

KRAFNADA
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Broj modela: AK-C003



Molim čitati ovaj priručnik temeljito prije korištenjem i spremite ga za buduću upotrebu.

SLIKE



Slika 1

UPOZORENJA

1. Ovaj je uređaj namijenjen za kućanstvo , suho i zatvoreni koristiti samo .
2. Ovaj uređaj može koristiti djece ostaro od 8 godina i iznad kao i po osobe s smanjena fizički , osjetilni ili psihički mogućnostima ili nedostatak od iskustvo i znanje ako oni imati bio dano nadzor ili uputa o koristiti od uređaj u sefu put i razumjeti the opasnosti uključeni . djeca neće igrati s the aparat . Čišćenje i korisnik održavanje ne treba raditi po djece osim ako oni su stariji od 8 i nadgledan .
3. Uključite napajanje Opskrba da odgovara ocjenom jedan na proizvodu samo . U slučaju od zlouporaba vlast Opskrba ili kvar uređaja svibanj pojaviti se .
4. Uključite napajanje Opskrba da odgovara ocjenom jedan na proizvodu samo . U slučaju od zlouporaba vlast Opskrba ili kvar uređaja svibanj pojaviti se .
5. Ako uređaj ne radi kako bi trebao , ima dobio oštar udarac , ima bio ispao , oštećen , ostavljen na otvorenom ili ispušteno u vode , nemojte je koristiti .
6. Ne pokušavajte bilo koji izmjena ili popravak po sami i osigurati da bilo koji popravak se provodi samo po prikladno kvalificirani tehničar .
7. Ako the vlast kabel je oštećen , mora se zamijeniti odmah po ovlaštenu i samo kvalificirana osoba .
8. Ovaj uređaj nikada ne smije biti uključen ili boravak uključen u struju Opskrba kada nije u upotrebi , dok zamjenjujući pribor ili tijekom čišćenje .
9. Ne stavljajte vlast kabel , utikač ili bazu voda ili bilo koji drugo tekućina koju treba izbjegavati električni šok .
10. Ne puštajte kabel objesiti nad rub stola ili vruće površine .
11. Ovaj uređaj nikada ne bi trebao raditi prazan / istovaren , jer takav akcijski mogao rezultirati aparatom neuspjeh i / ili ozljede na korisnik .
12. Ne dodirujte vruće površine . Koristite ručke ili gumbi .
13. Isključite iz struje iz utičnica kada nije u upotrebi i prije čišćenje . Ostaviti da se ohladi prije navlačenje ili uzimanje isključeno dijelovi .
14. Nemojte stavljati na ili u blizini vrućeg plina ili električni na plameniku ili u zagrijanoj pećnici.
15. Zatvoriti neophodan je nadzor kada bilo koji uređaj koristi ili blizu djeca .

16. Nemojte koristiti the jedinica blizu plina ili drugo zapaljiv materijala (kao što su benzen, boja razrjeđivač , sprejevi itd .)
17. Nemojte koristiti ovaj uređaj blizu voda .
18. Ovaj proizvod ne smije se koristiti u neposredna blizina od vode , kao što su kada , umivaonici , plivanje bazen itd . gdje the vjerojatnost od uranjanje ili prskanje mogao pojaviti se .
19. The koristiti od prilozima ili pribor se ne preporučuje ili prodano od strane the distributer proizvoda može izazvati osobne ili vlasništvo opasnosti ili ozljede .
20. Nemoj otići the uređaj bez nadzora kada uključen .
21. Nemojte koristiti uređaj za drugo od namijenjeni koristiti .
22. Stalno priključite utikač na uređaj prvo , a zatim utaknite kabel zid izlaz .
23. Za odspajanje uklonite utikač iz zid izlaz .
24. Ekstremno Oprez mora se koristiti kada kreće se an uređaj koji sadrži vruće ulje ili druge vruće tekućine .
25. Temperatura od pristupačan površine može biti visoka kada the aparat radi .
26. Ne operirajte the uređaj za drugo od njegov namijenjeni koristiti .
27. Molim pogledajte u nastavku stavci oko detalji o čišćenju , radu i postavke za pribor .
28. Iako the proizvod ima bio provjereno njegov korištenje i posljedice su strogo korisnik odgovornost .

DIJELOVI (vidi sliku 1)

- A. Gornje tijelo
- B. Indikator uključenosti (crveno svjetlo)
- C. Grijanje indikator (zeleno svjetlo)
- D. Cool dodir drška
- E. Brava kopča
- F. Dno tijelo
- G. Krafna ploče
- H. Krafna ploče
- I. Dno noge

PRIJE UPOTREBE

Prije prvi koristite otvoriti poklopac , čist the kuhanje površine temeljito po mućenje s vlažnom spužva i potpuno suha the površine s papirom ručnik . Za najbolje rezultati , pripremiti neljepljivi površine po pomoću papira ručnik za brisanje tanki sloj od povrće skraćivanje ili ulje na neljepljivi površine od uređaj .

OPREZ: Uvijek koristiti zaštitne , otporne na toplinu , rukavice ili rukavice bez rukava kada uručenje ovaj proizvod koji treba izbjegavati pare ili drugo opekline .

UPOTREBA

1. Napajanje iz utičnice kabel u odgovarajuću vlast izlaz .
 NAPOMENA : Uređaj se uključuje automatski , crveni indikator svjetlo htjeti osvijetliti kada utikač je spojen na glavni izlaz ; the zelena svjetlo nastavi kada grijanje i skretanje isključeno kada the uređaj ima prethodno zagrijan .
 NAPOMENA: Uvijek prethodno zagrijati prije koristiti .
2. Oboje lagano glazirati grijanje ploče s malim iznos od povrće ulje ili neljepljivim sprej , i Zatvoriti the kućište za uređaj zagrijati .
3. Nakon oko 2-3 minute , zelena svjetlo htjeti skretanje isključeno , označavajući da uređaj je spreman za koristiti .

4. Sigurnost dizala ulov i otvorite krafna proizvođač . Širenje krafna smjesa na dno krafna ploče .
OPREZ: kuhanje površina je vruća; drška s briga .
5. Zatvoriti the kućište osigurati da stavlja se pasta ravnomjerno . brava the sigurnost ulov .
Normalno kuhanje puta će biti 3~6 minuta za svaki krafne . The zelena svjetlo htjeti uključiti i isključeno , kao termostat drži uređaj na ispravan temperatura pečenja .
OPREZ: Uređaj se ne smije koristiti u otvorenom položaju .
6. Ukloniti the krafne iz the grijanje ploče s plastikom ili drveni lopatica . Budi oprezan s tvoje krafne , oni bit će prilično vruće. Ostaviti da se ohladi za nekoliko minuta prije uživanje .
7. Isključite iz struje the vlast Opskrba kabel nakon kuhanje , i dopustiti uređaj u potpunosti smiri se.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Stalno isključiti iz struje uređaj iz vlast izvor i čekati dok se ne ohladi dolje prije čišćenje .
2. Suha s papirom ručnik za upijanje višak ulje . Četka mrvica iz the utori , i brisanje s vlažna tkanina i blaga sapun .
OPREZ: Ne uranjati u vodu .
3. Izbjegavajte korištenjem češkanje ili oštar posuđe , kao oni htjeti ogrepsti neljepljivi površina .
4. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje ili sredstva za čišćenje pećnice na grijanje ploče .
5. Čistiti ručke i drugo dijelove , koristite vlažnu tkanina s blaga sapun .
6. Trebalo bi bilo koji nadjev se teško skida , ulijte malo kuhanje ulje na ploča i brisanje isključeno nakon 5 minuta , kada the punjenje ima omekšao .

TEHNIČKE INFORMACIJE

Proizvod mora se čuvati suha a nije izložen izravnom sunčeva svjetlost tijekom prijevoza i / ili skladištenje .

- proizvoda : Aparat za izradu krafni/ SKU: 0983
- Broj modela: AK-C003
- Napon: 220-240 V AC / 50-60 Hz / 750 W
- Zemlja od porijeklo : PRC
- Uvoznik u EU: PJU doo ., Letališka cesta 32J, 1000 Ljubljana, Slovenija

proizvodnje , narudžba broj i serija broj može se pronaći na proizvod .



HR/ Ovo obilježava ukazuje da ovaj proizvod ne treba odlagati s drugo domaćinstvo otpaci širom EU . Spriječiti moguće naštetiti okoliš ili ljudsko zdravlje iz nekontrolirano gubljenje raspolaganje ; reciklirajte ga odgovorno za promicanje the održivi ponovno koristiti materijalnih resursa . Vratiti vaš rabljeni uređaj, molim koristiti the povratak i kolekcija sustava ili kontakt the trgovac gdje the proizvod bio je kupljeno . Oni može uzeti ovo proizvod za ekološki sef recikliranje



EN/ Proizvođača deklaracija da proizvod sastaje se the zahtjevi od the važeće direktive EZ