

STARKER ELEKTRISCHER MIXER



BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen in der Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie den elektrischen Mixer verwenden.

GENERELLE SICHERHEIT

- **Außerhalb der Reichweite aufbewahren** : Bewahren Sie die Maschine außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.
- **Lesen Sie das Handbuch** : Machen Sie sich mit der Bedienungsanleitung vertraut, bevor Sie den elektrischen Mixer und die Mühle verwenden. Befolgen Sie alle bereitgestellten Sicherheitsrichtlinien und Bedienungsanleitungen.
- **Außerhalb der Reichweite aufbewahren** : Bewahren Sie die Maschine außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.
- **Bei Nichtgebrauch den Netzstecker ziehen** : Trennen Sie die Maschine immer von der Stromquelle, wenn Sie sie nicht verwenden, reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.
- **Überladung vermeiden** : Überladen Sie die Maschine nicht mit übermäßigen Mengen an Zutaten. Befolgen Sie die im Handbuch angegebenen empfohlenen Richtlinien zur maximalen Kapazität.
- **Verwendung auf einer stabilen Oberfläche** : Stellen Sie die Maschine während des Betriebs auf eine stabile, ebene Oberfläche, um ein Umkippen oder versehentliches Bewegen zu verhindern.
- **Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen** : Halten Sie während des Betriebs Hände, Utensilien und andere Gegenstände von der Klingeneinheit und den beweglichen Teilen fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Nicht modifizieren** : Nehmen Sie keine Änderungen an der Maschine vor und versuchen Sie nicht, diese selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie Hilfe bei Reparaturen oder Wartung benötigen.
- **Vorsicht im Umgang mit heißen Zutaten** : Seien Sie beim Umgang mit heißen oder frisch gemahlene Zutaten vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden.

oder Verbrühungen zu vermeiden.

- **Betreiben Sie eine beschädigte Maschine nicht** : Wenn die Maschine beschädigt ist oder eine Fehlfunktion aufweist, stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich für Hilfe an den Kundendienst.
- **Richtige Reinigung** : Reinigen Sie die Maschine nach jedem Gebrauch gründlich gemäß den Anweisungen im Handbuch. Tauchen Sie die gesamte Maschine nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- **Vermeiden Sie Wasserkontakt** : Halten Sie die Maschine und ihre Komponenten von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- **Sichere Lagerung** : Lagern Sie die Maschine bei Nichtgebrauch an einem trockenen, gut belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von Wärmequellen oder in direktem Sonnenlicht.
- **Verwenden Sie geeignetes Zubehör** : Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes oder bereitgestelltes Zubehör und Zubehör.
- **Vermeiden Sie Kabelschäden** : Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen in Berührung kommt . Überprüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen und ersetzen Sie es gegebenenfalls.
- **Notfallmaßnahmen** : Im Notfall, wie z. B. Stromschlag oder Brand, trennen Sie die Maschine sofort vom Netz und wenden Sie sich bei Bedarf an den Rettungsdienst.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- **Betreiben Sie den Elektromixer nur mit einer kompatiblen Stromquelle, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.**
- **Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Netzkabel und der Stecker in gutem Zustand sind. Bei Beschädigung nicht verwenden.**
- **Halten Sie die Maschine von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern, um elektrische Gefahren zu vermeiden.**

Betriebsvorkehrungen:

- Vermeiden Sie eine Überlastung der Maschine mit übermäßigen Mengen an Zutaten, da dies den Motor belasten und zu einer Überhitzung führen kann.
- Verwenden Sie die Maschine nicht zum Mahlen von Materialien, die in der Bedienungsanleitung nicht empfohlen werden, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.
- Für ölreiche Hülsenfrüchte: Erdnüsse, Walnüsse, Mandeln, Sojabohnen usw. sind reich an Öl und neigen dazu, während der Verarbeitung an der Klinge und der Becherwand zu kleben, was den Mahleffekt beeinträchtigt. Um Ergebnisse zu optimieren, braten oder backen Sie diese Zutaten vor der Verarbeitung.
- Vermeiden Sie beim Verarbeiten von ölhaltigen Bohnengerichten übermäßiges Mahlen, um zu verhindern, dass Material an der Messereinheit haften bleibt, was zu einem Leerlauf des Motors und möglicherweise zu einer Verkürzung der Produktlebensdauer führen kann.
- Mahlen Sie 50–200 g Zutaten auf einmal und füllen Sie den Mahlbehälter nur zur Hälfte. Nicht überfüllen.

Nicht unterstützte Materialien:

Versuchen Sie nicht, Materialien zu mahlen, die Wasser, Obst, Gemüse, Fleisch, Knochen, holzige medizinische Materialien, Wurzeln oder Zweige enthalten.

Verwenden Sie beim ersten Versuch Reismehl, um den Innenbehälter zu reinigen. Trennen Sie nach jedem Gebrauch die Stromversorgung und reinigen Sie den Innenbehälter und den Deckel mit einer Bürste oder einem Handtuch. Nicht mit Wasser waschen.

Motorerwärmung: Eine Erwärmung des Motors während des Betriebs ist aufgrund der Energieumwandlung normal. Befolgen Sie die bereitgestellten Richtlinien für eine optimale Nutzung.

Andere geeignete Zutaten : Getrocknete Garnelen, Schweinelebergranulat, Kaffeebohnen, Kekse, Tabletten, Haferflocken, Hundefutter usw.

GEBRAUCHSANWEISUNG Stromversorgung: Schließen Sie den Mixer an eine Stromquelle an

▪

Schalter : Der Schalter ist ein Druckknopfschalter. Zum Starten gedrückt halten, zum Stoppen loslassen. Decken Sie das Maschinengehäuse ab und drücken Sie den Schalter an der Abdeckung, um sie zu öffnen.

Aktivierung: Über dem Becherdeckel befindet sich ein Druckschalter. Drücken Sie darauf, um den Mixvorgang zu starten. Lassen Sie den Schalter los, wenn die gewünschte Schleifstärke erreicht ist.

Warmer Tipp : Passen Sie die Mahlzeit Ihren persönlichen Vorlieben an. Drücken Sie den Schalter etwa 8 Sekunden lang und halten Sie dann 3 Sekunden lang inne. Wenn das Messer stoppt oder Zutaten nicht herunterfallen, schütteln Sie den Mixer vorsichtig. Das kontinuierliche Mahlen sollte eine Minute nicht überschreiten, um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden.

Gemahlene Zutaten einfüllen : Geben Sie die gemahlene(n) Zutaten in einen Behälter.

Warmer Tipp : Reinigen Sie den Stahlbecher mit einer Bürste, insbesondere die Speisereste am Boden.

Lagerung: Decken Sie die Stahlbecherbaugruppe bei Nichtgebrauch mit der Staubschutzhülle ab.

Tipps : Drücken Sie die Abdeckung beim Schleifen fest. Halten Sie den Schalter mit einer Hand und das Maschinengehäuse mit der anderen fest, um ein Abrutschen zu verhindern. Schütteln Sie den Maschinenkörper nach dem Anhalten vorsichtig, um das Pulver gleichmäßig zu verteilen. Passen Sie die Mahlzeit je nach Vorliebe für feines oder grobes Pulver an.

Vermeiden Sie es, länger als 1 Minute ununterbrochen zu mahlen. Wenn Sie eine feinere Textur wünschen, neigen Sie die Maschine beim Mahlen leicht.

Nutzungsrichtlinien:

- Lassen Sie die Maschine während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Halten Sie Hände, Utensilien und andere Gegenstände während des Gebrauchs von der Klingeneinheit fern, um Verletzungen vorzubeugen.
- Seien Sie beim Umgang mit heißen oder frisch gemahlene(n) Zutaten vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden.

Wartung und Reinigung:

- Trennen Sie die Maschine von der Stromquelle, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Reinigen Sie die Maschine nach jedem Gebrauch gründlich gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Tauchen Sie die gesamte Maschine nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie zum Reinigen der Außenseite ein feuchtes Tuch.

Lagerung und Handhabung:

- Bewahren Sie den elektrischen Mixer bei Nichtgebrauch an einem trockenen, gut belüfteten Ort auf.
- Lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in direktem Sonnenlicht, da dies seine Leistung und Langlebigkeit beeinträchtigen kann.

Notfallmaßnahmen:

- Im Falle einer Fehlfunktion trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz und wenden Sie sich zwecks Unterstützung an den Kundendienst.
- Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und lassen Sie es von einem qualifizierten Techniker reparieren.