

# EXCAVATOR PENTRU COPII



MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

## Instrucțiuni de instalare pentru excavator pentru copii:

1. Introduceți arborele de legătură în caroseria vehiculului.
2. Conectați cablul de alimentare direcțional.
3. Introduceți volanul în arborele de legătură.
4. Fixați bine șuruburile volanului.
5. Deschideți cutia bateriei și instalați bateria.  
AVERTISMENT: Asigurați-vă că bateria este instalată corect, cu polaritatea corectă.
6. Montați știftul de fixare a lopoții.
7. Conectați cablul de alimentare între caroseria vehiculului și braț.
8. Introduceți brațul de săpat în caroseria vehiculului și fixați-l cu șuruburi.
9. Instalați spătarul; este instalat corect când auziți un clic.
10. Apăsăți bobul cu arc, rotiți-l în față și împingeți mânerul în jos  
sfârșit.
11. Rotiți înapoi până când boabele de primăvară ies.
12. Aliniați fanta pentru card și instalați coșul din spate.
13. Deschideți placa de bază și conectați cablul bateriei.
14. Deschideți capacul frontal și comutatorul.
15. Pășiiți pedala pentru a vă deplasa înainte și înapoi.

## Precauții:

1. Când viteza vehiculului încetinește, încărcați bateria timp de 8-10 ore, dar nu mai mult de 12 ore.  
AVERTISMENT: Supraîncărcarea bateriei poate provoca daune și potențiale pericole.
2. Încărcarea trebuie efectuată sub supravegherea unui adult. În timpul încărcării, încărcătorul și bateria se pot încălzi ușor, ceea ce este normal.  
AVERTISMENT: Utilizați numai încărcătorul furnizat pentru a evita riscul de incendiu.
3. Asamblarea mașinii trebuie efectuată de adulți. Nu permiteți copiilor să o manipuleze.  
Piesele mici prezintă pericol de sufocare!  
AVERTISMENT: Pericol de sufocare din cauza pieselor mici. Nu este potrivit pentru copii sub 3 ani.
4. Depozitați corect pungile de plastic după instalare. Nu lăsați copii să se joace cu ele deoarece prezintă risc de sufocare!

AVERTISMENT: Păstrați pungile de plastic departe de copii pentru a preveni sufocarea.

5. Nu scurtcircuitați bornele pozitive și negative ale bateriei, deoarece poate provoca arsuri și incendii!  
Aruncați bateriile uzate prin instalații de reciclare.

AVERTISMENT: Risc de incendiu dacă bornele bateriei sunt scurtcircuitate.

6. Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă elementele de fixare sunt ferme și intacte. Evitați utilizarea sau depozitarea vehiculului în medii umede, reci sau cu temperaturi ridicate pentru perioade prelungite. Vehiculul trebuie întreținut în mod regulat. Dacă este deteriorat, opriți utilizarea vehiculului până când este reparat pentru a evita pericolul pentru copii.

AVERTISMENT: Este necesară întreținerea regulată pentru a asigura siguranța. Opriți utilizarea dacă se detectează daune.

## Instrucțiuni pentru baterie:

1. Încărcarea trebuie efectuată de către adulți. Nu permiteți copiilor să încarce baterii înșiși.

AVERTISMENT: Încărcarea trebuie efectuată numai de adulți pentru a preveni șocurile electrice.

2. Acest produs trebuie asamblat de un adult și verificat dacă este corect asamblare.

AVERTISMENT: Este necesar un asamblare adult pentru a se asigura că toate piesele sunt instalate corect.

3. Este interzis să se joace pe străzile publice, drumuri, pârtii, lângă piscine, sau alte locuri periculoase.

AVERTISMENT: Utilizați numai pe proprietate privată și pe suprafețe plane.

4. Vehiculul nu poate fi supraîncărcat; capacitatea maximă de încărcare este de 50 kg.

AVERTISMENT: Nu depășiți limita maximă de greutate pentru a evita deteriorarea structurală.

5. Inspectați regulat produsul și încărcătorul pentru a nu deteriora firele, mufele, carcase și alte părți. Dacă se constată vreo deteriorare, nu mai utilizați produsul până când acesta este complet reparat.

AVERTISMENT: Opriți imediat utilizarea dacă sunt detectate deteriorări ale componentelor electrice.



## Avertismente și notificări:

### 1. Marcaj CE:

o Acest produs respectă cerințele esențiale ale Directive europene. Marca CE se află pe produs sau pe ambalaj.

### 2. Restricții de vârstă:

Nu este potrivit pentru copiii sub 3 ani din cauza pieselor mici care pot prezenta pericol de sufocare.

### 3. Utilizare:

o Numai pentru uz exterior. Nu utilizați în trafic. o Utilizați numai sub supravegherea directă a unui adult. o Utilizați numai pe suprafețe plane, ferme, fără obstacole.

### 4. Limite de greutate și utilizator:

o Limită de greutate maximă: 50 kg. o Doar un copil la un moment dat.

### 5. Instrucțiuni de asamblare și utilizare: o

Este necesară asamblarea unui adult. o Asigurați-vă că toate șuruburile și elementele de fixare sunt bine fixate înainte de utilizare. o Verificați regulat produsul pentru deteriorarea uzură și înlocuiți piesele ca necesar.

### 6. Siguranța bateriei și a încărcării: o

Utilizați numai încărcătorul și bateriile furnizate. o Încărcarea trebuie efectuată numai de adulți. o Nu supraîncărcați bateria. o Nu încărcați vehiculul în condiții umede sau umede. o Asigurați-vă că compartimentul bateriei este bine închis în timpul utilizării.

### 7. Siguranța electrică:

o Țineți departe de apă și umiditate pentru a evita șocurile electrice. o Nu dezasamblați componentele electrice.

### 8. Protecția mediului:

o Aruncați bateriile în mod responsabil. Urmați instrucțiunile locale de reciclare. o Nu aruncați echipamentele electrice și electronice la gunoiul menajer. Respectați reglementările locale pentru eliminare.

9. Instrucțiuni de siguranță pentru

utilizare: o Nu utilizați vehiculul pe drumuri sau în apropierea traficului.

o Evitați virajele strânse pentru a preveni răsturnarea. o

Purtați întotdeauna echipament de protecție adecvat, inclusiv o cască. o Nu

operați vehiculul lângă trepte, piscine sau alte pericole.

10. Pericol de sufocare Avertisment: o

Conține piese mici. Pericol de sufocare pentru copiii sub 3 ani.

11. Simboluri de protecție: o

Includeți simboluri de protecție precum „CE”, protecția mediului

simboluri, simboluri de restricție de vârstă și avertismente de pericol de sufocare (piese mici).