



BDF Tablet
User manual

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ЗАРЯДНОТО

Входно напрежение/ток

- Устройството предава входна мощност 100V-240V и изходна мощност 5V-2A.
- Използвайте само зарядно устройство, което отговаря на спецификациите.
- Ако не използвате зарядното устройство често, зареждайте го напълно на всеки 3 месеца.
- Моля, зареждайте при нормална температура и влажност.
- Ако адаптерът на зарядното е счупен, моля свържете се с нас.
- Списък на продуктите, съдържащи опасни вещества и тяхното съдържание:

Име на компонента	Опасни вещества					
	b	инч ж. ст.	CD	(Cr(Vi))	(PBB)	(PBDE)
Device	○	○	○	○	○	○
Дигитален плейър	○	○	○	○	○	○
Листът е изработен по SJ/T 11364 ○ - Това означава, че съдържанието на тези опасни вещества е под границата на GB/T 26572. X - Това означава, че съдържанието на тези опасни вещества надвишава лимита от GB/T 26572.						

- Всички продукти са изработени от екологично чисти ABS материали, което прави продуктите безопасни за деца и възрастни.

Предупреждение

Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате продукта, за да извлечете максимум от вашето устройство.

1. Това устройство е високо прецизен електронен продукт. Не се опитвайте да разглобявате, ремонтирате или модифицирате продукта и зарядното устройство. Няма да можете да използвате гаранцията поради разглобяване и модификация на продукта.
2. Преди да използвате продукта за първи път, заредете го за повече от 8 часа и след това го разрежете напълно. Устройството може да постигне най-добра производителност на батерията след 3 цикъла на пълно зареждане и разреждане.
3. Уверете се, че продуктът не пада, не се сблъсква или върху него не капе вода.
4. Не използвайте продукта при следните условия: висока температура, ниско налягане, ниска температура, влага, прах, висока сила на магнитното поле и продължително излагане на пряка слънчева светлина.
5. Продуктът може да се използва в среда с температура от 0°C до 35°C и влажност от 5% до 95%.
6. Когато зареждате този продукт, избягвайте запалими и експлозивни предмети и го съхранявайте във вентилирана среда и среда с добро разсейване на топлината.

7. Не се препоръчва продуктът да остава свързан към захранването след приключване на зареждането, тъй като това е потребителски електронен продукт. Ако паметта е повредена поради ограничението във времето, няма да е необходимо да използвате гаранцията.
8. Не се препоръчва използването на зарядни устройства, кабели за данни и други аксесоари, които не са одобрени от производителя.
9. За да избегнете загуба на важни данни, правете редовно архивиране. Особено преди надграждане на фърмуера или изпращане на продукта за ремонт. Компанията не поема отговорност за загуба на данни.
10. Правата на интелектуална собственост върху софтуера и приложенията на трети страни принадлежат на съответните производители на софтуер на трети страни.

Съвети

- Моля, обърнете внимание, че номиналният живот на батерията се отнася за най-дългия живот, който може да бъде постигнат с минимална консумация на енергия. Времето за зареждане може да варира според различните сценарии.
- Изчисляване на пространството:
 - Производителят на хардуер (1MB=1000KB) и операционната система (1MB=1024KB) изчисляват пространството по различен начин.
 - Системата Android заема малко дисково пространство.
- Номиналният капацитет на батерията е изчисление на действителното количество заряд между зареждането и разреждането; съществуват несъответствия с помощта на инструменти на трети страни за откриване на производителността на батерията.

Обучение

- Бутон за  включване:
 - Когато устройството е изключено, задръжте бутона за захранване за 3 секунди, за да го включите. Когато устройството е включено, натиснете бързо бутона за захранване, за да включите/изключите екрана.
 - Когато устройството е включено, задръжте бутона за захранване за 2 секунди. Има няколко опции (Изключване/Рестартиране/Снимка на екрана).
- Бутон за сила на звука + : кратко щракване за увеличаване на звука
- Бутон за сила на звука - : кратко щракване за намаляване на звука
- Отвор за нулиране: Натиснете тънка игла в този отвор, за да спрете принудително устройството.

Бутони	
 Бутон НАЧАЛО	Кликнете, за да се върнете към главния екран
 Бутон НАЗАД	Кликнете, за да се върнете към предишния екран
 Бутон WALLPAPER	Докоснете за преглед, превключване и затваряне на приложения във фонов режим
ЛЕНТА ЗА УВЕДОМЛЕНИЯ	
 Потребителя	Кликнете, за да превключите потребителски акаунти
 Настройки	Кликнете за достъп до системните настройки

 Wi-Fi	Кликнете, за да включите/изключите Wi-Fi
 Bluetooth	Щракнете, за да включите/изключите Bluetooth
 Режим на полет	Кликнете, за да включите/изключите самолетния режим
 Яркост	Щракнете, за да регулирате яркостта на екрана
 Автоматично завъртане	Кликнете, за да включите/изключите автоматичното завъртане
 Лампа	Кликнете, за да включите/изключите фенерчето
 СИМ-карта	Кликнете, за да включите/изключите СИМ картата и мрежата

Wi-Fi ВРЪЗКА

Кликнете върху иконата *Настройки* за достъп до менюто *Мрежа и интернет* и след това щракнете върху иконата *Wi-Fi* и плъзнете десния бутон, за да изберете налична Wi-Fi мрежа и да се свържете с нея, като въведете относителна парола. Не забравяйте да въведете правилната парола.

ВРЪЗКА С МОБИЛНА МРЕЖА

1. Поставете СИМ картата, преди да включите системата. Устройството поддържа стандартния формат на СИМ карта (местните оператори могат да ви помогнат с Micro SIM карта и Nano SIM карта).
2. Кликнете за достъп до настройките *Мобилна мрежа*.
3. Включете превключването на мобилни данни и тип мрежа.

BLUETOOTH ВРЪЗКА

1. Кликнете върху иконата *Настройки* за достъп до менюто *Свързани устройства*.
2. Кликнете *Настройки на връзката* и *Bluetooth* и плъзнете десния бутон (включване/изключване).
3. Като щракнете върху иконата *Име на устройството* можете да преименувате вашето устройство.
4. Кликнете върху иконата *Сдвоете новото устройство*; Bluetooth и системата автоматично ще търсят Bluetooth устройства и налични устройства наблизо.
5. Кликнете върху устройството *Bluetooth*, към който може да се свърже и след това изберете *Запознайте се*.
6. Изчакайте Bluetooth устройството да потвърди връзката.

Настройки на екрана

Кликнете *Настройки* за достъп до менюто *екран*.

1. Ниво на яркост: Превъртете през лентата за контрол на яркостта на екрана
2. Комфорт за очите: Като щракнете върху *График* можете да зададете персонализирано време за включване на екрана. Кликнете *Включете го сега* за комфорт на очите (тази

опция превръща екрана в леко кехлибарен, което улеснява гледането на екрана или четенето при слаба светлина и ви помага да спите по-добре).

3. Цветове и контраст: Топъл/студен цвят на дисплея
4. Фон: Задайте фоновото съдържание и изберете фон
5. Заспиване (изчакване на екрана): Задайте времето за заключване на екрана
6. Размер на шрифта: Задайте размера на шрифта. За деца и възрастни хора е препоръчително използването на по-едър шрифт, тъй като това ще се погрижи за зрението им и удобството при използване на уреда.
7. Автоматично завъртане: Заклучете ориентацията на екрана или оставете устройството автоматично да завърти екрана въз основа на ориентацията.
8. Размер на екрана: Задайте размера на иконите на APP и екрана.

Настройка на звуци

Кликнете *Настройки* за достъп до менюто *Звукови или аудио профили* .

1. Сила на звука: Плъзнете бутона, за да регулирате силата на звука на медиите, алармата и мелодията.
2. Звук за известяване: Изберете звук за известяване
3. General-Edit (или SIM1 и SIM2 телефонна мелодия), изберете звука за входящо повикване.
Други звуци: Включете/изключете звуковите ефекти при докосване, когато екранът е заключен

Зареждане на батериите

Кликнете *Настройки* за достъп до менюто *Батерия* , където можете да проверите и консумацията на батерията.

ВРЪЗКА С КОМПЮТЪР

Устройството може да бъде свързано към компютър чрез USB кабел за копиране и изтриване на файлове.

1. Операционната система, включително Windows 7 и по-нова, автоматично ще инсталира MTP драйверите, когато устройството се свърже за първи път с компютъра.
2. За Windows XP, Windows Media Player 11 трябва да бъде инсталиран, преди да свържете устройството към компютъра.
3. Плъзнете надолу лентата за известия в горния ляв ъгъл на екрана. Кликнете *Зареждане на системата Android* .

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ

Кликнете *Настройки* влизам *Приложения и известия* . Кликнете *Вижте всички приложения* .

потребители

Кликнете върху иконата *Настройки* влизам *Google*.

1. Влезте в профила си в Google.
2. Системата поддържа множество потребители.
3. Всеки потребител може да задава лични приложения и съдържание.

notation

Кликнете върху иконата *Настройки* за да стигнете до менюто *Сигурност и местоположение* .

1. Кликнете върху иконата *Използвайте местоположение* , за да активирате/деактивирате приложението да използва местоположението на вашето устройство.
2. Кликнете *Разрешения за приложение* , за включване/изключване на разрешаването на достъп на приложенията до местоположението на вашето устройство.

Сигурност

Кликнете върху иконата *Настройки* за достъп до менюто *Безопасност* .

1. Защита на устройството: Изберете между жестове, модели, PIN и парола.
2. Състояние на сигурността: *Още опции* / *Google Play Protect* / *Намерете моето устройство*

ЕЗИК И ВЪВЕЖДАНЕ

Кликнете *Настройки* за достъп до менюто *Система* .

1. Език и въвеждане: Щракнете *език*, тогава *Добавяне на език* и прегледайте всички възможни езици, които се появяват. Отидете в края на страницата, за да *Изберете системния език* и езици за преглед.
2. Клавиатура: Изберете системния метод на въвеждане по подразбиране и неговите относителни настройки.

ОПЦИИ ЗА НУЛИРАНЕ

Кликнете *Настройки* за достъп до менюто *Система* и след това щракнете *Опции за нулиране* .

1. Нулиране на Wi-Fi, Bluetooth
2. Нулирайте настройките на приложението
3. Изтриване на всички данни (възстановяване на фабричните настройки)
 - Възстановяването на фабричните настройки ще изтрие всички лични данни, така че се препоръчва да направите резервно копие, преди да извършите това действие.

ДАТА И ЧАС

Кликнете *Настройки* за достъп до менюто *Система* , след което щракнете *Дата и час* .

1. Избирам *Автоматични дата и час* , за да позволите на системата да синхронизира местното време при свързване с интернет. Като изключите тази функция, можете да регулирате времето ръчно.
2. Избирам *Автоматична часова зона* , за да позволите на системата да синхронизира местната часова зона при свързване към интернет. Като изключите тази функция, можете да настроите часа ръчно.
3. Формат на часа: Изберете 12-часов или 24-часов формат на часа.

USB OTG ФУНКЦИЯ

Функцията USB OTG се използва при обмен на данни с друго преносимо устройство (твърд диск, 3G ключ, мишка и клавиатура).

1. Устройствата трябва да бъдат свързани към това устройство чрез OTG кабел.

2. През това време мощността на устройството трябва да бъде над 50%. При използване на функцията OTG е необходимо отделно зарядно устройство за устройства с висока консумация на енергия.

НЕЩО ОТНОСНО ПАРАМЕТРИ И ОПИСАНИЯ

1. Определение на размера на екрана на продукта: въз основа на дължината на диагонала на LCD екрана на продукта.
2. Относно версията на Android: Системата Android е глобална версия.
3. Относно слота за SIM картата: Позицията на слота за SIM карта и как да отворите SIM картата обикновено се намира в горната част на устройството. Ако слотът не може да бъде намерен или отворен, моля, свържете се с поддръжката на клиенти.
4. Относно пакета: Когато пакетът пристигне, моля, проверете дали устройството е пристигнало в добро състояние, преди да подпишете. Ако таблетът е повреден или не може да се включи, моля, свържете се с поддръжката на клиенти.

Правилно изхвърляне на отпадъците



Символът на зачеркнато кошче за боклук на вашия продукт или на опаковката му показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък за територията на целия ЕС. Като гарантирате, че този продукт се изхвърля правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай биха могли да бъдат причинени от неправилно боравене с този продукт. Материалите за рециклиране помагат за опазване на природата и природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местните власти, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.



Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС