Инструкции за използване на електрически съд за готвене

За по-добро разбиране и правилно използване на този продукт, моля, прочетете внимателно инструкциите преди употреба и ги съхранявайте внимателно.

Инструкции :

1. Този електрически съд може да се използва само при 220 V.
2. Преди употреба първо налейте вода и сложете храна в съда. Храната в съда не трябва да надвишава максималното ниво на водата (15 мм под гърлото на съда), за да се избегне рискът от разливане, когато водата заври. След това свържете кабела и свържете захранването. При свързване светлинният индикатор ще светне, което означава, че електрическият нагревател работи.
3. Когато храната е сготвена, изключете директно захранването и се наслаждавайте.
4. Когато използвате електрическия съд за готвене, трябва да внимавате да не разлеете течността и да не намокрите основата след кипене, тъй като това ще повлияе на работата на изолацията на продукта.
5. Преди първата употреба, съгласно инструкциите по-горе, е необходимо да напълните електрическия съд за готвене до най-високото ниво на вода, да заври водата и да я излеете, след което да измиете съда със студена вода.
6. Обичайно е да се появят бели петна на дъното на нов съд след първото кипване на вода. Това принадлежи към неравномерното нагряване на калциевия карбонат и не вреди на тялото.

Почистване и поддръжка

1. Преди да почистите продукта, извадете щепсела и кабелната връзка.
2. Можете да избършете външната страна на електрическия съд за готвене с мокра кърпа. Не използвайте груба кърпа, за да избегнете надраскване на повърхността.
3. Ако има петно от пепел или ръжда от вътрешната страна на електрическия съд за готвене, можете да го отстраните с малко почистващ препарат.
4. Почиствайте храната в съда след всяка употреба.
5. Вътрешната повърхност на електрическия съд за готвене може да промени цвета си след продължителна употреба, но това не влияе по никакъв начин на работата му.

Нарушено внимание

Това ръководство съдържа инструкции за безопасност за правилната употреба на този продукт, така че прочетете внимателно инструкциите преди употреба, за да избегнете нараняване или опасности поради неправилна употреба.

1. Преди употреба проверете дали мощността, осигурена от електрическия контакт, е в съответствие със спецификацията на продукта и дали осигурява подходящ капацитет.
2. Ако водата в електрическия съд за готвене е твърде пълен, вряща вода може да пръска. По време на употреба телесната температура на саксията е висока. Децата не трябва да докосват и използват гърнето, за да се избегнат инциденти. Когато водата заври, трябва да се внимава да не прегори врящата вода или парата. Не включвайте захранването, когато в съда няма вода.
3. Когато използвате или почиствате електрическата тенджера, щепселът трябва първо да бъде изваден от контакта и устройството не трябва да се потапя във вода за почистване. В противен случай това може да повлияе на изолационните характеристики на продукта, което може да причини изтичане.

4. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен със специален кабел или специален компонент, закупен от производителя или сервизния отдел.
5. Когато използвате електрическия съд за готвене за първи път, ще има следи от дим и миризма, което е нормално явление и не влияе на качеството на продукта.
6. Не поставяйте тигана върху гореща повърхност, за да не повредите краката му. Когато електрическият съд заври, не дърпайте кабела, за да избегнете риска от токов удар.

Правилно изхвърляне на отпадъците



Символът на зачеркнато кошче за боклук на вашия продукт или на опаковката му показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък за територията на целия ЕС. Като гарантирате, че този продукт се изхвърля правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай биха могли да бъдат причинени от неправилно боравене с този продукт. Материалите за рециклиране помагат за опазване на природата и природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местните власти, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

CE Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС

7. По време на употреба се уверете, че захранващият кабел е правилно включен в контакта, за да предотвратите прегряване и късо съединение.
8. От съображения за сигурност неразрешено модифициране или адаптиране на този продукт не е разрешено.

Pravilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

CE Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.