

NÁVOD K POUŽITÍ: PŘENOSNÝ DETEKTOR KOVŮ

GP-POINTER je ruční detektor kovů určený k přesné lokalizaci kovových (železných a neželezných) předmětů. Má zvukové a vibrační alarmy, které indikují přítomnost kovových předmětů. Alarmy se zvyšují, když se detektor přibližuje ke kovovému cíli. S přesným hrotem je velmi efektivní pro snadnou detekci i těch nejmenších kovových předmětů. LED lampa pomáhá v tmavých a špatných světelných podmínkách.

Detektor má standard voděodolnosti IP 66, což jej zcela chrání před vnějším prostředím a umožňuje expozici pod vodou nebo provoz v dešti. Odolnost založená na MIL STD 810 F zajistí roky spolehlivého provozu v různých povětrnostních podmínkách.

Mikroprocesorový obvod umožňuje detektoru pracovat s maximální citlivostí bez nutnosti nastavování. Je ideální pro těžbu malých předmětů v nejrůznějších podmínkách, od vysoce mineralizovaných půd až po písek nasycený slanou vodou.

Zjistíte, že detektor je nepostradatelný pro:

- Přesné vyhledávání malých předmětů;
- Zabraňte kopání velkých děr;
- Identifikace několika objektů v bezprostřední blízkosti;
- Hledejte v interiéru, např. Ve stěnách a střepech;
- umístění kovových trubek, potrubí, výztužných tyčí a ovládacích skříní;
- K hledání hřebíků a různých jiných kovových svorníků.

KOMPONENTY A FUNKCE

Vypínač:

Stiskněte a uvolněte tlačítko napájení a držte detektor v dostatečné vzdálenosti od kovových předmětů. Bílá LED se rozsvítí a ozvou se dvě krátká pípnutí, která indikují, že detektor je připraven k použití.

Zvuková a vibrační upozornění:

Detektor poskytuje čistý zvuk, kdykoli detekuje kov. Motor vibrátoru se aktivuje, když detekuje kovový cíl.

Když se detektor přiblíží ke kovovému cíli, rychlost pulzního zvuku a vibrací se úměrně zvýší. Jak se detektor vzdaluje od kovového předmětu, rychlost pulsujícího zvuku a vibrací se snižuje. Tato jedinečná funkce pomáhá uživateli určit přesné místo hledání.

Kontrolka LED – Bílá LED dioda (umístěná vedle vypínače) zůstane svítit, když je jednotka zapnutá, poskytuje indikaci zapnutí a v případě potřeby funguje také jako kontrolka.

Když je **baterie** vybitá, detektor spustí AC dvoutónový alarm. Tento zvuk znamená, že je potřeba co nejdříve vyměnit 9V baterii detektoru. Kryt baterie umožňuje rychlou a snadnou výměnu baterie. Není potřeba žádné nářadí. Jednoduše otočte kryt baterie proti směru hodinových ručiček pro jeho sejmutí a ve směru hodinových ručiček pro jeho utažení rukou. Kontakty baterie jsou uzamčeny, aby se zabránilo nesprávné instalaci baterie.

Příruční taška pomáhá připevnit detektor na opasek libovolné standardní velikosti.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Zapněte detektor stisknutím tlačítka napájení a držte jej v dostatečné vzdálenosti od kovových předmětů.
- Bílá LED se rozsvítí a zůstane svítit, dokud znovu nestisknete tlačítko napájení pro vypnutí jednotky.
- Provoz je plně automatický. Všechny kovy budou detekovány, když detektor přiblížíte k vyhledávacímu poli.
- Jakmile detektorem najdete cíl, vykopejte díru a seberte předmět.

Pokud detektor nic nedetekuje, měli byste zkusit přesměrovat hrot detektoru. Jak budete hrot přibližovat k cíli, vibrace detektoru a pípání se budou postupně zvyšovat.

Detektor je také skvělým lokátorem ztracených kovových předmětů ve vaší domácnosti. Dokáže lokalizovat potrubí ve stěnách nebo hřebících.

Při lokalizaci velkých kovových předmětů – buď v zemi nebo ve zdi – můžete zlepšit svou schopnost přesného vyhledávání pomalým skenováním směrem k objektu, dokud se reakce detektoru nezvýší na plný/nepřetržitý poplach. Poté, aniž byste pohnuli detektorem, vypněte napájení a znovu jej zapněte, aby se vymazala paměť cíle, čímž se zúží pole detekce. Nyní pokračujte ve skenování proti objektu, abyste našli jeho přesnou polohu. Opakujte cyklus zapnutí/vypnutí pro další zúžení detekčního pole, pokud je to nutné. Po dokončení můžete detektor vrátit do normálního detekčního pole jednoduchým vypnutím a opětovným zapnutím, přičemž jej udržíte mimo dosah všech kovů.

VÝMĚNA BATERIE

Stav baterie detektoru je neustále automaticky monitorován. Když je baterie vybitá, detektor spustí střídavý dvoutónový alarm. Vyměňte 9V baterii co nejdříve odšroubováním krytu baterie a nakloněním detektoru, aby baterie vyklouzla. Vyměňte baterii za novou 9V a kryt baterie utáhněte rukou.

Příhrádka na baterie je uzamčena tak, aby přijímala pouze kontakt baterie ve správné poloze. Pokud je 9V baterie nainstalována nesprávně, nedojde k poškození obvodu. Nikdy nezavírejte víko násilím. Pokud detektor nebudete používat déle než 30 dní, vyjměte baterie.

Na detekční oblast nelepte kovové nálepky (nebo jiný materiál, který by mohl způsobit poplach detektoru). To může způsobit nerovnováhu v detekčním poli, a tím snížit účinnost skenování.

SPECIFIKACE

- Název modelu: GP-POINTER™
- Číslo modelu: 1166000
- Provoz: -35 °F (-37 °C) až teplota: 158 °F (70 °C)
- Provozní frekvence: 12 kHz
- Voda a prach: Splňuje IEC 60529; standard IP 66
- Ladění: Indikátory – Automatické
- Proporcionální zvuk - frekvence vibrací
- Rozměry: 9" (22,9 cm) x 1,5" (3,8 cm) x 0,875" (2,2 cm), 0,2 kg
- Baterie: 9V, přibližně 30 hodin provozu

Pokyny k recyklaci a likvidaci



Toto označení znamená, že produkt by neměl být likvidován se zbylým domácím odpadem v celé EU. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnost vrácení nebo sběru nebo kontaktujte

prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.



Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.