ODSTRAŇOVAČ VLNĚNÝCH ŽMOLKŮ




Co je v balíčku

1. Odstraňovač žmolků
2. USB nabíječka (mikro konektor)
3. Praktický čisticí kartáč

Technické specifikace produktu

- Čas dobíjení: 8-10 hodin
- Životní cyklus: 500 nabití 0% - 100%
- Výkon zařízení: 2.4V / 3W
- napětí: 5V
- Délka kabelu: 40 cm
- Rozměry výrobku: 77 mm X 66 mm X 147 mm
- Hmotnost výrobku: 0,22 kg

Složení produktu



1. Ochranný kryt
2. Kovový kryt otvoru
3. Čepel
4. Motorek
5. Ovládací spínač
6. Kontrolka
7. Plnicí zátka
8. Úložný prostor pro žmolky


Používání zařízení



Nabíjejte zařízení v úhlu 5 až 35 stupňů. Připojte zařízení k 5V adaptéru pomocí dodaného nabíjecího kabelu (nabíjení adaptéru pomocí výkonných adaptérů může zařízení poškodit). Během nabíjení je kontrolka červená. Doba nabíjení je přibližně 8 hodin.

Na konci nabíjení odpojte spotřebič od napájení a sejměte ochranný kryt. Chcete-li zařízení zapnout, přesuňte přepínač na boku z polohy 0 do polohy 1.





Pomocí zařízení se můžete pohybovat kolem kusu oblečení kruhovými pohyby. Pokud jste s konečným výsledkem spokojeni, přestaňte zařízení používat, vypněte spotřebič a nasaďte ochranný kryt.

Čisticí zařízení




Vyčistěte spotřebič tím, že se nejprve zbavíte vlněných žmolků, která se nahromadila během používání v prostoru určenému k jejich uložení. Sejměte tento kryt a vyprázdněte jej.

ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT BĚHEM VYPRAZDŇOVÁNÍ VYPNUTO!

Po vyprázdnění krytu pro sběr žmolků odstraňte kovové víko.

ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT BĚHEM VYPRAZDŇOVÁNÍ VYPNUTO!





Po sejmutí kovového krytu odstraňte čepel. Když to uděláte, vezměte dodaný kartáč a vyčistěte čepel a prostor kolem čepele. Můžete také použít vlhký hadřík a pečlivě odstranit veškeré zbytky. Když zařízení čistíte, znovu jej sestavte a zařízení je připraveno k opětovnému použití.

Pokud během používání zjistíte pomalejší provoz zařízení, vyčistěte zařízení. Doporučuje se také vyčištění spotřebiče po každém použití.

Varování

- Nevhodné pro děti do 36 měsíců věku.
- Uchovávejte přístroj v bezpečné vzdálenosti a mimo dosah obličeje a očí.
- Nezapínejte zařízení v blízkosti zvířat nebo osob, které nevědí, jak zařízení funguje.
- Chraňte spotřebič před ohněm a vodou.
- Přístroj je vybaven ostrou čepelí. Nepoužívejte v blízkosti vlasů, ani by neměly být používány pro stříhání vlasů.
- Nepoužívejte na kůži pro stříhání vlasů. Mohlo by dojít k poškození kůže.
- Nepoužívejte spotřebič déle než 30 minut najednou, protože může dojít k poškození motoru.
- K čištění používejte vlhké a mokré utěrky.
- Zacházejte se zařízením opatrně, jinak může dojít k poškození zařízení.
- Nenabíjejte spotřebič déle než 12 hodin.

Řádná likvidace odpadů



Symbol přeškrtnutého koše na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že takový výrobek není domácím odpademEU. Péče o řádnou likvidaci výrobku zabrání jakýmkoli negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou manipulací s tímto výrobkem. Recyklace materiálů pomáhá chránit přírodu a přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku vám poskytnou příslušné služby, středisko pro likvidaci odpadu z domácností nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic ES