



- (1) Sticktuch
- (2) Fadenwachs
- (3) Nadeleinfädler
- (4) Nadeleinfädler (klein)
- (5) Fingerhut
- (6) Maßband
- (7) Nadeln
- (8) Schere
- (9) Sticknadel mit auswechselbaren Spitzen
- (10) Sticknadel
- (11) Ersatzsticknadeln
- (12) 4x Nadeleinfädler (lang)
- (13) Nahttrenner

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

EINFÄDELN

1. Führen Sie den langen Nadeleinfädler durch eine der Sticknadeln hinein, damit dieser am anderen Ende heraussteckt.
2. Ziehen Sie den Faden durch den Einfädler und ziehen Sie danach den Einfädler durch die Sticknadel heraus.
3. Führen Sie den Nadeleinfädler durch die Öse hinein.
4. Ziehen Sie den Faden durch den Einfädler und ziehen Sie danach den Einfädler durch die Öse heraus. Jetzt kann man die Sticknadel verwenden.
5. Für mehr Informationen schauen Sie sich die Bilder in der beiliegenden Bedienungsanleitung an.

NADELWECHSEL

1. Entfernen Sie den Deckel an der Sticknadel.
2. Lösen Sie die an der Nadel festsitzende Schraube und ziehen Sie die Nadel vom Halter heraus.
3. Wählen Sie die gewünschte Nadel aus und führen Sie diese in den Halter hinein.
4. Stellen Sie die gewünschte Nadellänge ein und ziehen Sie die Nadel wieder fest.
5. Für mehr Informationen schauen Sie sich die Bilder in der beiliegenden Bedienungsanleitung an.

ZUSÄTZLICHE TIPPS

1. Halten Sie die Nadel während des Stickens im rechten Winkel, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
2. Zum Stickern werden Sie außerdem einen Stickrahmen benötigen, diesen können Sie in jedem Nähzubehörgeschäft kaufen.
3. Lassen Sie den Faden mindestens 5 cm von der Nadel entfernt hängen, um Fadenverlust beim Stickern zu vermeiden.

ACHTUNG!

- Vor der ersten Anwendung die Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen und befolgen.
- In der beiliegenden Box und weg von Kindern und Haustieren aufbewahren.
- Den beiliegenden Fingerhut verwenden, um die Finger zu schützen.
- Die Nadeln und die Schere sind scharf und können zu Verletzungen führen, wenn man bei der Verwendung nicht vorsichtig ist.

Anweisungen zum Recyceln und Entsorgen

Diese Bezeichnung bedeutet, dass man das Produkt europaweit nicht in den Haushaltsabfall werfen darf. Um evtl. Schaden für Umwelt oder menschliche Gesundheit wegen unkontrollierter Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie das Produkt verantwortungsvoll, somit fördern Sie nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen. Sofern Sie das gebrauchte Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das System zur Abgabe und Sammlung oder wenden Sie sich an den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Verkäufer kann das Produkt für das umweltverträgliche Recycling annehmen.

Die Aussage des Herstellers, dass das Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht.

