

Venus okosóra

Használati útmutató

A VENUS okosóra a következő lehetőségeket biztosítja: pulzusmérés, vérnyomás mérés, mozgás/tevékenység adatainak gyűjtése, alvás monitorizálása. Az óra beállításai személyre szabhatóak úgy, hogy az ÖN fizikai kondíciójának megfelelően mérjen és ezáltal segítsen egy egészséges életmód kialakításában. Ezek mellett rendelkezik ébresztő funkcióval, hívásértesítővel, adatátvivő funkcióval, stb.

Az érintő gomb funkciói

Érintse meg és nyomja hosszan 3 másodpercig ahhoz, hogy a főoldal megjelenjen a képernyőn.



Gomb működése:

- Nyomja meg egyszer a gombot a képernyőfelület bekapcsolásához,
- Ha az aktuális felületnek van almenüpontja, nyomja az érintőgombot 3 másodpercig, hogy belépjen ebbe az al kategóriába.

Kikapcsolás: A gomb egyszeri érintése átkapcsolja a képernyőt a „rendszerfunkció” felületre.

Hosszas (3 másodperces) nyomás után belép az alfelületre, majd egyetlen érintéssel átvált a "stop" felületre. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig az óra kikapcsolásához.

AZ ESZKÖZ HASZNÁLATA

Az alkalmazás letöltése

Az okosóra használatához telepítenie kell egy alkalmazást a mobiltelefonjára, amely összeköti az órával, és szinkronizálja a két eszköz közötti információkat.

1. letöltési módszer: Írja be a „walkfit” szót a böngészőbe az alkalmazás online letöltéséhez.

2. letöltési módszer: olvassa be a következő QR kódot a telefonjával.



A letöltés és telepítés után nyissa meg a „Walkfit” alkalmazást.

Válassza a "Start scanning (Szkennelés indítása)" lehetőséget.

Kattintson a Bluetooth-on keresztül szinkronizálni kívánt óra nevére. A stop képernyőn ellenőrizheti az óra nevét.

Az alkalmazás törlése: Kattintson a "Settings (Beállítások)" gombra, hogy belépjen a beállítások felületére.

A kijelentkezéshez kattintson a képernyő alján található "Remove Device (Eszköz eltávolítása)" gombra.

Kinézet kiválasztása

A rendszerfelületen válassza ki a kívánt interfész-elrendezést, és tartsa lenyomva a gombot a különböző interfésztémák közötti váltáshoz.

Alkalmazás nyelvei


Angol, francia, japán, német, olasz, spanyol, portugál, orosz, kínai.

Feltöltés módja

Az első használat előtt tölts fel teljesen az óra akkumulátorát. Az óra mágneses töltővel rendelkezik, amelyet az óra hátlapjára kell csatlakoztatni.

A töltés és rögzítés helyes módja

A bemeneti feszültségnek 5V / 1A vagy 5V / 2A kell lennie. A töltés megkezdésekor a készülék jelzőfénye villog, és a főoldalon megjelenik a töltés állapota.



Mozgásinformációk: Az óra rögzíti a napi futásteljesítményt, az elégetett kalóriákat, a lépések számát és az edzés adatait.



Alvás: Az okosóra valós időben figyeli az éjszakai alvás minőségét és időtartamát. Mindezek a részletes információk automatikusan mentésre és tárolásra kerülnek.



Pulzusszám: Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a pulzusszám méréséhez.



Vérnyomás: a vérnyomás méréshez nyomja meg és tartsa lenyomva a vérnyomás interfészét (szisztolés és diasztolés nyomás).



Ha az alkalmazásban a push üzenet funkció aktív, az óra valós időben tud üzeneteket fogadni (az utolsó 3 üzenetet egyszerre tudja menteni).



Hívásértesítés: Ha a hívásértesítés funkció be van kapcsolva az alkalmazásban, az óra rezgéssel emlékezteti Önt a bejövő hívásról.



Kameravezérlés: Az alkalmazáson belüli kameravezérlő funkció aktiválása és a megfelelő engedélyek aktiválása után távolról készíthet fényképet a telefonjával, ha megérinti és lenyomva tartja az óráján lévő kamera ikont.



Sport funkció: nyomja meg és tartsa hosszan lenyomva a sport funkcióba való belépéshez.



Rendszerfunkciók: hosszan nyomja meg a funkció kiválasztásához, amely magában foglalja a fényerő beállítását, a néma üzemmódot, a gyári beállítások visszaállítását, a leállítást, stb.



Gyári beállítások visszaállításához tartsa lenyomva ezt a felületet.



DO NOT DISTURB (ne zavarjanak) üzemmód: Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a felületet a funkció aktiválásához/deaktiválásához.



Világítás: Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt az ikont a fényerő-beállítási felületre való belépéshez, válassza ki a fényerőszintet, nyomja meg és erősítse meg az előző interfészre való kilépéshez.



Ki: A stop képernyőn megtekinthető az eszköz Bluetooth neve és az óra verziószáma. Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig az interfészt a kikapcsoláshoz.



Keresés: nyomja meg hosszan ezt a felületet, ha a szinkronizálás be van kapcsolva, hogy megtalálja a telefont.



QR-kód: Telefonjával beolvashatja a QR-kódot a Workfit alkalmazás telepítéséhez.

Figyelmeztetések

1. Az óra használata vízben: Ha az órát magas hőmérsékletű víznek teszi ki, a vízgőz bejuthat a készülékbe és károsíthatja az áramköröket.
2. Szigorúan tilos benzollal, hígítóval, erős savakkal és lúgokkal, valamint egyéb vegyi anyagokkal érintkeznie, amelyek a berendezés erodálódását okozhatják.
3. Az okosóra nem lehet erős mágneses mező közelében.
4. NE szerelje szét saját maga a készüléket. Ezt a készüléket csak felhatalmazott személyek szedhetik szét.
5. A csomagolás, az akkumulátorok és az elektronikai termékek ártalmatlanítását az ökológiai szabályoknak megfelelően kell végezni.
6. Tartsa távol magas hőforrásoktól.

Segítség Központ

Az Android korlátozásai miatt, amikor a Walkfit a háttérben fut, előfordulhat, hogy a bejövő hívások, az üzenetek figyelmeztetései és a GPS mozgásfunkciói nem működnek megfelelően. Aktiválni kell az akkumulátorkímélő funkciót és az automatikus indítás opciót.

Gyakori problémák

1. Ha nem tudja csatlakoztatni mobil eszközét órájához:
 - a) Ellenőrizze, hogy az óra akkumulátora fel van-e töltve. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje a biztonsági érték alatt van, akkor a Bluetooth jel gyenge lehet.
 - b) Győződjön meg arról, hogy telefonja Bluetooth funkciója aktív, és ügyeljen arra, hogy az óra és a telefon ne legyen 0,5 m-nél távolabb egymástól.
 - c) Néha a probléma csak azután oldható meg, hogy újraindította a Bluetooth opciót mobil eszközén.
2. Miért nem érkeznek be a hívásértesítések és üzenetek?
 - a) Egyes mobiltelefon-rendszerek erőszakkal leállítják az alkalmazást a háttérben. Ügyeljen arra, hogy az alkalmazás háttérben futása engedélyezve legyen, vagy automatikusan újrainduljon.
 - b) Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás push üzenet opciója engedélyezve legyen. Ha nincs engedélyezve, engedélyezze ezt a funkciót és az összes kapcsolódó engedélyt.