

HAIR TRIMMER



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Hair Trimmer to Profesjonalna maszynka do strzyżenia włosów. Nadaje się do szybkiego i łatwego stylizowania brody lub włosów.

Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj załączoną instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

ZESTAW ZAWIERA:

1x maszynka do strzyżenia włosów

1x kabel ładujący USB (standardowy 5V)

3x nasadki (1 mm, 2 mm i 3 mm)

1x szczoteczka do czyszczenia

1x instrukcja obsługi

1x letnia gwarancja

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc działania: 3W

Pojemność baterii: 2000mAh/18650

Ładowanie: USB adapter 5V

Czas ładowania: 2 godziny

Czas użytkowania: od 90 do 120 min

Typ baterii: 600mAh

Napięcie pracy: 3.7V

Kolor: czarny

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Naładuj maszynę do włosów przed pierwszym użyciem. Naładuj ją za pomocą kabla USB. Włóż kabel do dolnej części maszynki, a drugą część do adaptera.
2. Zdejmij czarną nasadkę ochronną przed pierwszym użyciem maszynki do strzyżenia.

Włącz ją za pomocą przycisku  (w dolnej części maszynki). Możesz już zacząć z niej korzystać. Wyłącz ją, naciskając ponownie przycisk .

NASADKI

Maszynka do strzyżenia zawiera 3 nasadki:

- nasadka 1 mm
- nasadka 2 mm
- nasadka 3 mm

Używaj nasadek jak chcesz, w zależności od długości włosów lub brody oraz własnych upodobań.

ZMIANA NASADKI

1. Wyjmij nasadkę z urządzenia.
2. Lekko pchnij ją do przodu, aby ją zabezpieczyć ją na miejscu.

DEMONTARZ I INSTALACJA NASADKI

USUWANIE

Zdejmij ostrze, używając śrubokręta, aby poluzować śruby na głowicy ostrza. Trzymaj ostrze drugą ręką, aby nie spadło na ziemię.

NAKLADANIE

Sprężyna ostrza jest wyrównana ze sprężyną A na ostrzu głowicy B. Dokręć śrubę śrubokrętem i sprawdź, czy głowica ostrza nie spada.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA MASZYNKI DO WŁOSÓW

1. Otwórz nasadkę.
2. Weź dostarczoną szczoteczkę i usuń włosy.
3. Lekko nasmaruj krawędź ostrza olejem przed lub po użyciu.

OSTRZEŻENIE!

- Trzymaj maszynkę z dala od ognia lub wody!
- Nie otwierać produktu.
- Nie używaj wody do czyszczenia maszynki. Użyj wilgotnej szmatki lub neutralnego mydła.
- Nieznaczne nagrzewanie się maszynki podczas użytkowania lub ładowania jest normalne.
- Gdy akumulator osiągnie koniec okresu użytkowania, wyrzucić go do baterii.

Instrukcja dotycząca recyklingu i usuwania odpadów

Ta etykieta oznacza, że tego produktu nie można wyrzucić z innymi odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niewłaściwego usuwania odpadów, odpowiedzialnie poddaj produkt recyklingowi, aby promować ich ponowne wykorzystanie. W celu zwrócenia używanego urządzenia, skorzystaj z systemu dostawy i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, od którego produkt został zakupiony. Sprzedawca może przyjąć ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Deklaracja producenta, że produkt jest zgodny z wymogami odpowiednimi z dyrektywami UE.

