MASZYNA DO SZYCIA SEWIT



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini maszyna do szycia jest niezwykle poręczna, dzięki swojemu rozmiarowi i zajmuje bardzo mało miejsca. Teraz już nie musisz szyć swoich ubrań ręcznie, ponieważ SewIt jest idealnym zamiennikiem ręcznego zestawu do szycia, z tą różnicą, że będziesz mógł naprawiać podarte ubrania jak profesjonalna krawcowa!

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać załączoną instrukcję i zachować ją na przyszłość.


PAKIET ZAWIERA

1x instrukcja obsługi
1x maszyna do szycia
1x igła
4x metalowe szpulki do przędzy
1x naparstek
1x pedał

1x zasilacz AC/DC


DANE TECHNICZNE

GŁÓWNA JEDNOSTKA




(1) trzpień gwintowany
(2) szpula do nawijania nici
(3) uchwyt szpulki
(4) nawijarka nitki
(5) pokrętło
(6) wrzeciono szpulowe
(7) przełącznik ON/OFF
(8) przycisk do regulacji prędkości szycia
(9) pokrętło napięcia
(10) komora baterii
(11) uchwyt szpulki
(12) stopka dociskowa
(13) płyta igłowa
(14) szpulka
(15) komora na szpulki
(16) igła
(17) zacisk igły
(18) śruba zacisku iglicy i śruba regulacyjna
(19) dźwignia

MODUŁ GŁÓWNY (tył)



(1) dźwignia stopki dociskowej
(2) podnośnik pedałowy
(3) Gniazdo DC 6V

WYPOSAŻENIE DODATKOWE




(1) igła
(2) nawlekacz igły
(3) metalowe szpulki na przędzę
(4) pedał nożny

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


USTAWIANIE URZĄDZENIA - WŁĄCZANIE

1. Przed włożeniem baterii upewnij się, że pokrętło ON/OFF PRZYCISK znajduje się w pozycji OFF.
2. Włóż 4 baterie AA do komory baterii znajdującej się na spodniej stronie maszyny do szycia.
3. Wcisnąć przełącznik A, który w pozycji ON jest ustawiony równo z urządzeniem, a w pozycji OFF jest lekko przesunięty. Maszyna natychmiast rozpocznie szycie, upewnij się, że nić jest założona, a tkanina odpowiednio przygotowana.

NAWLECZENIA NICI NA GŁÓWNEJ JEDNOSTCE



1. Podnieść uchwyt do nawijania nici chwytając za pokrętło i pociągając do góry, aż do pełnego wysunięcia.
2. Nałożyć nić na uchwyt w sposób pokazany na rysunku.



3. Przeciągnij nić ze szpulki przez pierwsze pokrętło nici (1) w kierunku przodu maszyny.
4. Przeciągnij nić przez drugą prowadnicę (2), nić przechodzi przez śrubę napinającą (Q) i musi znajdować się pomiędzy dwoma podkładkami na pokrętle (Q). Zapewni to prawidłowe naprężenie.
5. Przeciągnij nić z pokrętła (Q) przez trzeci prowadnik nici (3) w kierunku przodu urządzenia.
6. Przeciągnąć nić przez czwarty prowadnik nici (4) w kierunku dźwigni nici (D).
7. Przeciągnąć nić w dół do śruby zacisku igły (5).
8. Pociągnąć nić w dół w kierunku śruby regulującej (6), w razie potrzeby zwolnić igłę (R) obracając uchwyt z boku (K) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
9. Przewlecz nić przez oczko (7) od przodu do tyłu. Jeśli to konieczne, podnieś igłę.
10. Podnieś stopę naciskową (F), podnosząc dźwignię z tyłu (G).
11. Przeciągnij około 15 cm nici przez stopę naciskową (F) za urządzeniem, z dala od Ciebie.

WŁOŻENIE NICI DO DOLNEJ SZPULKI

1. Zdejmij pokrywę pod płytą igłową.
2. Włóż wybraną przez siebie nić do szpulki (J), pozostawiając około 15 cm nici na zewnątrz.
3. Włożyć szpulkę w przewidziane do tego celu miejsce pod płytą igłową (H).
4. Przekręć uchwyt z boku urządzenia (K) w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, igła przesunie się i złapie nitkę w szpulce. Zatrzymaj się, gdy igła znajdzie się w najwyższym punkcie.

5. Podnieś stopkę i pociągnij za nitkę znajdującą się w małej szpulce pod stopką urządzenia. Pociągnij obie nitki w kierunku tyłu urządzenia.
6. Zamknij pokrywę pod płytą igłową.

UŻYCIE UCHWYTU SZPULI (V)

1. Nałóż nić na uchwyt boczny.
2. Przeciągnij nić przez drugą prowadnicę (2), nić przechodzi przez śrubę regulacji naprężenia (Q) i musi znaleźć się pomiędzy dwiema podkładkami na śrubie regulacji naprężenia (Q). Zapewnia to prawidłowe naprężenie.
3. Przeciągnij nić ze śruby napinającej (Q) przez trzecią prowadnicę nici (3) w kierunku przodu urządzenia.
4. Przeciągnij nić przez czwarty prowadnik nici (4) w kierunku dźwigni nici (D).
5. Pociągnąć nić w dół do prowadnika nici (5).
6. Pociągnij nić w dół w kierunku prowadnicy nici (6), jeśli to konieczne, zwolnij igłę (R), obracając uchwyt w bok (K) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
7. Przewlecz nić przez oczko (7) od przodu do tyłu. Jeśli to konieczne, podnieś naddatek na szwy.
8. Podnieś stopkę urządzenia (F), poprzez podniesienie dźwigni z tyłu (G).
9. Przeciągnij około 15 cm nici przez stopkę urządzenia (F) za urządzeniem, z dala od Ciebie.

UWAGA: Wrzeciono boczne jest używane tylko w przypadku szwu podwójnego.

STOSOWANIE URZĄDZENIA (BEZ PEDAŁU):

1. Podnieś igłę (R) ponad stopkę (F), przekręcając boczny uchwyt (K) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
2. Podnieś stopkę (F) przesuwając uchwyt z tyłu urządzenia.
3. Umieść ściereczkę pod stopką, gdy jest ona w pozycji podniesionej. Upewnij się, że kierunek szycia w Twoją stronę jest wyrównany ze stopką w pożądanym miejscem szycia pod igłą (R).
4. Opuścić stopkę przesuwając dźwignię (G) znajdującą się z tyłu urządzenia.
5. Przekręć uchwyt boczny zgodnie z ruchem wskazówek zegara o dwa pełne obroty, aby rozpocząć szycie. Zatrzymaj się.
6. Wybierz prędkość naciskając, przycisk prędkości (L). Gdy prędkość jest ustawiona na wysoką, pokrętło wychodzi z urządzenia, a gdy na niską, pokrętło jest wyrównane z urządzeniem.
7. Ustawić przycisk zasilania w pozycji ON.
8. Powoli prowadź tkaninę tak, aby szew był prosty, lekko przesuwając tkaninę przez maszynę.
9. Po zakończeniu szycia naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.
10. Podnieść igłę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
11. Wyciągnij materiał z urządzenia, pozostawiając około 10 cm nici pomiędzy urządzeniem a materiałem.

STOSOWANIE URZĄDZENIA (Z PEDAŁEM):

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w poprzednim paragrafie (użytkowanie urządzenia bez pedału, z wyjątkiem punktów 6 i 7).

UWAGA: podczas używania pedału, urządzenie musi być cały czas w pozycji OFF.

1. Włóż złącze pedału nożnego (M) do tylnej części urządzenia.
2. Włączyć urządzenie poprzez naciśnięcie pedału.
3. Delikatnie nacisnąć pedał maszyny, podnosząc stopę z pedału po zakończeniu pracy.

WYMIANA IGŁY:

1. Przekręć dźwignię boczną (K) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby podnieść igłę (R) do jej najwyższej pozycji.
2. Poluzować imadło igły obracając śrubę (O) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Mogą być potrzebne małe szczypce lub śrubokręt.

3. Zdjąć igłę (R) pociągając ją w dół z chwytacza igły (P).
4. Włóż nową igłę płaską stroną do uchwytu igły (P).
5. Wcisnąć go tak daleko, jak to możliwe, do imadła igły.
6. Dokręcić śrubę imadła igły (O), przytrzymując ją w miejscu.

UWAGA: Rozmiar igły powinien być dostosowany do rodzaju tkaniny.

NAWIJANIE NICI NA SZPULKĘ

1. Wyjąć szpulkę (S) z urządzenia.
2. Umieścić szpulkę do nawijania nici (E) na adapterze (C).
3. Włóż szpulkę do otworu w bocznym uchwycie urządzenia i przekręć uchwyt lekko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
4. Weź pustą szpulkę w jedną rękę i pociągnij nić w dół z nawijania nici (E), a następnie przewlecz nić przez otwór w szpulce.
5. Pozostałą część nici trzymać po wewnętrznej stronie kręgu, obrócić kręg kilka razy, aby zgromadzić trochę nici na kręgu.
6. Włożyć kręg na szpulkę na urządzeniu, upewniając się najpierw, że gwint jest nawinięty w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
7. Delikatnie chwyć nitkę kciukiem i palcem wskazującym.
8. Po zapełnieniu szpulki należy wyłączyć urządzenie.

OSTRZEŻENIE!

- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję i ściśle się do niej stosować.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych, w dostarczonym pojemniku
- Igły są ostre i mogą Cię zranić, jeśli nie zachowasz ostrożności podczas ich używania.
- Ten produkt nie jest zabawką.
- Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
- Używaj wyłącznie części dostarczonych z produktem.
- Nie należy używać urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach lub w wodzie.
- Jeśli produkt jest w widoczny sposób uszkodzony, jego użycie jest niebezpieczne.
- Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone.
- Produkt zawiera ostre części, dlatego zaleca się zachowanie ostrożności podczas pracy z nim.

Prawidłowa utylizacja odpadów



Symbol przekreślonego kosza na śmiecie na Twoim produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie będzie traktowany jako odpad komunalny w całej UE. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłoby spowodować niewłaściwe utylizowanie tego produktu. Recykling różnych materiałów pomaga chronić przyrodę i zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem gminy i firmą zajmującą się utylizacją odpadów z gospodarstw domowych lub sklepów, w których produkt został zakupiony.

CE Deklaracja producenta, że produkt jest zgodny z odpowiednimi wymogami dyrektywy WE.