

Smartwatch Venus

Instrukcja użytkowania

Smartwatch Venus oferuje możliwość pomiaru tętna, ciśnienia krwi, gromadzenie danych o ruchu i śledzi sen. Zegarek można dostosować do własnych potrzeb, w zależności od poziomu sprawności fizycznej i pomóc w prowadzeniu zdrowego trybu życia. Posiada również funkcje ustawiania alarmów, przypominania o połączeniach, przesyłania informacji ze smartfona, itp.

Funkcje przycisków dotykowych

Naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy przez 3 sekundy, aby wyświetlić główny interfejs na ekranie.



Działanie przycisków:

- naciśnij jeden raz przycisk, aby przełączyć interfejs ekranu,
- jeśli bieżący interfejs ma podinterfejs, naciśnij przycisk dotykowy przez 3 sekundy, aby wejść do tej podkategorii.

Wyłączanie: naciśnięcie jednego przycisku powoduje przełączenie ekranu do interfejsu "funkcje systemowe". Po długim 3-sekundowym naciśnięciu przycisku w celu wejścia do podinterfejsu, za pomocą jednego przycisku można przejść do interfejsu "wyłączania". Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby wyłączyć zegarek.

STOSOWANIE PRODUKTU

Pobierz aplikację

Przed rozpoczęciem korzystania ze smartwatch, należy zainstalować aplikację w telefonie komórkowym, aby połączyć go z zegarkiem i zsynchronizować informacje o aktualnym czasie.

1. *sposób przekazywania danych*: wpisz w przeglądarce hasło "walkfit", aby pobrać aplikację online.



2. *sposób przekazywania danych*: zeskanuj kod QR za pomocą telefonu.

Otwórz pobraną i zainstalowaną aplikację "Walkfit".

Wybierz "Start scanning".

Kliknij zeskanowaną nazwę Bluetooth zegarka, z którym chcesz połączyć urządzenie (nazwę Bluetooth można sprawdzić na ekranie).

Aby usunąć aplikację: Kliknij opcję »Settings«, aby przejść do interfejsu ustawień.

Kliknij »Remove device« w dolnej części interfejsu, aby rozłączyć połączenie.

Wybieranie motywu ekranu

W interfejsie systemu wybierz żądany wygląd ekranu i naciśnij przycisk przez dłuższą chwilę, aby przełączać się między różnymi tematami.

Język w aplikacji

Angielski, francuski, japoński, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, rosyjski, chiński.

Tryb ładowania

Przed rozpoczęciem korzystania z zegarka należy najpierw w pełni naładować baterię. Zegarek jest wyposażony w specjalny magnetyczny klips ładujący, który zakłada się na główkę zegarka.

Prawidłowa metoda ładowania i mocowania

Napięcie wejściowe musi wynosić 5V/1A lub 5V/2A. Po rozpoczęciu ładowania miga wskaźnik urządzenia, a na stronie głównej wyświetlany jest stan ładowania.



Informacje sportowe: opaska rejestruje codzienne dane dotyczące przebytych kilometrów, spalonych kalorii, kroków i obciążeniu.



Sen: zegarek sportowy monitoruje jakość i czas trwania snu w czasie rzeczywistym. Wszystkie te szczegółowe informacje są automatycznie zapisywane.



Tętno: naciśnij przycisk przez dłuższy czas, aby zmierzyć tętno.



Ciśnienie krwi: naciśnij długo przycisk ciśnienia krwi (ciśnienie skurczowe i rozkurczowe), aby dokonać pomiaru.



Gdy w aplikacji jest włączona funkcja wiadomości push, zegarek może odbierać wiadomości w czasie rzeczywistym (jednocześnie może przechowywać do trzech wiadomości).



Przypomnienie o połączeniu: po włączeniu funkcji przypomnienia o połączeniu w aplikacji, gdy telefon komórkowy odbierze połączenie przychodzące, zegarek może wibrować, aby Ci o tym przypomnieć.



Sterowanie aparatem: po włączeniu w aplikacji funkcji sterowania aparatem i aktywowaniu odpowiednich uprawnień można robić zdjęcia z większej odległości, naciskając dłużej przycisk aparatu.



Funkcja sportowa: naciśnij długo przycisk, aby włączyć funkcję sportową.



Funkcje systemowe: długie naciśnięcie powoduje wybór funkcji, takich jak regulacja jasności, tryb cichy, reset fabryczny, wyłączenie zasilania itp.



Resetowanie: Naciśnij i przytrzymaj tę ikonę, aby przywrócić ustawienia fabryczne.



Tryb "nie przeszkadzać": naciśnij i przytrzymaj tę ikonę, aby włączyć lub wyłączyć funkcję "nie przeszkadzać".



Jasność: naciśnij i przytrzymaj ikonę, aby przejść do regulacji jasności, wybierz poziom jasności, naciśnij i potwierdź, aby zachować ustawienia.



Wyłączanie: na ekranie wyłączania można wyświetlić nazwę Bluetooth i numer wersji urządzenia. Aby wyłączyć interfejs, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.



Wyszukiwanie: po podłączeniu telefonu naciśnij długo ten przycisk, aby Smartwatch mógł znaleźć lokalizację telefonu.



Wyszukiwanie: po podłączeniu telefonu naciśnij długo ten przycisk, aby Smartwatch mógł znaleźć lokalizację telefonu.

Środki ostrożności

1. Używanie zegarka w wodzie: jeśli zegarek zostanie wystawiony na działanie wysokiej temperatury wody lub para wodnej, może dojść do uszkodzenia obwodów.
2. Kontakt z benzenem, rozcieńczalnikiem, silnymi kwasami i zasadami oraz innymi substancjami chemicznymi, które mogą powodować erozję sprzętu, jest surowo zabroniony.
3. Smartwatch nie powinien znajdować się w pobliżu silnych pól magnetycznych.
4. Osoby nieuprawnione nie powinny samodzielnie demontować urządzenia.
5. Usuń opakowania, baterie i produkty elektroniczne oraz posortuj je odpowiednio.
6. Przechowywać z dala od źródeł ciepła o wysokiej temperaturze.

Centrum pomocy

Ze względu na ograniczenia w systemie Android, gdy aplikacja Walkfit działa w tle, połączenia przychodzące, powiadomienia o wiadomościach i funkcje ruchu GPS mogą nie działać prawidłowo. Należy włączyć ochronę baterii i opcję automatycznego wyłączania aplikacji.

Częste problemy

1. Jeśli nie możesz połączyć urządzenia mobilnego z zegarkiem:

- a) Sprawdź, czy zegarek jest naładowany do końca. Gdy poziom naładowania baterii jest poniżej bezpiecznego poziomu, sygnał Bluetooth jest słaby.
- b) Sprawdź, czy Twój telefon jest wyposażony w Bluetooth i upewnij się, że zegarek i telefon znajdują się w odległości nie większej niż 0,5 m od siebie.
- c) Czasami problem można rozwiązać tylko poprzez ponowne uruchomienie opcji Bluetooth w urządzeniu mobilnym.

2. Dlaczego nie można odebrać połączenia lub powiadomienia?

- a) Niektóre systemy telefonów komórkowych wymuszają wyłączenie aplikacji w tle, dlatego należy sprawdzić, czy nie trzeba jej ponownie uruchomić.
- b) Upewnij się, że opcja wiadomości push w aplikacji jest włączona. Jeśli nie jest włączona, włącz tę funkcję i związane z nią uprawnienia.

Prawidłowa utylizacja odpadów



Symbol przekreślonego kosza na śmiecie na Twoim produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie będzie traktowany jako odpad komunalny w całej UE. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby spowodować niewłaściwe utylizowanie tego produktu. Recykling różnych materiałów pomaga chronić przyrodę i zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem gminy i firmą zajmującą się utylizacją odpadów z gospodarstw domowych lub sklepów, w których produkt został zakupiony.



Deklaracja producenta, że produkt jest zgodny z odpowiednimi wymogami dyrektywy WE.