

MANUAL DE UTILIZARE

Aspirator robot



Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.

Vă rugăm să păstrați acest manual într-un loc sigur pentru posibile referințe ulterioare.

MODEL: ES330

MĂRIMI: 310x310x70mm

ZGOMOT DE OPERARE: = 55 dB

VOLTAJ DE OPERARE: 3.7V / 2400mAh

TIMP DE ÎNCĂRCARE: 3-5 ore

TIMP DE FUNCȚIONARE: 80 min

DOMENIU DE UTILIZARE: Podele (pardoseli din lemn, gresie, marmură etc.)

MOD DE UTILIZARE

1. Așezați produsul pe podea și apăsați butonul „O” pentru a porni aparatul; pentru a-l opri, apăsați din nou butonul „O”.
2. În timpul funcționării, pe butonul de comutare se aprinde o lumină albastră, care se stinge când bateria este descărcată.
3. Produsul poate fi încărcat cu un cablu USB (inclus), cu un capăt conectat la portul de încărcare și celălalt capăt la sursa de alimentare.
4. Dacă nu îl veți folosi pentru o perioadă lungă de timp, opriți întrerupătorul principal de alimentare de pe partea de bază a aparatului.
5. Apăsați săgeata în jos pentru a porni peria.

CURĂȚAREA COLECTORULUI DE PRAF

Goliți conținutul recipientului de praf la gunoi după fiecare utilizare!

1. Recipientul de praf cu filtru se află în partea de sus a produsului. Îndepărtați acest filtru între utilizări.
2. Deschideți recipientul de praf și aruncați conținutul lui la gunoi. Dacă se acumulează praf în interiorul aspiratorului, ștergeți-l cu o cârpă umedă și apoi uscați-l. Ștergeți filtrul de praf cu o cârpă umedă sau, dacă este necesar, spălați-l sub jet de apă și uscați-l înainte de a-l pune înapoi în aparat.
3. Montați colectorul de praf / filtrul de praf înapoi în aspirator.

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

1. Încărcați cu cablul inclus.
2. Timpul de încărcare este de aproximativ 3-5 ore.

NOTE PRIVIND UTILIZAREA PRODUSULUI

1. Mișcarea aspiratorului este aleatorie. În funcție de calea pe care o parcurge, unele zone pot rămâne necurățate.
2. Pe roți se pot acumula fire de păr sau mizerie, așa că este necesară curățarea regulată.
3. Conducta de evacuare a aerului trebuie să fie curată și liberă, altfel unitatea se va defecta.
4. Praful și resturile colectate pot ieși din nou prin orificiul de aspirație dacă recipientul este plin, astfel rezervorul aspiratorului trebuie golit după fiecare utilizare.
5. Nu utilizați acest produs în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput.
6. Acest produs nu are funcție de impermeabilitate, așa că nu-l puneți sub apă și nu-l folosiți pe suprafețe ude sau umede.
7. Nu depozitați produsul la temperaturi ridicate, în locuri umede sau lângă surse de căldură.
8. Nu manipulați aparatul brusc: nu-l scăpați, nu-l aruncați, nu-l loviți.

9. Nu așezați produsul la lumina directă a soarelui. Nu dezamblați, reparați sau modificați.
10. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și bebelușilor.
11. Evitați utilizarea necorespunzătoare pentru a evita deteriorarea.
12. În cazul oricărei anomalii în timpul utilizării, opriți imediat utilizarea produsului.
13. Acest produs nu este lavabil. Pentru curățare, ștergeți suprafața murdară cu o cârpă umedă.
14. Respectați reglementările privind colectarea separată a deșeurilor atunci când aruncați/deconectați dispozitivul.
15. Acest produs este special conceput pentru pardoseli. A nu se utiliza pe podele denivelate sau pe covoare.

ATENȚIE

1. Din motive de siguranță, acest produs trebuie utilizat numai de persoane sănătoase din punct de vedere fizic și mintal, de peste 4 ani.
2. Acest produs nu este rezistent la apă, așa că nu-L expuneți la apă curentă sau stătătoare, țineți-l departe de foc și de alte surse de căldură.
3. Când produsul este în funcțiune, aveți grijă de familia și de animalele dvs. de companie, deoarece aceștia se pot împiedica sau călca pe dispozitiv, cauzând rănirea lor și a produsului.
4. Produsul are un design universal, atunci când lovește un obstacol își schimbă direcția și mătură în direcția de mers.
5. Produsul este alimentat de o baterie cu litiu.
6. Dacă observați orice anomalie în timpul utilizării produsului, cum ar fi un miros ciudat, fum sau supraîncălzire, opriți imediat utilizarea acestuia.

Regulamentul privind gestionarea deșeurilor



Simbolul unei pubele de gunoi tăiate de pe produs sau pe ambalajul acestuia indică că acest produs nu este considerat gunoi menajer în întreaga UE. Dacă veți arunca produsul conform regulamentelor veți preîntâmpina posibilele urmări negative asupra mediului sau a sănătății omului, din cauza mănuirii necorespunzătoare a produsului. Reciclarea materialelor ajută la ocrotirea mediului și a surselor naturale. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs luați legătura cu organele competente, cu cel mai apropiat centru de gestionare a deșeurilor sau cu magazinul de unde ați cumpărat produsul.



Declarația producătorului privind corespunderea produsului cu cerințele directivelor CE valide.