Ferăstrău portabil EasySaw




CONȚINUTUL PACHETULUI

1x ferăstrău EasySaw
1x manual de utilizare
1x cablu de încărcare
1x cheie
1x șurubelniță
1x baterie cu litiu
1x 1 an garantie

DATE TEHNICE


Model: C100
Putere de intrare: AC100-240V
Nivel zgomot: 60 dB
Durata de viață a bateriei cu baterie încărcată total: 1 oră
Timp de încărcare: 3 ore




DESCRIERE

1. Lanțul drujbei
2. Capac protecție lateral
3. Fixare bandă protectoare
4. Disc de ghidare
5. Piulița capacului de protecție
6. Buton
7. Baterie


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE




1. Deșurubați piulița de pe capacul lateral și scoateți-l.




2. Aşezaţi corect lanţul pe discul de ghidare.




3. Fixaţi lanţul şi placa de ghidare la locul lor.




4. Strângeți piulița cu șurubelnița, așa cum se arată mai sus. Trageți în sensul acelor de ceasornic pentru a strânge, în sens invers pentru a destinde.



5. Remontați capacul de protecție lateral și fixați-l prin strângerea piuliței.



6. Introduceți bateria și apăsați butonul.
7. Când bateria se descarcă, scoateți-o din dispozitiv și folosiți cablul de încărcare furnizat pentru a o încărca.



8.Conectați prima parte la o priză electrică și a doua în slotul din partea de sus a bateriei.

INFORMAȚII UTILE

1. Când nu utilizați produsul pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria din dispozitiv și depozitați-o separat.
2. Depozitați bateria într-un loc uscat, departe de materiale inflamabile, la o temperatură care să nu depășească 35 °C.
3. În timpul încărcării, LED-ul de pe cablul de încărcare poate avea următoarele culori:
- Roşu - Bateria nu este încărcată
- Verde - Bateria este încărcată.
4. Curăţaţi dispozitivul după fiecare utilizare.
5. După utilizare, ungeți lanțul cu un ulei adecvat pentru unelte mecanice sau pulverizați-l cu un spray pentru metale.
6. Nu udați dispozitivul și nu îl utilizați în ploaie, deoarece acest lucru poate duce la electrocutare.
7. Curăţare: Stergeți uşor dispozitivul cu o cârpă umedă.
8. Pentru o durată de viață cât mai lungă, asigurați-vă că bateria este încărcată complet (3 ore) cel puțin la fiecare 3 luni, chiar dacă nu este utilizată.

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

1. Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de prima utilizare și urmați-le cu strictețe.
2. Manipulați aparatul cu grijă.
3. Opriți produsul când nu este utilizat.
4. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat.
5. Doar adulți și copii cu vârsta de peste 12 ani au voie să folosească dispozitivul.
6. Verificați poziția corectă a lanțului înainte de utilizare.
7. Dacă dispozitivul este deteriorat, nu îl mai utilizați.
8. În timpul utilizării trebuie purtat echipament de protecție adecvat.
9. Pentru a asigura o durată de viață cât mai lungă a dispozitivului, nu utilizați dispozitivul pe ramuri mai groase de 60 mm.
10. Ramurile mai groase pot deteriora lanțul.
11. Păstrați o distanță de siguranță (> 15 cm) între dispozitiv și cealaltă mână în timpul utilizării.
12. Nu utilizați dispozitivul în zilele ploioase deoarece dispozitivul nu este impermeabil.
13. Când utilizatorul este sigur că dispozitivul este deconectat, verificați dacă lanțul este deteriorat, și doar după aceasta conectați dispozitivul la sursa de alimentare.

IMPORTANT! Pentru a păstra durata de viață a echipamentului, a motorului și a bateriei, produsul are protecție încorporată împotriva supraîncălzirii. Utilizați continuu timp de maximum 5 minute și lăsați-l să stea cel puțin 5 minute înainte de următoarea utilizare. În caz de supraîncălzire, produsul va înceta să funcționeze automat și va reîncepe să funcționeze atunci când s-a răcit corespunzător (în funcție de temperatura ambientală). Produsul nu este potrivit pentru tăierea lemnului tare sau a bucăților mai mari de lemn (mai groase de 6 cm în diametru).