
MAȘINĂ CU TELECOMANDĂ CONTROLATĂ MANUAL

MANUAL DE UTILIZARE


Funcționarea telecomandei:



1. Lumină indicatoare
2. Înainte/Înapoi
3. Virare stânga/dreapta
4. Mișcare spre stânga
5. Prezenatre automată
6. Mișcare spre dreapta
7. Schimbare formă (ridicare/coborâre)
8. Pornire/Oprire

Introducerea bateriei în teledomandă:

1. Scoateți capacul bateriei din spatele telecomenzii cu ajutorul șurubelniței incluse.
2. Introduceți 2 baterii AA în telecomandă, asigurându-vă că bateriile sunt introduse cu polaritatea corectă. Nu amestecați baterii vechi cu noi, sau tipuri diferite de baterii.
3. Puneți la loc capacul bateriei și fixați cu ajutorul șurubelniței.



Încărcarea bateriei de la mașină:

1. Deschideți capacul bateriei din spatele mașinii și scoateți acumulatorul din compartiment (Figura 1).
2. Conectați cablul de încărcare USB la o priză corespunzătoare (adaptor USB). LED-ul se aprinde în timpul încărcării. Când încărcarea este completă, LED-ul se stinge. Timpul de încărcare este de aproximativ 120 de minute (Figura 2).
3. Instalați bateria în compartimentul bateriei, conectați cablul și instalați capacul. Asigurați-l cu șurubelnița inclusă.




Figure 1





Figure 2


Părțile brățării de control:



1. Curea încheietură
2. Port de încărcare (depinde de model)
3. Senzor și buton pentru degete
4. Pornire/Oprire
5. Lumină indicatoare

Introducerea bateriei în brățară:

Pentru brățara de control se folosește o baterie tip CR2032 (inclus). Folosiți șurubelnița inclusă pentru a deschide capacul bateriei și introduceți bateria. Închideți capacul și fixați-l cu șurubelnița.




Funcționarea brățării de control:

1. Apăsați și țineți apăsat butonul Pornit/Oprit de pe brățară, apoi porniți butonul Pornit/Oprit de pe mașină. Aceasta va sincroniza mașina cu brățara. Aveți grijă, ca cele două dispozitive să nu fie prea departe unul de celălalt.



2. Țineți brățara orizontal și rotiți-vă mâna încet înainte/înapoi/stânga/dreapta pentru ca mașina să se miște ca atare (unghiul de rotație trebuie să fie de cel puțin 15 grade pentru ca mașina să recepționeze comanda).



3. Apăsați și țineți apăsat butonul senzorului pentru degete și înclinați pumnul spre stânga pentru a roti mașina spre stânga. Faceți același lucru pentru a roti mașina la dreapta.

