DETECTOR DE METALE PORTABIL

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

GP-POINTER este un detector de metale portabil conceput pentru a identifica obiectele din metal (feroase și neferoase). Are alarme sonore și vibratoare care indică prezența obiectelor metalice. Alarmele devin mai puternici pe măsură ce detectorul se apropie de ținta metalică. Cu un vârf precis, este foarte eficient în detectarea punctuală chiar și a celor mai mici obiecte metalice. Lampa LED ajută în condiții de întuneric și lumină slabă.

Detectorul are un standard de rezistență la apă IP 66, care îl protejează complet de mediul extern și permite expunerea sub apă sau funcționarea în ploaie. Durabilitatea bazată pe MIL STD 810 F va asigura ani de funcționare fiabilă într-o varietate de condiții meteorologice.

Circuitul cu microprocesor permite detectorului să funcționeze la sensibilitate maximă fără a fi nevoie de ajustări. Este ideal pentru extragerea obiectelor mici într-o mare varietate de condiții, de la soluri foarte mineralizate până la nisip saturat cu apă sărată.

Veți descoperi că detectorul este indispensabil la următoarele activități:

- Căutare precisă ale articolelor mici;
- Evitarea săpării a gropilor mari;
- Identificarea a mai multor obiecte din imediata apropiere;
- Căutare în interior, de ex. în pereți și tavane;
- Localizarea țevilor metalice, conductelor, barelor de armare și cutiilor de control;
- Pentru a căuta cuie și diverse știfturi metalice în perete.

COMPONENTE ŞI FUNCȚII

Întrerupător:

Apăsați și eliberați butonul de pornire în timp ce țineți detectorul departe de obiecte metalice. LED-ul alb se va aprinde și se vor auzi două bipuri scurte pentru a indica faptul că detectorul este gata de utilizare.

Alerte sonore și vibratoare:

Detectorul oferă un sunet clar ori de câte ori detectează metal. Vibrarea se activează atunci când detectează o țintă metalică.

Atunci când detectorul este aproape de o țintă metalică, viteza sunetului pulsat și a vibrațiilor crește proporțional. Pe măsură ce detectorul se îndepărtează de obiectul metalic, viteza sunetului pulsatoriu și a vibrațiilor este redusă. Această caracteristică unică ajută utilizatorul să determine locația exactă a obiectului căutat.

Lampa LED – LED-ul alb (situat lângă comutator) va rămâne aprins în timp ce unitatea este pornită, oferind o indicație de pornire și acționând și ca lampă atunci când este necesar.

Când **bateria** se descărcă, detectorul declanșează o alarmă AC în două tonuri. Acest sunet înseamnă că bateria detectorului de 9V trebuie înlocuită cât mai curând posibil. Capacul bateriei permite înlocuirea rapidă și ușoară a bateriei. Nu sunt necesare instrumente. Pur și simplu rotiți capacul bateriei în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l scoate și în sensul acelor de ceasornic pentru a-l închide cu mâna. Contactele bateriei sunt blocate pentru a preveni instalarea incorectă a bateriei.

O **husă** practică ajută la atașarea detectorului la o curea de orice dimensiune standard.

UTILIZARE:

- Porniți detectorul apăsând butonul de pornire în timp ce țineți detectorul departe de obiecte metalice.

- LED-ul alb se va aprinde și rămâne aprins până când apăsați din nou butonul de pornire pentru a opri unitatea.

- Funcționarea este complet automată. Toate metalele vor fi detectate atunci când aduceți detectorul mai aproape de câmpul de căutare.

- Odată ce găsiți ținta cu detectorul dvs., săpați o groapă și scoateți obiectul.

Dacă detectorul nu detectează nimic, încercați să redirecționați vârful detectorului. Pe măsură ce mutați vârful mai aproape de țintă, vibrațiile și bipurile detectorului vor crește treptat.

Detectorul este, de asemenea, un excelent localizator pentru obiectele metalice pierdute prin casă. Poate localiza conductele sau cuiele din pereți.

Când localizați obiecte metalice mari - fie în pământ, fie într-un perete - puteți îmbunătăți capacitatea de căutare cu acuratețe prin scanarea lentă către obiect până când răspunsul detectorului crește la o alarmă completă / constantă. Apoi, fără a muta detectorul, opriți aparatul și porniți-l din nou pentru a șterge memoria, îngustând astfel câmpul de detectare. Acum continuați să scanați în direcția obiectului pentru a găsi locația lui exactă. Repetați ciclul de pornire/oprire pentru a restrânge și mai mult câmpul de detectare, dacă este necesar. Când ați terminat, puteți readuce detectorul în câmpul normal de detectare, pur și simplu oprind și pornind din nou alimentarea, ținând-o departe de toate metalele.

SCHIMBAREA BATERIEI

Starea bateriei detectorului este monitorizată constant în mod automat. Când bateria se descărcă, detectorul va declanșa o alarmă alternativă în două tonuri. Înlocuiți bateria de 9V cât mai curând posibil prin deșurubarea capacului bateriei și înclinarea detectorului pentru a scoate bateria. Înlocuiți-l cu o baterie nouă de 9V și strângeți capacul bateriei cu mâna.

Compartimentul bateriei este blocat astfel încât să accepte contactul bateriei doar în poziția corectă. Dacă bateria de 9V este instalată incorect, circuitul nu va fi deteriorat. Nu forțați niciodată capacul să se închidă. Scoateți bateria dacă nu veți folosi detectorul mai mult de 30 de zile.

Nu lipiți autocolante metalice (sau orice material care ar putea provoca declanșarea detectorului) pe zona de detectare. Acest lucru poate provoca un dezechilibru în câmpul de detectare, reducând astfel eficiența scanării.

DATE TEHNICE:

- Nume model: GP-POINTER™
- Număr model: 1166000
- Funcționare: la temperaturi între -35 ° F (-37 ° C) și 158 ° F (70 ° C)
- Frecventa de operare: 12 kHz
- Apă și praf: Îndeplinește IEC 60529; Standard IP 66
- Tuning: Indicatoare - Automat
- Sunet proporțional – frecvența pulsului de vibrație
- Dimensiuni: 9 "(22,9 cm) x 1,5" (3,8 cm) x 0,875 "(2,2 cm), 0,2 kg
- Baterie: 9V, aproximativ 30 de ore de funcționare

Pravilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

CE Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.