MANUAL DE UTILIZARE

APARAT MASAJ PENTRU UMERI ȘI GÂT

DECLARAȚIE LEGALĂ

Acest aparat de masaj nu este un dispozitiv medical și nu oferă nicio bază pentru diagnosticarea, tratarea, eliminarea sau vindecarea vreunei afecțiuni medicale. Informațiile furnizate în acest document nu sunt destinate a unui dispozitiv medical. Dacă utilizați oricare dintre informațiile conținute de acest document, faceți acest lucru pe propriul risc și renunțați în mod expres la orice drept de revendicare împotriva autorului și editorului. Dacă sunteți însărcinată, aveți o afecțiune sau luați medicamente, trebuie să vă consultați mai întâi medicului sau asistentului dumneavoastră medical.

INTRODUCERE

Pentru a utiliza dispozitivul de masaj în siguranță, citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, vă rugăm să contactați echipa noastră de asistență.

Cureaua de masaj are încorporat un mijloc încălzit format din patru bile rotative, care își schimbă direcția de funcționare la fiecare 15 minute. Aceste bile au senzori care detectează nodurile, în acest caz își vor schimba direcția și mai des. Când utilizați aparatul de masaj, puteți alege pornirea sau oprirea încălzii cu butonul de sus de la mâna stângă. Aparatul de masaj este mai mult decât un simplu masaj pentru gât. Atâta timp cât fermoarul este orientat în sus, senzorii vor detecta nodurile, iar aparatul de masaj va menține condiții de funcționare corespunzătoare.

PRECAUȚII IMPORTANTE

1. Nu utilizați dispozitivul de masaj în timpul conducerii unui vehicul.

2. Nu utilizați aparatul de masaj în medii calde sau umede.

3. Nu porniți aparatul de masaj până când acesta nu este instalat corect.

4. Nu utilizați produsul dacă zonele pe care doriți să le masați au suferit recent intervenții chirurgicale sau dacă au diverse inflamații, umflături sau sânge extravazat.

5. Bebelușii trebuie ținuți departe de aparat de masaj în timp ce dispozitivul este în uz.

6. Zgomotul emis de dispozitiv este normal; acesta este sunetul aparatului care funcționează.

7. Nu utilizați niciodată acest dispozitiv dacă nu funcționează corect. Sunați imediat echipa noastră pentru asistență.

8. Pentru a menține starea optimă a acestui produs, nu utilizați aparatul de masaj în mod continuu mai mult de 15 minute. După utilizare, dispozitivul trebuie lăsat să stea timp de 30 de minute pentru a asigura o durată de viață mai lungă.

9. Acest produs are o funcție de protecție împotriva supraîncălzirii. Dacă se supraîncălzește, se va opri automat. În caz de supraîncălzire, îndepărtați aparatul și utilizați-l din nou când s-a răcit complet.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Nu utilizați produsul în baie, lângă apă, surse de căldură și/sau într-un mediu fierbinte/umed.

2. Deconectați aparatul de masaj de la sursa de alimentare atunci când nu este utilizat și înainte de curățare.

3. Când produsul nu este utilizat, păstrați-l într-un loc sigur, răcoros și uscat.

4. După oprire, curățați numai suprafața exterioară.

5. Ștergeți suprafața cu o cârpă moale, ușor umedă (folosiți numai produse de curățare neabrazive).

6. Țineți aparatul departe de detergenți și solvenți puternici.

7. Nu utilizați produsul pe suprafețe dure, deoarece îl poate deteriora.

8. Nu încercați să reparați acest produs. Dispozitivul nu are părți îndepărtabile, și orice astfel de încercare va anula garanția.

PACHETUL INCLUDE:

- Centura de masaj
- Manualul de utilizare
- Adapter AC/DC

SPECIFICAȚII:

Produs: BeltVoltaj masaj: DC12V
Putere: 24W
Frecvența nominală: 50 Hz
Timp implicit: 15 minute

PROPRIETĂȚI

- 4 masažne glave
- 2 opțiuni de rotație
- PORNIRE/OPRIREA încălzirii

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

1. Îndepărtați toate bijuteriile și hainele de pe zonele de masaj.

2. Asigurați-vă că produsul este poziționat corect pe gât și pe umeri și reglați-l pentru a ajunge la mânerul inelului.

3. Conectați corect adaptorul la dispozitiv și conectați-l la sursa de alimentare.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

1. Pornire: apăsați butonul (1) de pornire pentru a porni aparatul de masaj. Va începe funcția de "frământare" (sensul de rotație se schimbă la fiecare 1 minut). Timpul implicit este de 15 minute. Timpul implicit este perioada după care aparatul de masaj încetează automat să funcționeze și intră în modul de așteptare.

2. Încălzire: Apăsați acest buton (4) o dată pentru a porni funcția de încălzire și apăsați din nou butonul pentru a opri această funcție.

3. Dacă apăsați din nou butonul de pornire (1.), aparatul de masaj se oprește; dispozitivul va reveni apoi în modul standby.

4. Direcția masajului: Apăsați acest buton (2.) pentru a schimba sensul de rotație.

SOLUȚIONARE PROBLEME TEHNICE

Dacă întâmpinați probleme în timpul utilizării centurii de masaj, citiți următoarele instrucțiuni pentru modelul electric sau cu baterie:

1. Masajul nu funcționează.

- Dacă este un model electric, asigurați-vă că sursa de alimentare este conectată corect la aparatul de masaj. Apoi verificați dacă este conectat corect la o priză electrică.
- Dacă este un model electric, asigurați-vă că ați apăsat butonul de pornire.

2. Aparatul de masaj se oprește în timpul utilizării.

- Dacă este un model electric, opriți alimentarea.
- Dacă este un model electric, deconectați adaptorul.

Modelul electric are funcție de siguranță împotriva supraîncălzirii. Verificați aparatul de masaj și vedeți dacă este mai cald decât de obicei. Dacă da, așteptați ca aparatul de masaj să se răcească.

Dacă este un model electric, verificați adaptorul și conexiunea la aparatul de masaj. Dacă este în regulă, conectați aparatul de masaj înapoi la priză și porniți-l din nou.

Modelul electric are cronometru automat și se oprește după 15 minute.

Nu există piese de schimb disponibile, așa că nu încercați să reparați singur aparatul de masaj, deoarece acest lucru va anula garanția produsului. Dacă procedurile de mai sus nu rezolvă problema, contactați PJU d.o.o.

<u>GARANȚIA NU ACOPERĂ:</u>

- Componentele dispozitivului care trebuie înlocuite din cauza murdăriei sau a manipulării necorespunzătoare.
- Piese consumabile care sunt supuse uzurii în timpul utilizării normale.
- Reparații necesare din cauza daunelor cauzate de eroare sau neglijență a operatorului, sau de funcționare și întreținere a dispozitivului în conformitate cu specificațiile și instrucțiunile din manualul de utilizare.

ACEST PRODUS NU ESTE UN DISPOZITIV MEDICAL.

Pravilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

CE Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.