

Ceas inteligent Venus

Instrucțiuni de utilizare

Ceasul inteligent Venus oferă opțiuni pentru măsurarea ritmului cardiac, a tensiunii arteriale, colectarea datelor de mișcare și monitorizarea somnului. Puteți regla ceasul astfel încât să vă personalizeze antrenul în funcție de condiția dvs. fizică și să ajute la dezvoltarea unui stil de viață sănătos. De asemenea, are funcții de alarmă, notificare apel, push informații de pe telefon, etc.

Funcțiile butonului tactil

Apăsați și țineți apăsat butonul tactil timp de 3 secunde pentru a afișa interfața principală pe ecran.



Operare buton:

- Apăsați o dată butonul pentru a porni interfața ecranului,
- Dacă interfața curentă are o sub-interfață, apăsați butonul tactil timp de 3 secunde pentru a intra în această subcategorie.

Oprire: o singură atingere a butonului comută ecranul la interfața „funcție de sistem”. După o apăsare lungă timp de 3 secunde intră în sub-interfață, apoi cu o singură atingere comută la interfața „stop”. Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde pentru a opri ceasul.

UTILIZAREA PRODUSULUI

Descărcarea aplicației

Înainte de a folosi un ceas inteligent, trebuie să instalați o aplicație pe telefonul mobil care să-l conecteze la ceas și să sincronizeze informațiile între cele două dispozitive.

Metoda de descărcare 1: introduceți cuvântul „walkfit” în browser pentru a descărca aplicația online.

Metoda de descărcare 2: Scanați codul QR cu telefonul.



După descărcare și instalare deschideți aplicația „Walkfit”.

Selectați „Începe scanarea (Start scanning)”.

Faceți clic pe numele ceasului pe care doriți să o sincronizați prin Bluetooth. Numele ceasului îl puteți verifica pe ecranul de oprire.

Pentru a șterge aplicația: Faceți clic pe „Settings” pentru a intra în interfața de setări.

Faceți clic pe „Remove Device” din partea de jos a ecranului pentru a vă deconecta.

Alegerea temei

În interfața sistemului, selectați aspectul de interfață dorit și țineți apăsat butonul pentru a comuta între diferite teme de interfață.

Limbile aplicației


engleză, franceză, japoneză, germană, italiană, spaniolă, portugheză, rusă, chineză.

Metoda de încărcare

Înainte de prima utilizare încărcați complet bateria ceasului. Ceasul are un încărcător magnetic care trebuie plasat pe capacul din spate a ceasului.

Modul corect de încărcare și atașare

Tensiunea de intrare trebuie să fie 5V / 1A sau 5V / 2A. Când încărcarea începe, indicatorul dispozitivului clipește, iar pagina principală arată starea încărcării.



Informații de mișcare: brățara înregistrează date zilnice despre kilometraj, calorii arse, pași și trening.



Somn: Ceasul inteligent monitorizează calitatea și durata somnului noaptea în timp real. Toate aceste informații detaliate sunt salvate și stocate automat.



Ritmul cardiac: apăsați și țineți apăsat butonul pentru a vă măsura ritmul cardiac.



Tensiune arterială: pentru măsurare apăsați mai lung pe interfața tensiunii arteriale (presiunea sistolică și diastolică).



Când funcția de mesaj push este activată în aplicație, ceasul poate primi mesaje în timp real (poate salva ultimele 3 înregistrări de mesaje simultan).



Notificare apel: dacă funcția de notificare apel este activată în aplicație, ceasul va vibra pentru a vă reaminti despre primirea unui apel.



Controlul camerei: După activarea funcției de control al camerei în aplicație și activarea permisiunilor corespunzătoare, puteți face o fotografie de la distanță cu telefonul ținând apăsat iconul camerei de pe ceas.



Funcția sport: apăsați lung butonul pentru a intra în funcția sport.



Funcțiile de sistem: apăsare lungă pentru selectarea funcției, care include reglarea luminozității, modul silențios, resetarea de fabrică, oprire, etc.



Resetare: apăsați și țineți apăsat pe această interfață pentru a restabili setările de fabrică.



Modul DO NOT DISTURB (Nu deranja): țineți apăsat pe această interfață pentru a activa/dezactiva funcția Nu deranja.



Lumină: Apăsați și mențineți apăsat pe acest icon pentru a intra în interfața de reglare a luminozității, selectați nivelul de luminozitate, apăsați și confirmați pentru a ieși la interfața anterioară.



Oprire: Ecranul de oprire poate fi folosit pentru a vizualiza numele Bluetooth a dispozitivului și numărul versiunii a ceasului. Apăsați și mențineți apăsat pe interfață timp de 3 secunde pentru a o opri.



Căutare: apăsați lung pe această interfață când sincronizarea este aactivă pentru a localiza telefonul dvs.



Cod QR: puteți scana codul QR cu telefonul pentru a instala aplicația Workfit.

Precauții

1. Utilizarea ceasului în apă: dacă ceasul este expus la temperaturi ridicate de apă, vaporii de apă pot pătrunde în dispozitiv și pot deteriora circuitul.
2. Contactul cu benzen, diluant, acizi puternici și alcalii, și alte substanțe chimice care pot provoca

erodarea echipamentului, este strict interzis.

3. Ceasul inteligent nu trebuie să fie aproape de câmpuri magnetice puternice.

4. NU demontați singuri dispozitivul. Numai persoane autorizate pot demonta acest dispozitiv.

5. Aruncarea ambalajelor, bateriilor și produselor electronice se face în mod corespunzător regulilor ecologice.

6. A se păstra departe de sursele de căldură cu temperatură ridicată.

Centru de ajutor

Din cauza limitărilor Android când Walkfit rulează în fundal, este posibil ca apelurile primite, alertele de mesaje și funcțiile de mișcare GPS să nu funcționeze corect. Economisirea bateriei și opțiunea de pornire automată trebuie să fie activate.

Probleme comune

1. Dacă nu vă puteți conecta dispozitivul mobil la ceas:

a) Verificați dacă ceasul are bateria încărcată. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este sub valoarea de siguranță, semnalul Bluetooth poate fi slab.

b) Asigurați-vă că telefonul dvs. are Bluetooth activat și asigurați-vă că ceasul și telefonul nu se află la mai mult de 0,5 m unul de celălalt.

c) Uneori problema poate fi rezolvată doar după ce reporniți opțiunea Bluetooth pe dispozitivul mobil.

2. De ce nu pot răspunde la un apel sau la un memento?

a) Unele sisteme de telefonie mobilă vor opri forțat aplicația în fundal, Fiți atenți să autorizați rularea aplicației în fundal sau repornirea acestuia.

b) Asigurați-vă că opțiunea de mesaj push al aplicației este activată. Dacă nu este activată, activați această funcție și toate permisiunile asociate.