NAVODILA ZA UPORABO: PRENOSNI DETEKTOR KOVIN

GP-POINTER je ročni detektor kovin, zasnovan za natančno določanje kovinskih (železnih in neželeznih) predmetov. Ima zvočne in vibrirajoče alarme, ki označujejo prisotnost kovinskih predmetov. Alarmi se povečajo, ko se detektor premakne bližje kovinski tarči. Z natančno konico je zelo učinkovit pri enostavnem zaznavanju tudi najmanjših kovinskih predmetov. LED svetilka pomaga v temnih in šibkih svetlobnih razmerah.

Detektor ima standard IP 66 vodoodpornosti, ki ga popolnoma ščiti pred zunanjim okoljem in omogoča izpostavljanje pod vodo ali delovanje v dežju. Vzdržljivost, ki temelji na MIL STD 810 F, bo zagotovila leta zanesljivega delovanja v različnih vremenskih pogojih.

Mikroprocesorsko vezje omogoča, da detektor deluje z največjo občutljivostjo brez potrebe po prilagoditvah. Idealen je za pridobivanje majhnih predmetov v najrazličnejših pogojih, od visoko mineraliziranih tal do peska, nasičenega s slano vodo.

Ugotovili boste, da je detektor nepogrešljiv za:

- Natančno iskanje majhnih predmetov;
- Preprečitev kopanja velikih lukenj;
- Identificiranje večih predmetov v neposredni bližini;
- Iskanje v notranjih prostorih, npr. V stenah in stropih;
- lociranje kovinskih cevi, vodov, armaturnih palic in krmilnih škatel;
- Za iskanje žebljev in raznih drugih kovinskih stenskih čepov.

KOMPONENTE IN FUNKCIJE

Stikalo za vklop:

Pritisnite in spustite gumb za vklop, medtem ko detektor držite stran od kovinskih predmetov. Zasvetila bo bela LED lučka in pojavila se bosta dva kratka zvočna piska, ki označujeta, da je detektor pripravljen za uporabo.

Zvočna in vibrirana opozorila:

Detektor zagotavlja jasen zvok, kadarkoli zazna kovino. Motor vibratorja se aktivira, ko zazna kovinsko tarčo.

Ko se detektor premakne v bližino kovinske tarče, se hitrost pulznega zvoka in vibracij sorazmerno poveča. Ko se detektor odmakne od kovinskega predmeta, se hitrost

pulzirajočega zvoka in vibracij zmanjšata. Ta edinstvena funkcija pomaga uporabniku določiti natančno lokacijo iskanega.

LED lučka – Bela LED (nahaja se poleg stikala za vklop) bo ostala osvetljena, medtem, ko je enota vklopljena, kar zagotavlja indikacijo vklopa in deluje tudi kot svetilka, ko je to potrebno.

Ko se **baterija** izprazni, detektor sproži izmenični dvotonski alarm. Ta zvok pomeni, da je treba 9V baterijo detektorja zamenjati čimprej. Pokrov baterije omogoča hitro in enostavno menjavo baterije. Orodja niso potrebna. Preprosto zavrtite pokrov baterije v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga odstranite, in v smeri urinega kazalca, da ga zategnete z roko. Kontakti baterije so zaklenjeni, da preprečite nepravilno namestitev baterije.

Priročna torbica pomaga pritrditi detektor na pas katerekoli standardne velikosti.

NAVODILA ZA UPORABO

- Vklopite detektor tako, da pritisnete gumb za vklop, medtem ko detektor držite stran od kovinskih predmetov.

- Bela LED lučka bo zasvetila in bo ostala prižgana, dokler ponovno ne boste pritisnili gumba za vklop, da izklopite enoto.

- Delovanje je popolnoma avtomatsko. Zaznane bodo vse kovine, ko detektor približate polju iskanja.

- Ko najdete tarčo s svojim detektorjem, izkopljite luknjo in vzemite predmet.

Če detektor ne zaznava ničesar, morate poskusiti konico detektorja preusmeriti. Ko konico premaknete bližje ciljnemu predmetu, se bodo vibracije detektorja in zvočni piski postopoma povečevali.

Detektor je tudi odličen lokator izgubljenih kovinskih predmetov v vašem domu. Locira lahko cevi v stenah ali žeblje.

Pri lociranju velikih kovinskih predmetov – bodisi v tleh ali v steni – lahko izboljšate sposobnost natančnega iskanja tako, da počasi skenirate proti predmetu, dokler se odziv detektorja ne poveča na polni/konstantni alarm. Nato, ne da bi premaknili detektor, izklopite napajanje in ga znova vklopite, da izbrišete spomin tarče in s tem zožite zaznavno polje. Zdaj nadaljujte s skeniranjem proti predmetu, da poiščete njegovo natančno lokacijo. Ponovite cikel izklopa/vklopa, da po potrebi dodatno zožite polje zaznavanja.
Ko končate, lahko vrnete detektor v normalno zaznavno polje tako, da preprosto izklopite in znova vklopite napajanje, medtem, ko ga držite stran od vseh kovin.

ZAMENJAVA BATERIJE

Stanje baterije detektorja se nenehno samodejno spremlja. Ko se baterija izprazni, bo detektor sprožil izmenični dvotonski alarm. Čim prej zamenjajte 9V baterijo, tako da odvijete pokrov baterije in nagnete detektor, da baterija zdrsne ven. Zamenjajte z novo 9V baterijo in ročno privijte pokrov baterije.

Predal za baterije je zaklenjen, tako, da sprejme le kontakt baterije v pravilnem položaju. Če je 9V baterija nepravilno nameščena, torej ne bo prišlo do poškodb vezja. Nikoli ne zapirajte pokrova na silo. Odstranite baterijo, če detektorja ne boste uporabljali več kot 30 dni.

Ne lepite kovinskih nalepk (ali kakršnega koli materiala, ki bi lahko povzročil alarm detektorja) na območje zaznavanja. To lahko povzroči neravnovesje v polju zaznavanja in s tem zmanjša učinkovitost skeniranja.

SPECIFIKACIJE

- Ime modela: GP-POINTER™
- Številka modela: 1166000
- Delovanje: -35°F (-37°C) do temperature: 158°F (70°C)
- Delovna frekvenca: 12 kHz
- Voda in prah: Izpolnjuje IEC 60529; IP 66 standard
- Tuning: Indikatorji – Samodejno
- Proporcionalni zvok - frekvenca vibracijskega pulza
- Dimenzije: 9" (22,9 cm) x 1,5" (3,8 cm) x .875" (2,2 cm), 0.2 kg
- Baterija: 9V, približno za 30 ur delovanja

Pravilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

CE Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.