

## Magic Spin Brush

V kompletu prejmete 3 nastavke:

- Okrogla krtača – primerna za čiščenje vsepovsod
- Ravna krtača – primerna za obsežnejše čiščenje na večjih površinah
- Kotna krtača – Primerna za čiščenje fug, vogalov in nedostopnih mest

## NAVODILA

### 1. MONTAŽA ROČAJA:

Pred sestavljanjem katere koli komponente tega izdelka se prepričajte, da je stikalo nastavljeno v položaj »OFF«.

Za namestitev ščetke s čistilnim nastavkom, poravnajte odprtine na glavi ščetke z odprtinami na izbrani krtači.

- Namestitev brez ročaja

Povežite glavni ročaj s čistilnim nastavkom, dokler ne zaslišite "KLIK".

- Namestitev z ročajem

Povežite glavni ročaj s podaljškom, dokler ne zaslišite »KLIK«, nato priključite čistilni nastavek, dokler ne ponovno zaslišite »KLIK«

### 2. MONTAŽA ŠČETK

Trdno držite glavo čistilnika z eno roko in nato pritisnite izbrano glavo, dokler se ne pritrdi.

### 3. UPORABA

- Nanesite vodo in čistilno sredstvo na površino, ki jo je treba očistiti, in/ali na glavo vrtljive krtače.
- za začetek čiščenja premaknite stikalo v položaj »ON«, medtem, ko je čistilna glava v stiku z zeleno čistilno površino. Držite enoto za ročaj in nežno pritisnite čistilno glavo na površino, ki jo želite očistiti. Ne pritiskajte premočno. Izdelek je bil posebej zasnovan, da opravi vse delo namesto vas.
- krtačo uporabljajte samo, ko se dotika območja, ki ga čistite, da omejite škropljenje vode
- čistilne kemikalije uporabljajte le v skladu z navodili proizvajalca površine, ki jo čistite. Abrazivnih čistil ne smete nikoli uporabljati.
- Delovanje najprej poskusite na delu površine, ki ni tako opazen.

#### 4. ČIŠČENJE

- Očistite vse površine izdelka z mehko krpo
- za čiščenje izdelka uporabite samo blažje detergent. Ne uporabljajte abrazivnih čistil.
- Izdelka ne potaplajte v vodo ali pršite z vodo. Ločite vse dele izdelka in pustite, da se posušijo na zraku

#### 5. POLNLENJE

- Ob polnjenju mora biti stikalo obvezno v »OFF« položaju. Rdeča indikatorska lučka pomeni, da poteka polnjenje
- vstavite polnilni adapter v priključek za polnjenje, ki se nahaja na spodnjem delu izdelka
- prvo polnjenje traja 20 ur, kasneje pa 8 ur
- če se ročaj izdelka med polnjenjem segreje je to povsem normalno in ni razloga za skrb
- ko je polnjenje končano zaprite polnilni pokrov
- med polnjenjem naj bo naprava izklopljena