

CĂȘTI i12 TWS



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

În set sunt incluse căștile i12 TWS și o cutie de încărcare utilă. Cutia de încărcare vă permite să încărcați căștile oriunde și oricând și să vă bucurați de calitatea sunetului în timp ce ascultați muzică, fără obstacole. Datorită design-ului ergonomic stau perfect în urechi iar utilizarea este simplă.

Înainte de prima utilizare citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare anexate și păstrați-le pentru a le reciti ulterior dacă va fi necesar.

CONȚINUTUL SETULUI

1x pereche de căști i12 TWS

1x cutie de încărcare

1x cablu USB de încărcare

1x instrucțiuni de utilizare

1x garanție de un an

INFORMAȚII TEHNICE

Denumirea produsului	I12 TWS
Comunicare	Fără fir
Standard bluetooth	Bluetooth v5.0
Impermeabilitate	IPX-5
Capacitatea bateriei din cutia de încărcare	300mAh
Bateria căștilor	40mAh
Timp de încărcare	1 - 2 h
Apeluri/timp de redare muzică	2 - 3 h
Dimensiunea cutiei de încărcare	56mmx44mmx20mm
Greutate bruto	95g

UTILIZAREA CĂȘTILOR

Pornire: căștile se pornesc și se conectează în mod automat, după ce le scoateți din cutia de încărcare veți auzi sunetul »connected«.

Oprire: Apăsați și țineți apăsat butonul funcțional.

Conectare: Dacă nu ați conectat căștile niciodată, apăsați butonul de pe cutia de încărcare, căștile vor începe să caute o posibilitate nouă de conectare. Dacă căștile nu se conectează timp de 5 minute, se opresc în mod automat. Dacă doriți să ștergeți dispozitivul la care se conectează căștile, apăsați de 5 ori butonul funcțional atunci când sunteți conectat.

Redare muzică/pauză: Apăsați o dată butonul funcțional.

Următoarea piesă: Apăsați butonul funcțional de pe casca dreaptă de trei ori.

Piesa precedentă: Apăsați butonul funcțional de pe casca stângă de trei ori.

Apel siri: Țineți apăsat butonul funcțional timp de 3 secunde.

Preluare apel: Apăsați o dată butonul funcțional.

Refuzare apel: Apăsați de două ori butonul funcțional.

Încărcare: Căștile încep să se încarce atunci când le puneți în cutia de încărcare. Încărcați cutia de încărcare cu ajutorul cablului atașat. Luminița luminează intermitent: 1x →25%, 2x →50%, 3x →75%, 4x →100%.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Încărcați complet căștile fără fir (cca 2h).
- Dispozitivul s-a încărcat complet când se aprinde luminița albastră pe cutia de încărcare și pe căști.
- Scoateți căștile din cutia de încărcare.
- Pe ambele căști simultan apăsați butonul de pornire și conectarea căștilor bluetooth.
- Pe căști vor lumina intermitent luminița roșie și cea albastră.
- Așteptați câteva secunde.
- Căștile fără fir sunt conectate când pe una luminează intermitent doar luminița albastră iar pe cealaltă mai luminează cea roșie și albastră. Veți auzi »READY TO PAIR«.
- Pe telefon porniți conexiunea bluetooth.
- Căutați căștile cu denumirea »tws-i7«.
- Conectați căștile fără fir cu telefonul.

AVERTIZĂRI

SIGURANȚA AUZULUI:

Pentru a evita afectarea auzului, limitați timpul de utilizare a căștilor la volum mare și setați volumul la un nivel care asigură siguranța. Cu cât mai mare este volumul, cu atât mai scurt este intervalul de timp în care puteți să folosiți în siguranță căștile. În timp ce folosiți căștile nu uitați să respectați următoarele recomandări:

- Ascultați o perioadă de timp rezonabilă la volum mediu
- Nu adaptați volumul dacă v-ați obișnuit cu volumul selectat.
- Micșorați volumul din căști dacă nu auziți sunetele din jur.
- Fiți atenți sau întrerupeți folosirea căștilor în situații cu risc de pericol.
- Presiunea acustică prea mare din căști poate provoca pierderea auzului.
- Folosirea căștilor în ambele urechi în timp ce conduceți automobilul nu este recomandată și ar putea fi în unele regiuni chiar ilegală.

Informații generale – Pentru a evita defectarea sau utilizarea incorectă:

- Evitați expunerea căștilor la sursele de căldură extremă.
- Evitați căderea sau zdrobirea căștilor.
- Evitați expunerea căștilor la picături de apă sau pulverizare.
- Nu cufundați căștile în apă.
- Nu folosiți detergenți pe bază de alcool, amoniac, benzen sau abrazivi.
- Dacă doriți să le curățați, folosiți o lavetă moale, dacă este necesar umeziți-o cu o cantitate minimă de apă sau cu un amestec delicat de apă cu săpun.
- Bateria încorporată nu trebuie expusă căldurii excesive, cum ar fi: razele solare, foc , etc.
- Nu loviți și nu striviți căștile, feriți-le de temperaturile înalte și de umezeală.

- Țineți căștile departe de routerul WiFi și alte dispozitive care emit frecvențe înalte, deoarece ar putea afecta recepționarea semnalului sonor: întreruperea sunetului și a conexiunii.
- Utilizați acest produs într-un mediu eficient (raza de 10 metri) – între dispozitivele Bluetooth și căști nu trebuie să fie obstacole fizice, cum ar fi de ex. pereții.

Notă: acest produs poate fi conectat la orice dispozitiv Bluetooth

Regulamentul privind gestionarea deșeurilor



Simbolul unei pubele de gunoi tăiate de pe produs sau pe ambalajul acestuia indică că acest produs nu este considerat gunoi menajer în întreaga UE. Dacă veți arunca produsul conform regulamentelor veți preîntâmpina posibilele urmări negative asupra mediului sau a sănătății omului, din cauza mănuirii necorespunzătoare a produsului. Reciclarea materialelor ajută la ocrotirea mediului și a surselor naturale. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs luați legătura cu organele competente, cu cel mai apropiat centru de gestionare a deșeurilor sau cu magazinul de unde ați cumpărat produsul.



Declarația producătorului privind corespunderea produsului cu cerințele directivelor CE valide.