

# Cuscino massaggiante CHM 8028

## Avvertenze di sicurezza

Se si soffre di una delle seguenti malattie o condizioni, consultare il medico prima di utilizzare il dispositivo: gravidanza, tumore maligno, arresto cardiaco, insufficienza renale, trombosi venosa, infezioni dei tessuti molli (cellulite), vasi superficiali o diverse emorragie.

**Non utilizzare in ambienti umidi o sporchi.**

**Non usare in una stanza con una temperatura superiore ai 60°.**

**Non utilizzare con le mani bagnate.**

**Non utilizzare in acqua.**

**Non trascinare il cavo del controller.**

**Non mettere oggetti pesanti sul controller.**

**Non utilizzare il cuscino massaggiante se il cavo di alimentazione è danneggiato.**

Durante il massaggio, assicurarsi che le teste di massaggio siano posizionate in modo uguale sui lati in modo da evitare dolori non necessari.

Non dormire durante l'uso del massaggiatore.

Non utilizzare in stato di ebbrezza.

Non massaggiare in modo diretto palmi delle mani, gomiti, ginocchia, petto o zona addominale.

Non superare i 30 minuti di utilizzo.

## Manuale di istruzioni

1. Inserire il cavo in una presa elettrica o usare un adattatore di corrente per auto mentre si è nel veicolo.
2. Premere il pulsante per iniziare il massaggio. Premere di nuovo per attivare l'opzione di riscaldamento IR. Premendo per la terza volta per spegnerlo.