

Rugalmas szalag a fenék formálására Booty belt



A csomag tartalmaz:

Szürke felszerelés tároló táska

2 narancssárga szalag a fenék formálásához

2 hevedert amelyet a láb fölé kell helyezni

Egy heveder, amelyet a derék körül kell helyezni

Szpecifikációk:

Anyag: Poliészter

Az öv hossza a derék körül: 115cm

Szík hossza: 34cm




A táska mérete 29cm x 25cm

Rugalmas anyag hossza nyújthatatlan állapotban: 47cm

Az elasztikus anyagok ellenállási foka: 9-18 kg

Használati módszer:

1. Helyezze az övet a csipőjére és rögzítse a csattal.
2. Állítsa be a derék méretét.
3. Térdeljen le és a szalag segítségével helyezze a szalagot a lábaira és kezdjen el edzeni.



Használat előtt kérem figyelmesen olvassa el a használati utasítást:

- Az edzést igazítsa képességeihez
- Az edzés előtt fontos ellenőrizni, hogy a készlet minden alkatrésze sértetlen-e
- A rugalmas szalagokat csak egészséges és józan állapotban szabad használni
- Tárolja a rugalmas szalagokat gyermekektől elzárva
- Ajánlott felhasználás - 30 perc naponta (új felhasználók számára)
- Tárolja a készletet száraz helyen, 5 ° C és 40 ° C közötti hőmérsékleten
- A készleten ne használjon mosó- vagy tisztítószert - tisztítsa meg a terméket egy nedves ruhával, majd egy száraz ruhával.

Ha észreveszi, hogy a rugalmas szalagok vagy a készlet bármely más része sérült / kopott, azonnal hagyja abba az edzést! Ha émelygést, szédülést vagy egyéb olyan szokatlan tényezőt tapasztal, amely befolyásolhatja az egészségét, vagy esetleges sérüléseket észlel edzés közben, azonnal hagyja abba a testmozgást.

Az utasítások be nem tartása, valamint az esetleges sérülések vagy esetleges egészségügyi problémák ebből következő előfordulása esetén a felhasználó felelős.

További kérdések vagy kétértelműségek esetén vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

Ez nem orvosi eszköz, ha bármilyen fizikai sérülése és / vagy egészségügyi problémája van, kérjük, használat előtt konzultáljon orvosával!

Alkalmas gyerekeknek 10 éves kortól.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások

Ez a címke azt jelenti, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanításából eredő lehetséges környezeti vagy emberi egészségkárosodások megelőzése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítsa a terméket, hogy elősegítse az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását. Használt eszköz visszajuttatásához használja a szállítási és gyűjtő rendszert, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahonnan a terméket vásárolta. Az eladó elfogadhatja ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EU irányelvek követelményeinek.

