

Nail Care

Profesionální komplet pro manikúru a pedikúru



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Pěkně upravené ruce a nehty jsou známkou upravenosti a péče o vlastní tělo. Komplet pro manikúru *Nail Care* je ideální řešení pro domácí péči o nehty která vám nabízí veškeré pomůcky potřebné pro kvalitní manikúru. S tímto kompletem budou vaše nehty vypadat jako ze salonu.

Komplet pro manikúru *Nail Care* vám umožňuje kvalitní péči o vaše nehty které si můžete upravovat dle vašich přání. Profesionální nástroje umožňují pílení, broušení a leštění nehtů. Vaše nehty budou zdravé a upravené

Před prvním použitím si pozorně přečtete návod k použití který uschovejte pro další možnou potřebu..

BALENÍ OBSAHUJE

- 1 elektrickou brusku na nehty
- 1 napájecí kabel
- 6 nástavců pro broušení (5 diamantových brousících nástavců a 1 brousící nástavec z korunda)
- 6 brousících kotoučů
- 1 uživatelská příručka
- 1-roční záruka



INFORMACE O VÝROBKU



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Profesionální set pro manikúru a pedikúru můžete používat na přírodních i umělých nehtech. Je vhodný pro pílení, broušení, leštění, hlazení a úpravu nehtového lůžka a kůžičky.

- **Barva:** růžová
- **Materiál:** ABS a kov
- **Velikost přístroje:**
 - délka: 16 cm
 - šířka v nejširším bodě: 3 cm obvod
 - na nejširší části: 8,6 cm
- **Velikost nástavců:** 1,5 cm
- **Velikost kotoučů pro broušení:** od 1,2 cm do 1,5 cm
- **Výkon:** 100-240 V, 50-60 Hz
- **Rychlost:** od 3000 vrt./min do 20000 vrt./min

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Při výměně nástavců nebo kotoučů musí být zařízení vždy vypnuté.
2. U zapnutého přístroje nepoužívejte bezpečnostní poistku.
3. Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody. V případě, že vám přístroj spadne do vody, nedotýkejte se ho, vypněte jej z elektrického proudu.
4. Po použití se nedotýkejte nástavců a kotoučů, ty jsou v tomto momentě velice horké.
5. Chraňte oči a nos před prachem který nastává při broušení. Používejte brýle a roušku.
6. Po použití přístroj vždy vypněte.
7. Přístroj uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.

KOMPLET NÁSTAVCŮ

Nail Care obsahuje 6 nástavců, které vám umožňují kvalitní úpravu vašich nehtů. Komplet obsahuje nástavce pro tvarování, pílení, broušení, leštění, hlazení nehtů in odstraňování nehtové kůžičky.



1. **Špice ve tvaru jehly:** určená na leštění a broušení nehtů, zvláště jejich okrajů.
2. **Podélná špice:** na odstraňování hrbolků a nerovností.
3. **Kuželovitá špice:** pro leštění a broušení nehtů a jejich přípravu pro nanášení gelu.
4. **Malá cylindrovitá špice:** pro leštění a broušení nehtů a odstraňování odumřelé kůže.
5. **Velká cylindrovitá špice:** pro leštění a broušení nehtů a odstraňování odumřelé kůže.
6. **Nástavec z brousícím kotoučem:** pro leštění.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před instalací nástavců odpojte přístroj z elektřiny.
2. Stiskněte poistku a odskrutkujte držák. Zasuňte nástavec a zaskrutkujte držák, ne příliš silně. **Výměnu nástavců najdete v následujících návodech.*
3. Do zařízení zapojte napájecí kabel a zapojte ho do elektřiny.
4. Pomocí tlačítka pro nastavení rychlosti nastavte rychlost otáček. Z bezpečnostních důvodů začněte vždy s nižší rychlostí.
5. Po konci použití zařízení odpojte z elektřiny.

INSTALACE NÁSTAVCŮ



1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění nástavce.
2. Odskrutkujte držadlo ve směru hodinových ručiček.
3. Zvolený nástavec zasuňte do otvoru.
4. Stlačte tlačítko a nástavec zaskrutkujte proti směru hodinových ručiček až zapadne.

INSTALACE KOTOUČŮ NA BROUŠENÍ

K dispozici máte tři kotouče na broušení nahtů.

Vyšší číslo představuje jemnější kotouč.

Vyberte zvolený nástavec a umístěte na něj kotouč na broušení.



ČIŠTĚNÍ

Pro dosažení lepších výsledků doporučujeme čištění po každém použití.

UPOZORNĚNÍ: Zařízení není vodotěsné, proto jej **NEUMÝVEJTE** pod vodou. Zařízení musí být vždy suché.

Zařízení čistěte suchým hadříkem. Nepoužívejte saponáty.

ÚSCHOVA

Zařízení uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

- Nástavec není správně nasazený: skontrolujte nasazení nástavce, jestli je správně nasazený. Postupujte podle návodu.
- Napájecí kabel není dobře zasunutý: skontrolujte správné umístění napájecího kabelu.
- Napjecí kabel je poškozený: napájecí kabel musí vždy vyměnit servisér..

Tento produkt není zdravotní pomůcka, pokud máte jakékoliv zranění a/nebo zdravotní potíže, poraďte se se svým lékařem!

Vhodné pro děti od 10 let.

Pokyny pro recyklaci a úschovu

Tento výrobek po ukončení jeho životnosti, nesmí být vyhozen do popelnice se směsným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy do zpětného odběru tak, aby byla zajištěná jejich ekologická recyklace. Jedná se o direktivu pro celé území EU. Použitý výrobek recyklujte v souladu s obecnými předpisy tak, aby nenastala žádná škoda na životním prostředí, V případě, že chcete výrobek po vypršení jeho životnosti recyklovat, obraťte se na instituce pro to určené nebo požádejte o informace dovozce tohoto výrobku.

Prohlášení výrobce o tom, že výrobek vyhovuje předpisům podle direktivy EU.

