

CĂȘTI PODSPRO



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

În set sunt incluse căștile PodsPro și cutia de încărcare. Cutia de încărcare vă permite să încărcați căștile oriunde și oricând și să vă bucurați de calitatea sunetului în timp ce ascultați muzică, fără obstacole. Datorită design-ului ergonomic stau perfect în urechi iar utilizarea este simplă.

Înainte de prima utilizare citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare anexate și păstrați-le pentru a le reciti ulterior dacă veți avea nevoie.

CONȚINUTUL SETULUI

1x pereche de căști PodsPro

1x cutie de încărcare

1x cablu USB de încărcare

4x dopuri de rezervă

1x instrucțiuni de utilizare

1x garanție de un an

INFORMAȚII TEHNICE

Sunet fără fir	da
Card de memorie	nu
Verificare sunet	da
Codecs	AAA
Model	Pro 3
Comunicare	fără fir
Funcții	Bluetooth, impermeabile, izolare fonică, microfon
Bluetooth standard	Bluetooth v5.0
Izolare fonică activă	da
Versiune Bluetooth	V5.0
Capacitate baterie	400mAh
Utilizare	PC, telefon, tabletă, laptop
Timp de așteptare	200 ore
Utilitate	Media Player portabil, telefon mobil, computer, DJ, sport ...
Impermeabilitate	IPX-5
Material	ABS
Timp de încărcare	1 h
Culoare	albă

PRIMA UTILIZARE

IPHONE+IOS

1. Porniți BT pe telefon (și căștile, apăsând butonul din spatele cutiei de încărcare)
2. Conectați PodsPro. Deschideți cutia de încărcare și țineți-o la cca. 5cm depărtare și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

CONECTAREA CU ALTE DISPOZITIVE APPLE

PodsPro funcționează și cu alte dispozitive care au iCloud Select EarPhonePro și Control Center (IOS and iPadOS) sau bară de meniu (macOS)

CONECTAREA CU ALTE DISPOZITIVE

Lăsați căștile în cutia de încărcare, capacul trebuie să fie deschis. Apăsați butonul din spate până începe să lumineze intermitent luminița ALBĂ. În setările BT selectați EarPhone Pro.

UTILIZAREA CĂȘTILOR:

- 1x apăsați pentru pornire sau pauză
- 2x apăsați pentru a derula înainte
- 3x apăsați pentru a reveni
- 4-7x apăsați dacă doriți să schimbați limba

SCHIMBARE DOPURI

Trageți dopul din cască, puneți dopul dorit în cască și apăsați-l până auziți un click.

ÎNCĂRCARE FĂRĂ FIR

Căștile se încarcă în cutia de încărcare – în timp ce se încarcă, luminița este ORANJ.

Dacă întâlniți dificultăți la conectarea căștilor:

- Opriți BT
- Porniți BT
- Puneți căștile înapoi în cutia de încărcare
- Scoateți căștile, luminița VERDE indică conectarea cu succes

FUN FACT: cutia de încărcare poate fi încărcată fără fir – în timpul încărcării căștile se pot folosi în mod obișnuit.

AVERTIZĂRI

SIGURANȚA AUZULUI:

Pentru a evita afectarea auzului, limitați timpul de utilizare a căștilor la volum mare și setați volumul la un nivel care asigură siguranța. Cu cât mai mare este volumul, cu atât mai scurt este intervalul de timp în care puteți să folosiți în siguranță căștile. În timp ce folosiți căștile nu uitați să respectați următoarele recomandări:

- Ascultați o perioadă de timp rezonabilă la volum mediu
- Nu adaptați volumul dacă v-ați obișnuit cu volumul selectat.
- Micșorați volumul din căști dacă nu auziți sunetele din jur.
- Fiți atenți sau întrerupeți folosirea căștilor în situații cu risc de pericol.
- Presiunea acustică prea mare din căști poate provoca pierderea auzului.
- Folosirea căștilor în ambele urechi în timp ce conduceți automobilul nu este recomandată și ar putea fi în unele regiuni chiar ilegală.

Informații generale – Pentru a evita defectarea sau utilizarea incorectă:

- Evitați expunerea căștilor la sursele de căldură extremă.
- Evitați căderea sau zdrobirea căștilor.
- Evitați expunerea căștilor la picături de apă sau pulverizare.
- Nu cufundați căștile în apă.
- Nu folosiți detergenți pe bază de alcool, amoniac, benzen sau abrazivi.
- Dacă doriți să le curățați, folosiți o lavetă moale, dacă este necesar umeziți-o cu o cantitate minimă de apă sau cu un amestec delicat de apă cu săpun.
- Bateria încorporată nu trebuie expusă căldurii excesive, cum ar fi: razele solare, foc , etc.
- Nu loviți și nu striviți căștile, feriți-le de temperaturile înalte și de umezeală.

- Țineți căștile departe de routerul WiFi și alte dispozitive care emit frecvențe înalte, deoarece ar putea afecta recepționarea semnalului sonor: întreruperea sunetului și a conexiunii.
- Utilizați acest produs într-un mediu eficient (raza de 10 metri) – între dispozitivele Bluetooth și căști nu trebuie să fie obstacole fizice, cum ar fi de ex. pereții.

Notă: acest produs se poate conecta la orice dispozitiv Bluetooth

Regulamentul privind gestionarea deșeurilor



Simbolul unei pubele de gunoi tăiate de pe produs sau pe ambalajul acestuia indică că acest produs nu este considerat gunoi menajer în întreaga UE. Dacă veți arunca produsul conform regulamentelor veți preîntâmpina posibilele urmări negative asupra mediului sau a sănătății omului, din cauza mănuirii necorespunzătoare a produsului. Reciclarea materialelor ajută la ocrotirea mediului și a surselor naturale. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs luați legătura cu organele competente, cu cel mai apropiat centru de gestionare a deșeurilor sau cu magazinul de unde ați cumpărat produsul.



Declarația producătorului privind corespunderea produsului cu cerințele directivelor CE valide.