

DEEPREACH MASSAGER



MANUAL DE UTILIZARE

Înainte de prima utilizare citiți cu atenție *instrucțiunile de utilizare* atașate și păstrați-le pentru o consultare ulterioară.

CONȚINUTUL PACHETULUI

PACHETUL CONȚINE:

- 1x deepreach massager
- 1x husă pentru depozitare
- 1x cablu USB
- 1x manual de utilizare
- 1x un an garanție

SPECIFICAȚII TEHNICE

Culoare: negru

Greutate: 360 g

Material: ABS + Silicon

Baterie: DC3.7V 2500 mAh






Timp de încărcare: 2-4 ore

Timp de funcționare: la cea mai mare viteză – 90 min, (5 rotații) o rotație în 10 minute

Motor RPM: 3500 la prima viteză, 3800 la a doua viteză și 4200 la a treia viteză

Temperatura motorului în timpul funcționării: 65°C

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Apăsăți o dată butonul  pentru a porni aparatul și indicatorul de încărcare
- Apăsăți de două ori butonul  pentru a activa prima viteză de vibrație
- Apăsăți de trei ori butonul  pentru a activa a doua viteză de vibrație
- Apăsăți de patru ori butonul  pentru a activa a treia viteză de vibrație
- Apăsăți de cinci ori butonul  pentru a activa a patra viteză de vibrație

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE

Aparatul poate fi încărcat cu ajutorul oricărui adaptor cu puterea de 3.7V până la 5.0V (încărcătorul de la telefonul mobil, power bank, laptop sau computer personal).

ÎNCĂRCARE:

- Dacă licăresc led-urile albastru și roșu vă rugăm să încărcați aparatul.
- În timp ce se încarcă, nu este posibilă pornirea aparatului.
- Timpul de încărcare este de cca. 2-4 ore, în funcție de cât de descărcată este bateria.
- Led-urile indicatorului sunt albastre când aparatul este încărcat.
- Vă rugăm să ne contactați dacă aparatul nu se pornește după ce a fost încărcat o perioadă îndelungată de timp.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

- Aparatul se deconectează în mod automat după 10 minute de funcționare.
- Aparatul poate fi folosit nu mai mult de 60 de minute dacă este selectat al treilea nivel de vibrație. Înainte de utilizare, motorul trebuie lăsat să se răcească.
- Vă rugăm să evitați căderea și lovirea produsului.
- Produsul este rezistent la apă conform standardului IP65, de aceea vă rugăm să-l utilizați corect. Nu-l folosiți dacă nu este rezistent la apă sau dacă este deteriorat.
- Depozitați produsul într-un loc uscat și curat.
- Depozitați produsul în husa inclusă în pachet.

Regulamentul privind gestionarea deșeurilor



Simbolul unei pubele de gunoi tăiate de pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu este considerat gunoi menajer în întreaga UE. Dacă veți arunca produsul conform regulamentelor, veți preîntâmpina posibilele urmări negative asupra mediului sau a sănătății omului, din cauza mănuirii necorespunzătoare a produsului. Reciclarea materialelor ajută la ocrotirea mediului și a surselor naturale. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs luați legătura cu organele competente, cu cel mai apropiat centru de gestionare a deșeurilor sau cu magazinul de unde ați cumpărat produsul.



Declarația producătorului privind corespunderea produsului cu cerințele directivelor CE valide.