

# ZASTŘIHOVAČ VLASŮ



## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Hair Trimmer je Profesionální zastříhovač vlasů. Rychlé zastříhnutí brady nebo vlasů.

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a uschovejte ho pro další možnou potřebu.

## OBSAH BALENÍ

BALENÍ OBSAHUJE:

1x zastříhovač vlasů

1x USB kábel (standardní 5V)

3x nastavek (1 mm, 2 mm in 3 mm)

1x kartáček na čištění zastříhovače

1x uživatelská příručka

1x roční záruka

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

**Výkon:** 3W

**Kapacita baterie:** 2000mAh/18650

**Dobíjení:** USB adapter 5V

**Čas dobíjení:** 2 hod



**Čas připravenosti:** od 90 do 120 min

**Typ baterie:** 600mAh

**Napětí:** 3.7V

**Barva:** černá

## NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před prvním použitím Hair Trimmer dobijte. Donijete ho přiloženým USB kabelem. Kabel zasuňte do aparátu a druhý konec do adaptéru.
2. Před použitím odstraňte z aparátu bezpečnostní poklop. Strojek zapnete stisknutím tlačítka  (v dolní části strojku). Můžete začít s použitím. Strojek vypnete opětovným stiskem tlačítka .

## HLAVICE

Strojek má 3 hlavice:

- hlavice 1 mm
- hlavice 2 mm
- hlavice 3 mm

Hlavice používejte libovolně, podle toho jakou délku vlasů nebo brady si zvolíte.

## VÝMĚNA HLAVIC

1. Hlavici srovnejte s okrajem strojku.
2. Potom jej jemně stlačte, aby se zasunul.

## ODSTRÁNĚNÍ ČEPELE A JEJÍ NASAZENÍ

### ODSTÁNĚNÍ

Čepel odstraníte tak, že skrutkovačem odskrutkujete skrutky které jsou umístěny na hlavici. Druhou rukou čepel podržte, aby vám nespadla na zem.

### NASAZENÍ

Pružinu čepel srovnajte s pružinou A na a hlavě čepel B. Skrutku zaskrutkujte skrutkovačem a přesvědčte se, že je hlava dobře připevněná.

## NÁVOD NA ČIŠTĚNÍ ZASTŘIHOVAČE VLASŮ

1. Otevřete hlavici.
2. Pro odstarnění vlasů/vousů použijte kartáček.
3. Před nebo po použití můžete okraj čepel namazat trochou oleje

### UPOZORNĚNÍ!

- Strojek nepřinložujte k ohni nebo vodě!
- Strojek nedemontujte.
- Pro čištění strojku nepoužívejte vodu. Použijte vlažný hadřík a kartáček.
- Jemné zahřátí strojku počas použití je normální jev.
- Prázdnou baterii odhodte do odpovídajícího odpadu.

Tento produkt není zdravotní pomůcka, pokud máte jakékoliv zranění a/nebo zdravotní potíže, poraďte se se svým lékařem!

Vhodné pro děti od 10 let.

#### Pokyny pro recyklaci a úschovu

Tento výrobek po ukončení jeho životnosti, nesmí být vyhozen do popelnice se směsným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy do zpětného odběru tak, aby byla zajištěná jejich ekologická recyklace. Jedná se o direktivu pro celé území EU. Použitý výrobek recyklujte v souladu s obecnými předpisy tak, aby nenastala žádná škoda na životním prostředí, V případě, že chcete výrobek po vypršení jeho životnosti recyklovat, obraťte se na instituce pro to určené nebo požádejte o informace dovozce tohoto výrobku.

Prohlášení výrobce o tom, že výrobek vyhovuje předpisům podle direktivy EU.

