

HAIR TRIMMER



KORISNIČKI PRIRUČNIK

Hair Trimmer je profesionalni podrezivač za kosu. Za brzo i jednostavno oblikovanje brade ili frizure. Prije prve uporabe pažljivo pročitajte priložene upute za upotrebu i spremite ih za buduću upotrebu.

SADRŽAJ PAKETA

PAKET SADRŽI:

- 1x podrezivač za kosu
- 1x USB kabel za punjenje (standardni 5V)
- 3x nastavka (1 mm, 2 mm i 3 mm)
- 1x četkica za čišćenje podrezivača
- 1x korisnički priručnik
- 1x godišnja garancija

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Radna snaga: 3W

Kapacitet baterije: 2000mAh / 18650

Punjenje: USB adapter 5V

Vrijeme punjenja: 2 sata



Vrijeme korištenja: od 90 do 120 min

Vrsta baterije: 600mAh

Radni napon: 3,7 V

Crna boja

UPUTE ZA UPOTREBU

1. Prije prvog korištenja Hair Trimmer napunite s priloženim USB kablom za punjenje.
2. Prije upotrebe sa podrezivača uklonite crnu zaštitnu kapicu. Upalite ga jednim pritiskom na gumb.  (na donjem dijelu podrezivača).
3. Podrezivač isključite ponovnim pritiskom na .

NASTAVCI

Podrezivač sadrži 3 nastavaka:

- nastavak 1 mm
- nastavak 2 mm
- nastavak 3 mm

Nastavke koristimo kako želimo, ovisno o duljini kose ili brade koju želite.

ZAMJENA NASTAVAKA

1. Poravnajte dodatak s rubom oštrice.
2. Lagano pritisnite naprijed da biste ga učvrstili.

UKLANJANJE I NAMJEŠTANJE OŠTRICE

UKLANJANJE

Uklonite oštricu pokretanjem odvijača da biste opuštili vijke na glavi oštrice. Pazite da oštrica ne padne na zemlju.

NAMJEŠTANJE

Opruga oštrice usklađena je s oprugom A na oštrici glave B. Pričvrstite vijak odvijačem i provjerite je li glava oštrice čvrsto pričvršćena.

UPUTE ZA ČIŠĆENJE PODREZIVAČA KOSE

1. Uklonite nastavak
2. Uzmite priloženu četkicu i uklonite dlake
3. Prije ili nakon upotrebe, uljem lagano podmažite rub oštrice.

UPOZORENJE!

- Podrezivač držite podalje od vatre ili vode!
- Ne rastavljajte proizvod.
- Ne koristite vodu za čišćenje podrezivača , koristite vlažnu krpu.
- Lagano zagrijavanje podrezivača za vrijeme upotrebe ili tijekom punjenja je normalno.
- Kad se baterija istroši, odložite je u otpad za baterije.

Upute za recikliranje i odlaganje



Ova oznaka znači da se ovaj proizvod u cijeloj EU ne smije odlagati s drugim kućnim otpadom. Da biste spriječili moguće štete za okoliš ili zdravlje ljudi od nekontroliranog odlaganja otpada, proizvod reciklirajte odgovorno kako bi poticali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za povratak korištenog uređaja koristite sustav za dostavu i prikupljanje ili se obratite na prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može ovaj proizvod prihvatiti za recikliranje u okolišu.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima važećih EU direktiva.