

BLADELESS FAN



MANUAL DE UTILIZARE

Mini ventilatorul portabil fără elice este soluția ideală pentru zilele fierbinți de vară.

Înainte de prima utilizare citiți cu atenție *instrucțiunile de utilizare* și păstrați-le pentru consultare ulterioară.

CONȚINUTUL PACHETULUI

PACHETUL CONȚINE:

1x Bladeless fan

1x cablu USB

1x manual de utilizare

1x an garanție

SPECIFICAȚII TEHNICE

Culoare: alb/negru/verde

Dimensiuni: 88x211.5x61 mm

Material: PC, ABS etc

Baterie: 3.7V 2000mAh

Timp de încărcare: 4 ore

Timp de funcționare: 10 ore la primul nivel

Input: DC3.7V

Puterea maximă: 4W

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Înainte de prima utilizare a ventilatorului Bladeless fan, încărcați-l conform instrucțiunilor, cu ajutorul cablului USB (timpul de încărcare este de 4 ore).
- Apăsăți butonul de pornire.

Mini ventilatorul portabil StayCool dispune de trei nivele de funcționare pentru reglarea puterii de ventilare:

- Apăsând o dată butonul, activați primul nivel.
- Apăsând de două ori butonul, activați al doilea nivel.
- Apăsând de trei ori butonul, activați al treilea nivel.
- Apăsând a patra oară butonul veți deconecta ventilatorul Bladeless fan.

ÎNTREȚINERE

Design-ul fără elice este conceput și pentru folosirea de către copiii mai mici. Ventilatorul este ușor de curățat deoarece nu se adună pe el praful.

AVANTAJELE VENTILATORULUI BLADELESS FAN

Ventilatorul are și un suport detașabil datorită căruia îl puteți ține pe masă pentru a vă bucura de aerul răcoros când aveți mâinile ocupate.

Datorită mânerul antiderapant, ventilatorul nu va aluneca din mâini.

Mufa USB permite încărcarea acasă, în mașină sau de la computer. Îl puteți folosi acasă, la birou, în mașină sau afară și, astfel, vă puteți răcori oricând.

AVERTIZARE!

- Nu folosiți produsul în alte scopuri.
- Nu dezamblați produsul.
- Când funcționează în al treilea nivel, apare un zgomot.
- Încărcați aparatul înainte de prima utilizare.
- Nu apăsați produsul cu o putere prea mare.
- Feriți produsul de apă și de foc.

Regulamentul privind gestionarea deșeurilor



Simbolul unei pubele de gunoi tăiate de pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu este considerat gunoi menajer în întreaga UE. Dacă veți arunca produsul conform regulamentelor veți preîntâmpina posibilele urmări negative asupra mediului sau a sănătății omului, din cauza mănuirii necorespunzătoare a produsului. Reciclarea materialelor ajută la ocrotirea mediului și a surselor naturale. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs luați legătura cu organele competente, cu cel mai apropiat centru de gestionare a deșeurilor sau cu magazinul de unde ați cumpărat produsul.



Declarația producătorului privind corespunderea produsului cu cerințele directivelor CE valide.