

ТРИМЕР ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ



РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Тримерът HAPPY PAWS ще се погрижи за перфектната прическа на вашия домашен любимец. Подходящ е за подстригване на всички животни и е идеален както за домашна, така и за професионална употреба.

Прочетете внимателно листовката преди да използвате и съхранявайте за бъдеща употреба.

ПАКЕТЪТ СЪДЪРЖА

- 1 x тример за домашни любимци
- 1 x зарядно
- 1 x четка за почистване
- 4 x накрайника (3, 6, 9, 12 мм)
- 1 x масло
- 1 x годишна гаранция
- 1 x упътване за употреба

СПЕЦИФИКАЦИИ

Входящо напрежение: 100V-240V 50 / 60Hz.

Мощност: 3w

Изходящо напрежение: 3V 1000MA

Зарядно: 220V-50Hz

Време за зареждане: 3-5 часа.

Време за работа: 60–90 мин.

Дължина на кабел за зарядно: 175 см.

Допълнения: накрайници (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm), адаптър, четка за почистване, масло.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. Когато тримерът е зареден, той е готов за безжична употреба.
2. Зареждане: Изключете тримера, свържете зарядното устройство към тримера и го включете в контакта.
3. Накрайниците 3, 6, 9 и 12 мм позволяват прецизно и безопасно подстригване.

ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

1. Времето за зареждане е 3-5 часа.
2. Зареждането на тримера за повече от 5 часа може да повреди батерията.
3. Тримерът съдържа »charging protect function«. Тази функция разпознава пълната батерия и след това спира зареждането.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

1. След като работата е завършена, извадете накрайника и ножчето.
2. Почистете ножчето и накрайника с четката за почистване
3. След отстраняване на всички косми, можете да приложите няколко капки от маслото върху ножчето.
4. След това поставете отново ножчето. Когато е инсталирано правилно, ще чуете "клик".

ПРЕДИМСТВА

Острие от титан, комбинирано с керамичен подвижен нож - позволява прецизно и ефективно подстригване на различни животни като котки, кучета, зайци, коне и др.

Разнообразие от приставки

Приставките с дължина 3, 6, 9, 12 мм ви позволяват да направите различни прически за вашия домашен любимец – точно и безопасно.

Изключително тих

Тримерът е изключително тих, така че вашият домашен любимец няма да се страхува по време на подстригването.

Безжичен

Безжичната конструкция улеснява използването му, без усложненията на кабела. Комплектът включва и зарядно устройство за батерии.

ВНИМАНИЕ!

- ✓ Ножчетата са остри, така че внимавайте да не се достигне до наранявания.
- ✓ Не излагайте продукта на вода или огън.
- ✓ Пазете от деца.
- ✓ Ако забележите дефекти на продукта, не го използвайте.
- ✓ Когато подстригвате, обърнете специално внимание на чувствителните части на тялото, като ушите, за да избегнете порязвания.
- ✓ Винаги почиствайте машинката след края на подстригването и се погрижете за ножчетата с масло. След това включете машинката само, за да може маслото да се разпредели равномерно по ножчето.
- ✓ Съхранявайте продукта, в предоставената опаковка, на безопасно място, недостъпно за деца.

Правилно изхвърляне на отпадъците



Символът на зачеркнато кошче за боклук на вашия продукт или на опаковката му показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък за територията на целия ЕС. Като гарантирате, че този продукт се изхвърля правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай биха могли да бъдат причинени от неправилно боравене с този продукт. Материалите за рециклиране помагат за опазване на природата и природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местните власти, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.



Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС