

# PET HAIR TRIMMER



## KORISNIČKI PRIRUČNIK

Šišač HAPPY PAWS pobrine za savršen izgled vašeg kućnog ljubimca. Pogodan je za šišanje svih životinja i idealan kako za domaću, tako i za profesionalnu upotrebu.

Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte priložene upute za upotrebu i spremite ih za buduću upotrebu.

## PAKET SADRŽI

1 × šišač za kućne ljubimce

1 × punjač

1 × četka za čišćenje

4 × nastavak (3, 6, 9, 12 mm)

1 × bočica s uljem

1 × godišnja garancija

1 × upute za upotrebu

## SPECIFIKACIJE

**Ulazna snaga:** 100V-240V 50 / 60Hz.

**Snaga:** 3w

**Output:** 3V 1000MA

**Punjač:** 220V-50Hz

**Vrijeme punjenja:** 3-5 sati.

**Vrijeme djelovanja:** 60–90 min.

**Duljina kabela za napajanje:** 175 cm.

**Dodaci:** nastavci (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm), adapter, četka za čišćenje.

## UPUTE ZA UPOTREBU

1. Kada je šišač napunjen, spreman je za korištenje.
2. Punjenje: isključite šišač, spojite punjač sa šišačem i punjač priključite u utičnicu.
3. Nastavci za duljine 3, 6, 9, 12 mm omogućuju precizno i sigurno šišanje.

## PUNJENJE BATERIJE

1. Vrijeme punjenja je od 3 – 5 sati.
2. Ako ćete šišač puniti više od 5 sati, možete oštetiti bateriju.
3. Šišač sadrži »charging protect function«. Ova funkcija otkriva punu bateriju i tad prekine punjenje.

## UPUTE ZA ČIŠĆENJE

1. Nakon šišanja uklonite nastavke i oštricu.
2. Oštricu i nastavke očistite priloženom četkom za čišćenje.
3. Kad uklonite sve dlačice, na oštricu nanesite nekoliko kapi priloženog ulja.
4. Oštricu zatim vratite na svoje mjesto. Kada je pravilno vraćeno, začut ćete »klik«.

## PREDNOSTI

Oštar nož od titana u kombinaciji s dodatnim keramičkom pokretnom oštricom omogućuje precizno i učinkovito šišanje različitih životinja poput mačaka, pasa, zečeva, konja itd.

### Više nastavaka

Nastavci za duljine 3, 6, 9, 12 mm omogućuju precizno i sigurno šišanje vašeg kućnog ljubimca.

### Izuzetno tih

Šišač je izuzetno tih, pa se vaš kućni ljubimac neće bojati tijekom šišanja.

### Bežični dizajn

Bežični dizajn omogućuje jednostavno korištenje bez zapetljavanja kabela. Komplet također sadrži punjač za punjenje baterije.

## UPOZORENJE!

- Oštrice su oštre, stoga pazite da se ne ozlijedite ili urežete.
- Proizvod ne izlažite vodi ili vatri.
- Proizvod ne izlažite djeci.
- Ako na proizvodu primijetite bilo kakav kvar, nemojte ga koristiti.
- Tijekom šišanja obratite pažnju na osjetljive dijelove tijela poput uši, kako biste izbjegli posjekotine.
- Šišač nakon šišanja uvijek očistite i uljem premažite oštrice, a zatim mašinu uključite tek toliko da se ulje razmaže po svim dijelovima oštrice.
- Proizvod čuvajte u priloženoj kutiji, na sigurnom mjestu i izvan dohvata djece.

### Upute za recikliranje i odlaganje



Ova oznaka znači da se ovaj proizvod u cijeloj EU ne smije odlagati s drugim kućnim otpadom. Da biste spriječili moguće štete za okoliš ili zdravlje ljudi od nekontroliranog odlaganja otpada, proizvod reciklirajte odgovorno kako bi poticali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za povratak korištenog uređaja koristite sustav za dostavu i prikupljanje ili se obratite na prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može ovaj proizvod prihvatiti za recikliranje u okolišu.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima važećih EU direktiva.