

LED ШАПКА



ЗА ПРОДУКТА

- ✓ **Име на продукта:** Magic Screen LED шапка
- ✓ **Тип батерия:** полимерна батерия
- ✓ **Модел на продукта:** HCY-007
- ✓ **Размер на екрана:** 150 mm x 33 mm (многоезична версия) / 122 mm x 22 mm (английска версия)
- ✓ **Входно напрежение:** 5V 1A
- ✓ **Капацитет:** 450 mAh
- ✓ **Режим на зареждане:** USB интерфейс
- ✓ **Време за зареждане:** 3-4 часа
- ✓ **Време за употреба:** 8-10 часа (многоезична версия) / 15-20 часа (английска версия)
- ✓ **Живот на батерията:** до 500 цикъла на зареждане или повече

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Използвайте мобилното приложение, за да контролирате екрана на LED шапката, за да промените текста, шаблона, и ритъма.

LED шапката позволява пестене на енергия и дълга издръжливост.

Докато батерията се зарежда, можете да наблюдавате прогреса на екрана,

Режим на работа: LED шапката работи на батерия и се управлява чрез мобилно приложение.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. За да включите устройството, натиснете бутона, който се намира в дясно под LED екрана и го задръжте за 3 секунди.
2. За да изключите устройството, натиснете и задръжте същия бутон отново за 3 секунди.
3. Продуктът работи само чрез мобилно приложение. За да активирате Bluetooth на мобилното си устройство, натиснете и задръжте LED екрана.
4. На мобилното си устройство отворете страницата на приложението и натиснете за свързване на устройство.
5. След като устройството се свърже успешно, можете да започнете да го използвате.

КАТЕГОРИЯ	СВОЙСТВА	СЪДЪРЖАНИЕ
Режим на настройка	Езикови версии	Китайски, традиционен китайски, английски, немски, португалски, японски, корейски, руски, френски
Настройки на дисплея	Примерна анимация	Различни видове анимации и модели на поддръжка, които създавате сами
	Редактиране на текст	Поддържа многоезична версия / (английска версия) ограничени до английски и арабски цифри, символи
	Редактиране на графика	Екран, който позволява показване на форми
	Настройки на дисплея	Фиксиране наляво, надясно, отгоре, отдолу, мигане, огледало, снежинка,
Настройки за музика	Ритъм	Реагиране на музикален ритъм

МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ДИСПЛЕЙ MAGIC DISPLAY

1. Изтеглете приложението, като сканирате QR кода.
2. Отворете приложението, натиснете бутона връзка (Bluetooth и информация за местоположението трябва да са включени)
3. Включете LED екрана
4. Свързване: Натиснете бутона »Refresh« и проверете опцията Bluetooth по-горе
5. Свързване: Натиснете стрелката назад в горния ляв ъгъл, за да се върнете към началната страница
6. Избор на език: Езикови настройки
7. Натиснете иконата (бял молив в кръга), за да стигнете до страницата за редактиране
8. Редактиране: Когато отворите страницата за редактиране, можете да редактирате текста по ваш вкус.
9. Редактиране: С натискане на бутона в дъното (бяла стрелка в червен кръг). текста, който сте въвели ще се появи на шапката
10. Изображение: Предварително зададени шаблони
11. Музика: Уникални динамични ритъмни модели
12. Редактиране: Натиснете горната дясна икона, за да редактирате снимки
13. Можете също да измерите времето, като натиснете иконата на часовника.

Бележки

1. Когато батерията е пълна, изключете устройството (това ще предпази живота на батерията).
2. Използването на свръхтокови зарядни устройства (9V/2A, 12V/2A, 5V/3A и т.н.) е забранено, за да се поддържа безопасен процес на зареждане.
3. Не използвайте продукта по време на зареждане, за да сте сигурни, че светодиодът или вътрешните части на захранващото устройство няма да изгорят.
4. Не излагайте продукта на дъжд или влага.
5. Почистване: Извадете батерията и LED екрана от шапката и след това можете да я изперете нормално.

Правилно изхвърляне на отпадъците



Символът на зачеркнато кошче за боклук на вашия продукт или на опаковката му показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък за територията на целия ЕС. Като гарантирате, че този продукт се изхвърля правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай биха могли да бъдат причинени от неправилно боравене с този продукт. Материалите за рециклиране помагат за опазване на природата и природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местните власти, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.



Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС