

LED-KAPPE



BENUTZERHANDBUCH

Vor der ersten Anwendung die beiliegenden Gebrauchsanweisungen sorgfältig durchlesen und zur künftigen Nutzung aufbewahren.

PAKET-INHALT

1x LED-Kappe

1x USB-Kabel

1x Benutzerhandbuch

1x Jahresgarantie

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- **Name des Produkts:** Magic Screen LED hat
- **Batterietyp:** Polymer-Batterie
- **Produktmodell:** HCY-007
- **Bildschirmgröße:** 150 mm x 33 mm (mehrsprachige Version) / 122 mm x 22 mm (englische Version)
- **Eingangsspannung:** 5V 1A
- **Kapazität:** 450 mAh
- **Aufladen:** USB-Port
- **Ladezeit:** 3-4 Stunden
- **Nutzungsdauer:** 8-10 Stunden (mehrsprachige Version) / 15-20 Stunden (englische Version)
- **Batterielebensdauer:** bis zu 500 Ladezyklen oder mehr

Über die App bedient man das Display auf der LED-Kappe, somit kann man den Text, das Muster, den Rhythmus und die Anruferinnerung ändern.

Die LED-Kappe ermöglicht Energieeinsparung und hat eine hohe Kapazität.

Während des Aufladens kann man auf dem Display den Ladestatus verfolgen – voll aufgeladen und leer.

Funktionsweisen: Die LED-Kappe ist batteriebetrieben und lässt sich via App bedienen. Nach der Aufladung kann die LED-Kappe erneut verwendet werden.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

1. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Taste, die sich hinten rechts unter der LED-Kappe befindet, und halten Sie sie 3 Sekunden.
2. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie dieselbe Taste und halten Sie sie erneut 3 Sekunden.
3. Das Produkt funktioniert nur per App. Um Bluetooth auf dem Mobilgerät zu aktivieren, halten Sie das LED-Display gedrückt.
4. Auf Ihrem Smartphone öffnen Sie die App-Seite und wählen Sie das verbundene Gerät.
5. Nach einer erfolgreichen Verbindung können Sie mit der Nutzung beginnen.

KATEGORIE	FUNKTIONEN	INHALT
Einstellmodus	Sprachversionen	Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Französisch
Anzeigemodus	Musteranimation	Verschiedene Animationen und Unterstützung von Mustern, die man selbst kreieren kann.
	Textbearbeitung	Unterstützt mehrsprachige Version / (englische Version) begrenzt nur auf englische und arabische Ziffern, Symbole
	Graffiti-Bearbeitung	Kreatives Graffiti-Display
	Anzeigemodus	Fixiert, links, rechts, oben, unten, blinkend, Spiegelschrift, Schneeflocke, Fettschrift
Musikmodus	Rhythmus	Musikwiedergabe + Rhythmus

MOBILE-APP »MAGIC DISPLAY«

1. Scannen Sie den QR-Code, um die App *Magic Display* herunterzuladen.
2. Öffnen Sie die App, drücken Sie „Connection“ (Bluetooth und GPS-Status muss man einschalten).
3. Auf der Kappe drücken Sie die Einschalttaste.
4. Connection: Drücken Sie die Refresh-Taste und kreuzen Sie das Kästchen mit der Bluetooth-Option oben an.
5. Connection: Drücken Sie den Pfeil links oben, um zur Startseite zurückzukehren.
6. Language selection: Spracheinstellungen
7. Klicken Sie auf das Icon (weißer Stift im Kreis), um zur Bearbeitungsseite zu gehen.
8. Wenn Sie die Bearbeitungsseite öffnen, können Sie den Text nach eigenem Geschmack bearbeiten.
9. Edit: Unten befindet sich die Taste für Texte (weißer Pfeil im roten Kreis). Drücken Sie die Taste, damit der Text, den Sie auf der Bearbeitungsseite eingetippt haben, auf dem LED-Display gezeigt wird.
10. Image: Voreingestellte Muster
11. Music: Einzigartige dynamische Rhythmus-Muster
12. Edit: Klicken Sie auf das Icon rechts oben, um Bilder zu bearbeiten.
13. Klicken Sie auf das Icon, um die Zeit zu stoppen.

ACHTUNG!

- Wenn die Batterie voll aufgeladen ist, schalten Sie das Gerät aus (somit schützen Sie die Batterielebensdauer).
- Es darf kein Ladegerät mit Ausgangsleistung 9V/2A, 12V/2A, 5V/3A usw. verwendet werden, ansonsten wird kein sicherer Ladevorgang gewährleistet.
- Verwenden Sie das Produkt während des Aufladens nicht; LED-Lichter und interne Ladeteile können durchbrennen.
- Das Produkt nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Reinigung: Entfernen Sie zunächst die Batterie und das LED-Display, danach können Sie die Kappe waschen.

Anweisungen zum Recyclen und Entsorgen

Diese Bezeichnung bedeutet, dass man das Produkt europaweit nicht in den Haushaltsabfall werfen darf. Um evtl. Schaden für Umwelt oder menschliche Gesundheit wegen unkontrollierter Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie das Produkt verantwortungsvoll, somit fördern Sie nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen. Sofern Sie das gebrauchte Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das System zur Abgabe und Sammlung oder wenden Sie sich an den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Verkäufer kann das Produkt für das umweltverträgliche Recycling annehmen.

Die Aussage des Herstellers, dass das Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht.

