

CZAPKA LED



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed pierwszym użyciem przeczytaj uważnie załączoną instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość..

PAKIET ZAWIERA

1x czapka LED

1x kabel USB

1x instrukcja obsługi

1x roczna gwarancja

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **nazwa produktu:** Magic Screen LED hat
- **typ baterii:** bateria polimerowa
- **model produktu:** HCY-007
- **rozmiar ekranu:** 150 mm x 33 mm (wersja wielojęzyczna) / 122 mm x 22 mm (angielska wersja)
- **napięcie wejściowe:** 5V 1A
- **pojemność:** 450 mAh
- **metoda ładowania:** kabelek USB
- **czas ładowania:** 3-4 godziny
- **czas używania:** 8-10 godz. (wersja wielojęzyczna) / 15-20 godz. (angielska wersja)
- **żywołność baterii:** do 500 cykli ładowania lub więcej

Kontrola ekranu LED za pośrednictwem aplikacji mobilnej, zmieniaj tekst, wzór, rytm i przypomnienie o połączeniach.

Czapka LED nie wykorzystuje dużo energii i ma dużą pojemność.

Podczas ładowania baterii można monitorować na ekranie, kiedy jest już w pełni naładowana i kiedy jest rozładowana.

Sposób działania: Czapka LED działa na baterię i jest sterowana za pomocą aplikacji mobilnej. Po naładowaniu czapki, można ją ponownie używać.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk znajdujący się z tyłu po prawej stronie pod osłoną diody LED przez 3 sekundy.
2. Aby wyłączyć urządzenie, ponownie naciśnij i przytrzymaj ten sam przycisk przez 3 sekundy.
3. Produkt działa tylko za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Aby połączyć czapkę telefonem włącz Bluetooth w urządzeniu mobilnym, naciśnij i przytrzymaj ekran LED.
4. Na urządzeniu mobilnym otwórz stronę aplikacji i dotknij podłączonego urządzenia.
5. Po pomyślnym podłączeniu urządzenia możesz zacząć z niego korzystać.

KATEGORIA	CHARAKTERYSTYKA	OPIS
Tryb ustawień	Wersje językowe	chiński, chiński tradycyjny, angielski, niemiecki, portugalski, japoński, koreański, rosyjski, francuski
Ustawienia wyświetlania	Przykładowa animacja	Różne typy animacji i wzorców pomocniczych, które tworzysz samodzielnie
	Edycja tekstu	Obsługuje wersję wielojęzyczną / (wersja angielska) ograniczona do cyfr angielskich i arabskich, tylko symbole
	Edycja grafiki	Kreatywny ekran z grafiki
	Ustawienia wyświetlacza	Zmiany, lewa, prawa, góra, dół, miganie, czcionka lustrzana, płatek śniegu, pogrubienie
Ustawienia muzyki	Rytm	Odtwarzanie muzyki + rytm

APLIKACJA MOBILNA »MAGIC DISPLAY«

1. Pobierz aplikację, skanując kod QR.
2. Otwórz aplikację, naciśnij przycisk »Connection« (Bluetooth i informacje o lokalizacji muszą być włączone)

3. Naciśnij przycisk na czapce.
4. Connection: Naciśnij przycisk odświeżania »Refresh« i zaznacz powyżej opcję Bluetooth
5. Connection: Naciśnij strzałkę wstecz w lewym górnym rogu, aby powrócić do strony głównej
6. Language selection: Ustawienia językowe
7. Dotknij ikony (biały ołówek w kółku), aby przejść do edycji strony
8. Edit: Po otwarciu strony edycji możesz edytować tekst według własnych upodobań.
9. Edit: U dołu znajduje się przycisk tekstowy (biała strzałka w czerwonym kółku). Po naciśnięciu przycisku tekst wpisany na stronie edycji pojawi się jako edytowany.
10. Image: Gotowe szablony
11. Music: Unikalne dynamiczne wzory rytmiczne
12. Edit: Możesz edytować obrazy, klikając ikonę w prawym górnym rogu
13. Możesz także zmierzyć czas, naciskając ikonę zegara.

OSTRZEŻENIE!

- Po całkowitym naładowaniu baterii wyłącz urządzenie (w celu ochrony żywotności baterii).
- Używanie ładowarek nadprądowych jest zabronione (9V/2A, 12V/2A, 5V/3A itd.), w celu utrzymania bezpiecznego procesu ładowania baterii.
- Nie używaj produktu podczas ładowania, aby uniknąć spalenia diody LED lub wewnętrznych części zasilacza.
- Nie wystawiaj produktu na działanie deszczu ani wilgoci.
- Czyszczenie: Wyjmij baterię i wyświetlacz LED z czapki, a następnie możesz go normalnie umyć.

Prawidłowa utylizacja odpadów



Symbol przekreślonego kosza na śmiecie na Twoim produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie będzie traktowany jako odpad komunalny w całej UE. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby spowodować niewłaściwe utylizowanie tego produktu. Recykling różnych materiałów pomaga chronić przyrodę i zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem gminy i firmą zajmującą się utylizacją odpadów z gospodarstw domowych lub sklepów, w których produkt został zakupiony.



Deklaracja producenta, że produkt jest zgodny z odpowiednimi wymogami dyrektywy WE.