

# MINIDRON



## LIETOTĀJA VADĪT

Ņem video un foto ierakstus no jūsu ceļojums un cits gadījumos ar augstas kvalitātes HD tehnoloģija.

Pirms tam vispirms izmantot lasīt uz pievienots informāciju uzmanīgi un paturēt to priekš nākotnēatsauce.

### SATURS OF THE IEPAKOJUMS:

1x mini drons

1x tālvadības pults kontrole

1x USB lādētājs

1x akumulators

1x skrūvgriezis

4x rezerves rotoru

4x rotors aizsargi

1x lietotājs rokasgrāmata

1x gadā garantija


## INSTRUKCIJAS PRIEKŠ IZMANTOŠANA THE PIETEIKUMS

1. Atvērt uz Google Spēlēt Veikals (Angļu: Google spēlēt) un veids: »CAM«.



2. Skenēt uz QR kodu un lejupielādēt uz pieteikumu ezers jūsu tālrunis.
3. Kad savienošana ar uz tālrunis, uz Gaismas diodes indikators sākas mirgo.
4. Tu jūsu tālrunis, izvēlieties "Iestatījumi" pagriezies tu Bezvadu internets un izvēlieties »WIFI\_FPV\_XXX« tīkls. Ja uz savienojums arī veiksmīgi tu var aizveriet "Iestatījumi".
5. Atvērt uz programmatūra, nospiediet "SĀKT" tu uz tālvadības pults kontrole.

## DROŠĪBA FUNKCIJAS



kustības  
kontrolieris  
pagriezies

atpakaļ un tālāk  
pa labi pa kreisi


STOP

## TĀLVADĪBA KONTROLE FUNKCIJAS



1. The mobilais tālrunis obligāti iekšā ievietots iekšā uz atvilkne tu uz atpakaļ no uz tālvadības pults kontrole.
2. Kad tu pagrieziens to tu, uz Gaismas diodes displejs gribu sākt mirgo.
3. Mēness uz pa kreisi simpātiju tu uz tālvadības pults vispirms uz leju un tad uz augšu Ezers kustēties uz minūtes roka no uz pulkstenisuz līdzīgi skaņu (ērces) var iekšā dzirdēts uz gaisma arī tu.
4. Izvēlieties uz 2,4 GHz biežums uz drons arī gatavs ezers ņem izslēgts

# LIDOJUMS KONTROLE



Pa kreisi rokas uz augšu: uz drons paceļas

Pa kreisi rokas uz leju: uz drons nolaižas

Pa labi rokas uz augšu: uz drons kustas uz priekšu

Pa labi rokas uz leju: uz drons kustas atpakaļ

Pa labi rokas pa kreisi: drons pa kreisi kustēties

Pa labi simpātiju pa labi: uz dronskustas ezers uz pa labi

Pa kreisi roka Pa kreisi: The drons pagriezienus pa kreisi

Pa kreisi rokas ezers pa labi: uz drons pagriezienus pa labi

Kustēties uz priekšu un atpakaļ

Kustēties pa kreisi un pa labi

1. Ievietot 3 AA 1,5 V baterijas iekšā uz tālvadības pults kontrole.
2. Pavelciet ārā uz akumulators turētājs no uz atpakaļ no uz drons un maksas to izmantojot uz USB kabeli izrakt parādītscīpslu uz bilde. Spraudnis uz cits beigas no uz USB kabeli iekšā uz dators. Kad uz akumulators arī pilnībā uzlādēts uz indikators gaisma gribu iekšā tu kad tu ielieciet uz akumulators atpakaļ iekšā uz drons unnospieties uz jauda pogu.



## TEHNISKS DATI

**Akumulators uzlāde laiks:** 30–45 min

**Lidojums un ierakstu laiks:** 7.–8 min

**Lidojums attālum:** 100 m

**izšķirtspēja:** 1080p

**Skatās leņķi:** 120°

**G-sensors:** uz drons seko uz kustība no jūsu tālrunis

**Bezvadu internets FPV:** tiešraide ierakstu

## BRĪDINĀJUMS!

1. Ierīce nav piemērots bērniem zem 14 gadiem vecuma.
2. Produkts nav rotālieta, bet gan elektroniski ierīci.
3. Lietotājs no ierīces arī atbildīgs par nepareizu izmantot.
4. Izmantot ierīce cīpslu vieta prom no cilvēkiem jo tas var apdraudēt citi.
5. Saglabāt ierīce cīpslu sausā vieta.
6. Ce nē veikals uz ierīci tuvumā uguns sargs cits paaugstināta temperatūra objektus.
7. The izmantot no uz produkts arī ieteicams priekš personām cīpslu labi fiziskais un garīgi stāvokli.
8. Saglabāt drošais attālum no rotācijas piekraste.
9. Ce nemēģiniet izjaukt vai remonts produkts sevi.
10. Ja ierīce nedarbojas pareizi, pārtrauciet tās lietošanu un informējiet mūsšelerijas.

### Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a címke azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad megsemmisíteni más háztartási hulladékkal az EU-ban.

A nem ellenőrzött hulladékkezelés környezeti vagy emberi egészségkárosodásának elkerülése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítsa a terméket, hogy elősegítse az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását.

Használt eszköz visszajuttatásához használja a szállítási és gyűjtési rendszert,

vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahonnan a terméket vásárolta.

Az eladó elfogadhatja ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EU irányelvek követelményei