

SMARTWATCH TIMEZY



BENUTZERHANDBUCH

Die elegante Sport-Smartwatch ist eine ganz andere Geschichte! Sie ermöglicht mehr als 100+ Funktionen, die Sie sprachlos machen werden. Die Smartwatch ermöglicht eine drahtlose Bluetooth-Verbindung, fungiert als Schrittzähler und ist mit unterschiedlichen mobilen Geräten kompatibel.

Vor der ersten Anwendung die beiliegenden Gebrauchsanweisungen sorgfältig durchlesen und zur künftigen Nutzung aufbewahren.

PAKET-INHALT

- 1x Smartwatch Timezy
- 1x Ladekabel
- 1x Benutzerhandbuch
- 1x Jahresgarantie



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- **Modell:** KW19-B
- **Farbe:** schwarz, weiß, blau, rosa
- **Auflösung:** 240 x 240 px
- **Batterietyp:** Lithium-Polymer-Batterie
- **Akku-Kapazität:** 140 mAh
- **Standby-Zeit:** 10-20 Tage
- **Betriebszeit:** 3 Tage
- **Ladezeit:** 2 Stunden
- **Bluetooth:** 4.0
- **Unterstützung:** iPhone OS 9.0 & Android OS 5.0
- **SIM-Karte:** nein
- **Sprachen:** Englisch, Chinesisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Polnisch
- **Wasserbeständigkeit:** IP67 (bleibt bis zu 1 Meter tiefem Wasser für 30 Minuten noch voll funktionsfähig)
- **Dimensionen der Smartwatch:** 39 mm x 36 mm x 12 mm
- **Länge des Armbands:** 24,5 cm
- **Gewicht der Smartwatch:** 0,0350 kg
- **Gewicht des Pakets:** 0,1000 kg
- **Touchscreen:** 1.3" IPS
- **Gehäuse:** Metalllegierung
- **Material:** Silikon-Armband + Edelstahlschnalle
- **App:** Da Fit
- **Importeur für Slowenien:** PJU d.o.o.

AUFLADUNG

- Vor der ersten Anwendung laden Sie das Gerät mindestens zwei Stunden mit der beiliegenden Ladestation auf.



- Unten auf der Ladestation befinden sich zwei Mittelpunkte (weiß eingekreist auf dem obigen Bild), auf welche Sie die Smartwatch legen (schwarz eingekreist).
- Das Ladekabel können Sie mit Ihrem PC verbinden oder mithilfe eines Adapters in die Steckdose einstecken.

APP DA FIT


- Nachdem die Smartwatch vollständig aufgeladen wurde, suchen Sie im Play-Store (engl.: Google Play) die mobile App *Da Fit* und laden Sie diese herunter. Sie können ebenso den QR-Code, der sich auf der Rückseite der Box befindet, einscannen (in diesem Fall empfiehlt es sich, dass man das im Browser erledigt.)
- **Apple-Nutzer:** Falls das Gerät mehr als zwei Stunden im Standby-Modus ist, löscht das iOS-System die App und unterbricht die Verbindung. Schalten Sie die Smartwatch nochmal ein, die Verbindung wird automatisch hergestellt.
- **Android-Nutzer:** Nachdem Sie die App heruntergeladen haben, gehen Sie unter „Einstellungen“ und lassen zu, dass die App im Hintergrund läuft.
- Öffnen Sie die App und stellen Sie die persönlichen Daten ein:

<

Profile

Gender	Male
Birthday	10 januar, 1990
Height	185cm
Weight	80kg
Step Length	75cm


- Nachdem Sie die persönlichen Daten eingestellt haben, gehen Sie zur Startseite und drücken Sie „TO ADD“ („Gerät hinzufügen“):



- Schalten Sie Bluetooth ein und wählen Sie das Gerät KW19-B aus:

<


Add device





KW19-B
DA:3C:24:A7:30:71


Please select your bracelet in the petition list
Searching for bracelet...


- Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, gehen Sie zurück zur Startseite und jetzt können Sie mit der Anwendung anfangen.
- Drücken Sie das Uhr-Symbol unten, folgende Funktionen werden angezeigt:


KW19-B
Connected
DA:3C:24:A7:30:71
51% 
[REMOVE](#)






Watch Faces 

Notifications 

Alarms 


Shutter 

- **Watch Faces („Zifferblätter“)**: Drücken Sie Watch Faces, um das beliebige Zifferblatt zu wählen:



Watch Faces



- **Notifications („Benachrichtigungen“)**: Drücken Sie Notifications und geöffnet werden alle Programme, für welche Sie den Empfang von Benachrichtigungen einstellen können.


Notifications

Turn on the switch to synchronize related information to smart bracelet.

If the message is pushed abnormally, it can be restart [Notification access](#) Service to repair.





- **Alarms („Alarme“)**: Mit dieser Funktion können Sie drei verschiedene Alarmer einstellen. Drücken Sie einen der drei Alarmer und tippen Sie die beliebige Zeit ein.



- **Shutter („Kamera“):**

- **Android-Nutzer:** In der App drücken Sie die Shutter-Funktion und das Kamera-Symbol wird auf der Smartwatch angezeigt. Drücken Sie das Symbol und ein Foto wird aufgenommen und in der Galerie automatisch gespeichert.
- **Apple-Nutzer:** Auf Ihrem Smartphone öffnen Sie den Kamera-Bereich und drücken Sie das Shutter-Symbol, um ein Foto auf der Smartwatch aufzunehmen.

- **Others („Sonstige Funktionen“):** Die Smartwatch bietet Ihnen zusätzliche Funktionen an:



- **Find Device („Gerät finden“):** Drücken Sie Find Device und die Smartwatch wird vibrieren.
- **Time Formats („Zeitformat“):** Die Funktion ermöglicht Ihnen, zwischen 24- und 12-Zeitformat zu wählen.
- **Do No Disturb („Nicht stören“):** Nach Bedarf können Sie die Funktion „Nicht stören“ für einen bestimmten Zeitraum aktivieren.
- **Reminders To Move („Bewegungserinnerung“):** Die Funktion ist zwischen 10:00 und 22:00 Uhr aktiviert.

- **Language („Sprachen“):** Die Smartwatch unterstützt Englisch, Chinesisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Polnisch.
 - **Handgelenksbewegungen:** Durch Handheben wird das Display automatisch eingeschaltet.
 - **Weather („Wetter“):** Die Funktion ermöglicht Ihnen, den Standort einzustellen. Die Wetterdaten werden alle zwei Stunden aktualisiert.
- **Upgrade („Aktualisierung“):** Wenn die neueste Version verfügbar ist, können Sie sie aktualisieren.

HAUPTFUNKTIONEN

- Grundfunktionen,
- Schrittzähler,
- Schlafüberwachung,
- Pulsmesser,
- Blutdruckmesser,
- Blutsauerstoffmesser,
- Sportarten,
- Wetter,
- Nachrichten,
- Kamera,
- Musikwiedergabe.

GRUNDFUNKTIONEN

- **EINSCHALTUNG:** Drücken Sie die Seitentaste und halten Sie sie 5 Sekunden lang, die Smartwatch wird eingeschaltet. Beim Standby-Modus reicht ein kurzer Druck auf die Seitentaste, um die Smartwatch wieder einzuschalten.
- **AUSSCHALTUNG:** Drücken Sie die Seitentaste und halten Sie sie 5 Sekunden lang, die Smartwatch wird ausgeschaltet.
- **ANGABEN ZUM GERÄT:** Durch einen langen Druck auf die Unterseite des Smartwatch-Displays werden Angaben wie Name des Geräts, Bluetooth, Ladestand angezeigt.



SCHRITZÄHLER

- Sie können die Schrittzahl sowohl auf der Smartwatch als auch der App verfolgen.
- Nach erfolgreicher Verbindung werden die Daten zu Schrittzahl, Abstand, Kalorien und anderen Parametern automatisch aktualisiert.

SCHLAFÜBERWACHUNG

- Die Smartwatch schaltet die Schlafüberwachung automatisch um 20:00 Uhr ein und misst sie bis 10:00 Uhr.
- Wenn Sie während des Schlafens die Smartwatch tragen, können Sie morgens die Schlafdaten überprüfen. Nach erfolgreicher Verbindung der Smartwatch mit Ihrem Smartphone werden Schlafdaten automatisch aktualisiert. Die Smartwatch nimmt automatisch den Schlafzustand wahr und bewertet ihn.
- Wenn Sie währenddessen für kurze Zeit aus dem Bett aufstehen, stimmen die auf der Smartwatch angezeigten Daten mit den tatsächlichen Daten nicht überein, da die Smartwatch noch immer den Schlaf wahrnimmt. Nur wenn die Smartwatch mit der Schlafwahrnehmung aufhört, werden die richtigen Ergebnisse der ganzen Nacht angezeigt.
- Aufgrund unterschiedlicher Schlafphasen kann es zu einer Nichtübereinstimmung der Daten kommen.

PULSMESSER

- Wenn keine Daten zur Herzfrequenz verfügbar sind, wird „000Bpm“ auf dem Display angezeigt.
- Auf der Smartwatch suchen Sie nach dem Herzschlag-Symbol, zur Pulsmessung drücken Sie das Smartwatch-Display und halten Sie es mindestens zwei Sekunden. Die Ergebnisse werden unmittelbar nach der Messung angezeigt.
- Der Pulsmesser misst ununterbrochen 30 Sekunden und es werden immer die Daten der letzten Messung angezeigt.
- Das Armband muss auf dem Handgelenk nicht zu locker und nicht zu eng sitzen. Ansonsten kann es zu unrichtigen Ergebnissen der Pulsmessung kommen.

BLUTDRUCKMESSER


- Auf der Smartwatch suchen Sie nach dem Blutdruck-Symbol, mit einem langen Druck wird Blutdruckmessung aktiviert. Den Vorgang können Sie nach dem ermittelten Messwert beenden.

BLUTSAUERSTOFFMESSER

- Auf der Smartwatch suchen Sie nach dem Blutsauerstoff-Symbol, mit einem langen Druck wird Blutsauerstoffmessung aktiviert. Den Vorgang können Sie nach dem ermittelten Messwert beenden.

SPORTARTEN

- Die Smartwatch verfügt über sieben Sportarten: laufen, joggen, Rad fahren, hüpfen, Badminton, Basketball & Fußball.
- Auf der Smartwatch finden Sie das richtige Symbol (linkes Bild unten), mit einem langen Druck auf die Unterseite des Smartwatch-Displays wählen Sie die beliebige Sportart (rechtes Bild unten):




- Folgende Angaben werden angezeigt: Schritte, Abstand, Kalorien, Herzfrequenz, Dauer des Trainings. Mit einem langen Druck auf die Sportart beenden Sie den Vorgang und verlassen Sie die App.
- Die Angaben zur Aktivität können Sie sich auf der App anschauen. Auf der Smartwatch kann man diese Angaben nicht sehen.
- **Anmerkung:** Die Angaben zur Aktivität werden nur dann gespeichert, wenn Sie mehr als zwei Minuten trainieren oder Ihren Puls messen.

WETTER

- Wenn Sie auf der App die Wetter-Funktion aktivieren, werden die Angaben auf der Smartwatch angezeigt. Die Wetter-Angaben werden alle zwei Stunden aktualisiert.

NACHRICHTEN

- Öffnen Sie die App, drücken Sie das Uhr-Symbol unten in der Mitte, angezeigt werden Benachrichtigungen, für welche Sie den Empfang durch ein Häkchen aktivieren können.



- Die Daten von dem Smartphone werden auf der Smartwatch synchronisiert.

- Auf der Smartwatch finden Sie das Symbol mit den Nachrichten, mit einem langen Druck auf das Display werden ungelesene Nachrichten angezeigt.
- Die letzten fünf Nachrichten werden automatisch angezeigt. Falls Sie mehr als fünf Nachrichten erhalten, werden die ersten nicht mehr angezeigt. Die momentane Nachricht wird gelöscht, wenn Sie diese drücken und mehrere Sekunden halten.
- Die Funktion unterstützt kein Beantworten von Nachrichten.
- **Sprachnachrichten:** Angezeigt werden nur eingehende Nachrichten, diese kann man aber nicht abspielen.

KAMERA

- Wenn Sie ein Foto aus der Entfernung aufnehmen möchten, drücken Sie auf Ihrem Smartphone das Kamera-Symbol, das auch auf der Smartwatch angezeigt wird. Mit einem Druck auf das Kamera-Symbol wird ein Foto aufgenommen.

MUSIKWIEDERGABE

- Mit einem langen Druck auf das Musik-Symbol wird der Musikspieler geöffnet.
- Wenn Sie das momentane Lied unterbrechen oder zum nächsten/vorherigen wechseln möchten, drücken Sie die Playtaste und halten Sie diese einige Sekunden.
- Mit einem kurzen Druck kehren Sie sich zu der momentanen Funktion zurück. Es empfiehlt sich, den Musikspieler im Vordergrund zu laufen. Bei einigen Mobilgeräten kann es zu Schwierigkeiten mit der Verbindung kommen, wenn der Musikspieler im Hintergrund läuft.

SONSTIGE FUNKTIONEN

- **Sonstige Funktionen:** Um sonstige Funktionen zu sehen, drücken Sie „Other“ auf der Unterseite des Smartwatch-Displays. Mit einem kurzen Druck auf die Unterseite sieht man noch andere Funktionen.
- **Zurückgehen:** Mit einem langen Druck auf das Symbol kehren Sie sich zur Startseite zurück.
- **Stoppuhr:** Mit einem langen Druck auf das Display beginnt man die Zeit zu messen. Mit kurzem Druck unterbrechen Sie die Zeitmessung. Mit erneutem langem Druck werden die Ergebnisse zur Zeitmessung gelöscht.
- **Mute:** Mit einem langen Druck auf die Stummtaste aktivieren Sie die Funktion und schalten Sie es aus.
- **Brightness („Helligkeit“):** Mit langem Druck auf das Symbol können Sie die Helligkeit des Displays anpassen. Mit kurzem Druck passen Sie den Helligkeitseffekt an, mit erneutem langem Druck bestätigen Sie die Einstellungen.
- **Reset („Zurücksetzen“):** Mit langem Druck setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- **Power off („Ausschaltung“):** Mit langem Druck wird die Smartwatch ausgeschaltet.

TIPPS UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Für einen einwandfreien Verbindungsbetrieb kann höchstens eine App mit der Smartwatch verbunden werden. Sofern mehrere Apps mit der Smartwatch verbunden sind, kann dies den Verbindungsbetrieb beeinflussen.
- **Anmerkung:** Bei einigen Android-Geräten kann es passieren, dass man die App nicht herunterladen kann. In diesem Fall öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem Smartphone und lassen Sie die unbekannte Quelle zu.
- Wenn Ihr Smartphone Sie um Erlaubnis bittet, drücken Sie „allow“ („zulassen“), um die Zulassung der App zu vermeiden, falls diese nicht geöffnet ist, weswegen Sie dann keine Benachrichtigungen erhalten, den QR-Code nicht einscannen, keine Fotos aus der Entfernung

machen oder sonstige Funktionen benutzen können. Mit dem Druck auf „zulassen“ wird kein Einfluss auf die Funktionsweise des Smartphones ausgeübt. Dies ist auf die Bluetooth-Verbindung zwischen der App und Smartwatch begrenzt.

- Bei einigen Android-Geräten kann die App beim Bearbeiten der Daten aus Versehen geschlossen werden.
- **App im Hintergrund laufen lassen (Android):** „Einstellungen“ auf dem Smartphone → „Apps & Benachrichtigungen“ → „Da Fit“ → „Berechtigungen“ (Die Inhaltsanzeige kann je nach Version und Modell variieren.)
- Das Gerät unterstützt kein schnelles Aufladen. Während des Aufladens darf die Smartwatch nicht nass sein bzw. keine Spuren von Schweiß haben, da dies zu einem Kurzschluss und einer daraus resultierenden Beschädigung des Produkts führen kann.
- Das Produkt ist bloß für elektronische Überwachung bestimmt und dient als kein medizinisches Gerät.

FEHLERBEHEBUNG

- Sollten während der Nutzung technische Probleme auftreten, befolgen Sie bitte alle Anweisungen. Bei anhaltenden Problemen wenden Sie sich bitte an den Händler.
- **Die Smartwatch schaltet sich nicht ein:** Halten Sie das Smartwatch-Display mehr als drei Sekunden gedrückt. Stellen Sie sicher, dass der Akku aufgeladen ist. Sofern der Akkustand zu niedrig ist, laden Sie bitte das Gerät auf.
- **Die Smartwatch schaltet automatisch ab:** Der Akkustand ist zu niedrig, laden Sie bitte das Gerät auf.
- **Kurze Akkulaufzeit:** Dazu kommt es, wenn der Akkustand zu niedrig ist. Das Gerät muss man mindestens zwei Stunden aufladen. Sofern das Ladekabel fehlerhaft ist, tauschen Sie dieses bitte um.
- **Bluetooth-Verbindungsprobleme:** Schalten Sie das Gerät aus und danach wieder ein. Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung und öffnen Sie die App, um die Verbindung mit der Smartwatch herzustellen.
- **Falsche Schlafdaten:** Der Schlafmonitor ahmt das natürliche Muster von Schlaf und Wachheit nach. Das Armband muss richtig am Handgelenk sitzen, da sonst Nichtübereinstimmungen auftreten können. Der Monitor wird nicht aktiviert, wenn Sie tagsüber schlafen gehen, da er von 20:00 bis 10:00 Uhr misst.

ACHTUNG!

- Das Gerät nicht übermäßiger aussetzen.
- Das Gerät nicht auf den Boden werfen.
- Das Gerät nicht Wasser über längere Zeit Wasser aussetzen.
- Falls das Produkt fehlerhaft ist, verwenden Sie es nicht.

Anweisungen zum Recyclen und Entsorgen

Diese Bezeichnung bedeutet, dass man das Produkt europaweit nicht in den Haushaltsabfall werfen darf. Um evtl. Schaden für Umwelt oder menschliche Gesundheit wegen unkontrollierter Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie das Produkt verantwortungsvoll, somit fördern Sie nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen. Sofern Sie das gebrauchte Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das System zur Abgabe und Sammlung oder wenden Sie sich an den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Verkäufer kann das Produkt für das umweltverträgliche Recycling annehmen.

Die Aussage des Herstellers, dass das Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht.

