

# GOLDCUT



## UŽIVATELSKÝ MANUÁL


GoldCut je profesionální zastříhovač vlasů. Pro rychlou a snadnou úpravu vousů nebo účesu.

Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití..

## OBSAH BALENÍ

1x zastříhovač vlasů

1x USB nabíjecí kabel (standardní 5V)

4x nástavec (1,5 mm, 3 mm a 4,5 mm a 6 mm) 

1x kartáč na čištění nůžek

1x láhev oleje

1x návod k použití

1x roční záruka

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

**Pracovní výkon:** 3W

**Kapacita baterie:** 2000mAh / 18650

**Nabíjení:** USB adaptér 5V

**Doba nabíjení:** 2 hodiny



**Doba použití:** od 90 do 120 min

**Typ baterie:** 600mAh

**Provozní napětí:** 3,7V

**Barva:** zlatá

## NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před prvním použitím GoldCut nabijte dodaným USB nabíjecím kabelem.
2. Před použitím zastříhovače odstraňte černý ochranný kryt. Zapnete jej jedním stisknutím tlačítka  (ve spodní části zastříhovače).
3. Vypněte zastříhovač opětovným stisknutím tlačítka .

## NÁSTAVCE

Zastříhovač obsahuje 4 nástavce:

- nástavec 1.5 mm
- nástavec 3 mm
- nástavec 4.5 mm
- nástavec 6 mm

Používejte nástavce, jak chcete, v závislosti na požadované délce vlasů nebo vousů.

## VÝMĚNA NÁSTAVCŮ

1. Zarovnejte nástavec s okrajem čepele.
2. Mírným zatlačením dopředu jej zajistěte.

## VYJMUTÍ A INSTALACE NOŽE

### ODSTRANĚNÍ

Chcete-li čepel sejmout, použijte šroubovák k povolání šroubů na hlavě čepele. Ujistěte se, že nůž nespadne na zem.

### NASAZENÍ

Pružina čepele je zarovnána s pružinou A na čepeli hlavy B. Utáhněte šroub pomocí šroubováku a zkontrolujte, zda je hlava čepele pevně uchycena.

## NÁVOD K ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ NA VLASY

1. Odstraňte nástavec.
2. Vezměte dodaný kartáč a odstraňte vlasy/chlupy.
3. Před nebo po použití lehce potřete ostří čepele dodaným olejem.

### UPOZORNĚNÍ!

- Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod a důsledně jej dodržujte.
- Neházejte zařízení na zem.
- Pokud je výrobek vadný, nepoužívejte jej.
- Udržujte zastříhovač mimo dosah ohně nebo vody!
- Výrobek nerozebírejte.
- K čištění zastříhovače nepoužívejte vodu, použijte vlhký hadřík.
- Mírné zahřívání zastříhovače během používání nebo během nakládání je normální.
- Pokud výrobek nepoužíváte, vypněte jej.

#### Pokyny k recyklaci a likvidaci



Toto označení znamená, že produkt by neměl být likvidován se zbylým domácím odpadem v celé EU. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnost vrácení nebo sběru nebo kontaktujte

prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.



Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.