

GOLDCUT



MANUALE UTENTE

GoldCut è il tagliacapelli professionale per modellare rapidamente e facilmente barbe o acconciature.

Prima del primo utilizzo, si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni allegato e di conservarlo per riferimenti futuri.

CONTENUTO DEL PACCHETTO

- 1x tagliacapelli
- 1x cavo di ricarica USB (standard 5V)
- 4 pettini (1,5 mm, 3 mm e 4,5 mm e 6 mm)
- 1x spazzola per la pulizia
- 1 boccetta di olio
- 1x manuale utente
- 1x garanzia annuale

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza di funzionamento: 3W

Capacità della batteria: 2000mAh/18650

Ricarica: USB adattatore 5V

Tempo di ricarica: 2 ore



Tempo di funzionamento: da 90 a 120 min

Tipo di batteria: 600mAh

Corrente nominale: 3.7V

Colore: oro

ISTRUZIONI D'USO

1. Ricaricare il GoldCut prima del primo utilizzo con il cavo di ricarica USB incluso.
2. Prima di utilizzare il tagliacapelli rimuovere il cappuccio di protezione nero. Accenderlo con una semplice pressione del pulsante  (nella parte inferiore del tagliacapelli).
3. Spegnerlo premendo nuovamente il pulsante .

PETTINI

La tosatrice contiene 3 pettini:

- pettine 1,5 mm
- pettine 3 mm
- pettine 4,5 mm
- pettine 6 mm

Usare i pettini in base alla lunghezza desiderata della barba o dei capelli.

COME CAMBIARE I PETTINI

1. Allineare il pettine con il bordo della lama.
2. Spingere leggermente in avanti per fissarlo.

RIMOZIONE E APPLICAZIONE DELLA LAMA

RIMOZIONE

Rimuovere la lama usando un cacciavite per allentare le viti sulla punta della lama. Con l'altra mano tenere la lama per non farla cadere.

APPLICAZIONE

La molla della lama è allineata con la molla A sulla lama della punta B. Serrare la vite con un cacciavite e assicurarsi che la punta della lama non cada.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL TAGLIACAPELLI

1. Aprire il pettine.
2. Prendere la spazzola per la pulizia inclusa e rimuovere peli/capelli.
3. Ungere leggermente il bordo della lama con olio prima o dopo l'uso.

AVVERTENZE

- Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima del primo utilizzo e di seguirle rigorosamente.
- Non gettare il dispositivo a terra.
- Non utilizzare il prodotto se è difettoso.
- Non portare la tosatrice vicino al fuoco o all'acqua!
- Non smontare il prodotto.
- Non usare acqua per pulire la tosatrice, usare un panno umido.
- Un leggero riscaldamento del tagliacapelli durante l'uso o durante la ricarica è normale.
- Spegnerlo il prodotto quando non è in uso.

Rifiuti e corretto smaltimento



Il simbolo del bidone barrato sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non deve essere considerato un rifiuto domestico in tutta l'UE. Assicurandosi che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate da una gestione inopportuna dei rifiuti di questo prodotto. Il riciclo di materiali aiuta a proteggere la natura e le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclo di questo prodotto contattare l'ufficio civico locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Il prodotto rispetta le normative vigenti all'interno della CE.