





- (1) Готови бродирани кръпчици
- (2) Намотки за навиване на конци
- (3) Средна вдевачка за конец
- (4) Малка вдевачка за конец
- (5) Напръстник
- (6) Метър
- (7) Шевове
- (8) Ножички
- (9) Инструмент за бродирание чрез фъкане със заменяеми игли
- (10) Инструмент за бродирание чрез фъкане с игла
- (11) Заменяеми игли
- (12) 4 × Дълги вдевачи за конец
- (13) Ножче за зачистване

### УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

#### ВДЯВАНЕ

1. Прекарайте един от дългите вдевачи през някой от инструментите със заредена игла, така че: вдевачът да влезе през иглата от единия край и да се покаже откъм другия край.
2. Откъм другия край : промушете конец през вдевача, като оставите дължина в резерв, а вдевача издърпайте обратно.
3. Промушете вдевача през ухото на иглата.
4. С помощта на вдевача, водете конца през ухото на иглата и след това отстранете вдевача. Вашият инструмент за бродирание вече е готов за употреба.
5. За допълнителна информация относно поставянето на конца вижте илюстрациите в инструкциите, приложени към продукта.

#### ЗАМЯНА НА ИГЛА

1. Отстранете капачката на инструмента за бродирание със заменяеми игли.
2. Разхлабете винта, закрепващ иглата и издърпайте иглата от държача.
3. Изберете нова игла и я поставете в държача.
4. Задайте желаната дължина на иглата измежду означените и я завийте отново с винта.
5. За повече информация относно смяната на игли вижте илюстрациите в инструкциите, приложени към продукта.

#### ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ

1. По време на бродирание, дръжте инструмента под прав ъгъл за най-добри резултати.
2. Ще ви е необходим и гергеф, който можете да купите от всеки щанд за шивашки консумативи.
3. Оставете си поне 5 см резерв от конца в иглата, за да не се издене по време на работа.

## ВНИМАНИЕ!

- Преди употреба прочетете внимателно инструкциите и ги следвайте стриктно.
- Съхранявайте на място, недостъпно за деца и домашни любимци, в затворена кутия
- Използвайте предоставения напръстник, за да защитите пръстите си.
- Иглите, ножиците и ножчето са остри и могат да ви наранят, ако не внимавате при използването им.

### Правилно изхвърляне на отпадъците



Символът на зачеркнато кошче за боклук на вашия продукт или на опаковката му показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък за територията на целия ЕС. Като гарантирате, че този продукт се изхвърля правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай биха могли да бъдат причинени от неправилно боравене с този продукт. Материалите за рециклиране помагат за опазване на природата и природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местните власти, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.



Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС