

TV PHONE CON



BENUTZERHANDBUCH

Der Adapter mit Bildschirmspiegelung ermöglicht Ihnen, die Smartgeräte an den Fernsehbildschirm anzuschließen und sich Ihre Lieblingsinhalte anzuschauen.

Vor der ersten Anwendung die beiliegenden Gebrauchsanweisungen sorgfältig durchlesen und zur künftigen Nutzung aufbewahren.

PAKET-INHALT

- 1x Kabelloser HDMI-Adapter Screen Mirror
- 1x Micro-USB-Kabel
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Jahresgarantie

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- **WLAN-Frequenz:** 2,4 GHz
- **Abstand zum WLAN-Sender:** bis zu 10 m
- **Auflösung:** 1920 x 1080 br
- **Betriebssystem:** Linux
- **CPU:** AM8252B
- **CPU-Geschwindigkeit:** 600 MHz
- **RAM:** DDR3 128 Mb
- **Interner Flasch:** SLC 128 Mb

- **Unterstützte Videoformate:** .AVI, .DIVX, .MKV, .DAT, .VOB, .MPG, .MPEG, .MOV, .MP4, .RM, .RMVB, .WMV
- **Unterstützte Bildformate:** .JPEG, .BMP
- **Unterstützte Audioformate:** .MP3, .WMA, .OGG, .WAV, .AAC



1. Ein-/Ausschalter
2. HDMI-Anschluss
3. WLAN-Empfänger
4. HDMI-Kabel
5. Adapter
6. Micro-USB-Eingang
7. Micro-USB-Anschluss


GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Der Mirror-Screen-Adapter ist die aktualisierte Version des Standard-HDMI-Kabels.

Man kann den HDMI-Adapter an jedes Smartgerät oder jeden PC anschließen, da er die folgenden Betriebssysteme unterstützt: Android 4.2 , iOS 7.0 , Mac OS X 10.9, Windows 8.1 und alle neueren Versionen.

1. Schließen Sie den HDMI-Adapter über das HDMI-Kabel an den Fernseher oder den Projektor an.
2. Verbinden Sie sich mit Ihrem Smartphone, Tablet oder PC über die HcCast-WLAN-Verbindung.
3. Wenn das Fernsehgerät nicht genügend Strom liefert, schließen Sie die Bildschirmspiegelung über das Micro-USB-Kabel an das Netzteil an.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen, oder lesen Sie die beiliegende Bedienungsanleitung für zusätzliche Tipps.

HARDWARE-INSTALLATION



1. Schalten Sie das Fernsehgerät ein und schließen Sie den Adapter an, indem Sie das USB-Kabel vom Adapter an den USB-Adapter (5V1A) anschließen. Stellen Sie den WLAN-Empfänger an einer Stelle mit gutem Signalempfang auf (vorzugsweise in der Nähe des Routers).
2. Schließen Sie den Adapter direkt an den HDTV-Anschluss des Fernsehgeräts an.
3. Stellen Sie die Quelle/den optionalen Eingang des Fernsehgeräts auf den an den Adapter angeschlossenen HDTV-Eingang ein.
4. Der Adapter beginnt zu funktionieren und die Anweisungen werden auf dem Fernschirmschirm angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Installation abzuschließen.

WLAN EINRICHTEN

1. Wenn Sie mit dem WLAN-Router verbunden sind, unterbrechen Sie die Verbindung und verbinden Sie Ihr Smartphone oder Ihren Laptop mit HcCast. Starten Sie den Webbrowser auf Ihrem Smartphone oder Laptop und öffnen Sie die IP-Adresse (<http://192.168.68.1>), um die Seite mit den Einstellungen zu öffnen.
2. Auf dem Smartphone oder Laptop wird die Seite mit den Einstellungen angezeigt.
3. Geben Sie das Passwort ein (auf dem Bildschirm angezeigt).



1. Wenn Sie das Gerät, über das Sie das Bild aussenden möchten, nicht finden können oder der folgende Bildschirm nicht angezeigt wird, schließen Sie das Netzkabel wieder an.
2. Diesen Teil nicht bedecken.

IOS-EINSTELLUNGEN (IPHONE/IPAD)

1. Warten Sie nach dem Einschalten auf den Hauptbildschirm.
2. Verbinden Sie Ihr iPhone über HcCast-WLAN, starten Sie Ihren Browser (<http://192.168.68.1>) und richten Sie ihn ein. Geben Sie das Passwort ein (auf dem Bildschirm angezeigt).

Anmerkung: Starten Sie Ihr Smartphone nach den Einstellungen neu.

Anmerkung: Sie können die airPlay-Technologie auch direkt verwenden, ohne eine Verbindung zu Ihrem WLAN-Heimnetzwerk herzustellen.

3. Verbinden Sie Ihr iPhone mit HcCast-WLAN. Wischen Sie auf dem Bildschirm des Smartphones nach unten, drücken Sie AirPlay Mirroring und wählen Sie dies als Ziel aus.
4. Ihr iPhone/iPad-Bildschirm wird jetzt auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.




ANDROID-EINSTELLUNGEN

1. Warten Sie nach dem Einschalten auf den Hauptbildschirm.
2. Wählen Sie das Android-Menü aus, schalten Sie es ein und aktivieren Sie Miracast. Die Miracast-Funktion kann je nach Telefonmodell unterschiedliche Namen haben: Screen mirroring/Wireless Display/Miracast/Smart View/PlayTo/Multi Screen/Quick Connect/HTC Connect usw. Diese Funktion finden Sie normalerweise im Dropdown-Menü unter den Einstellungen für das WLAN-Netz (Wireless & Networks) oder unter der Bildschirm-Einstellungen (Display settings).

Anmerkung: Wenn Sie diese Funktion nicht finden können, installieren Sie die Verknüpfung über die App aus dem Playstore, z. B. "Miracast Screen Mirroring Shortcut" oder "Wifi Display (Miracast)". Laden Sie die App herunter, um die Miracast-Funktion zu erhalten.

3. Wählen Sie dies als Ziel aus und warten Sie auf die Verbindung.
4. Ihr Android-Bildschirm wird auf dem Fernseher angezeigt. Falls nötig, schließen Sie ihn wieder an.



MAC-EINSTELLUNGEN

1. Warten Sie nach dem Einschalten auf den Hauptbildschirm.
 2. Verbinden Sie Ihren Mac über HcCast-WLAN, starten Sie Ihren Browser (<http://192.168.68.1>) und richten Sie ihn ein. Geben Sie das Passwort ein (auf dem Bildschirm angezeigt).
- Anmerkung:** Starten Sie das Gerät neu, nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben.
3. Verbinden Sie Ihren PC mit dem HcCast-WLAN-Router. Aktivieren Sie AirPlay und wählen Sie dies als Ziel aus.
 4. Ihr Mac-Bildschirm wird jetzt auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.



WINDOWS-8.1-EINSTELLUNGEN

1. Warten Sie nach dem Einschalten auf den Hauptbildschirm.

2. Gehen Sie in Windows 8.1 zu Windows start menu > PC und Geräte (PC and devices) > Geräte (devices) > Gerät hinzufügen (add a device) und suchen Sie dann unseren HDMI-Adapter unter den Geräten.

Gehen Sie in Windows 10 zu Windows start menu > Einstellungen (settings) > verbundene Geräte (connected devices) > Drucker oder Scanner hinzufügen (add a printer or scanner) und suchen Sie dann unseren HDMI-Adapter unter den Geräten.

3. Ihr Windows-Bildschirm wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.



ACHTUNG!

- Vor der ersten Anwendung die beiliegenden Gebrauchsanweisungen sorgfältig durchlesen und zur künftigen Nutzung aufbewahren.
- Schalten Sie das Produkt aus, wenn Sie es nicht verwenden.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Ändern oder zerlegen Sie keine Bestandteile des Geräts.
- Überprüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Fehler. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät weg von Kindern halten.
- Das Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt und darf nicht nass werden.
- Im Fall einer Störung und/oder Beschädigung niemals das Gerät selbst reparieren. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Abfalltrennung sicher und entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn dieses auf den Boden/ins Wasser gefallen, beschädigt ist oder wenn Sie dieses im Freien gelassen haben.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer aus. Stellen Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.
- Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anweisungen oder andere unsachgemäße Verwendung oder unsachgemäße Handhabung des Geräts verursacht werden.

Anweisungen zum Recyclen und Entsorgen

Diese Bezeichnung bedeutet, dass man das Produkt europaweit nicht in den Haushaltsabfall werfen darf. Um evtl. Schaden für Umwelt oder menschliche Gesundheit wegen unkontrollierter Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie das Produkt verantwortungsvoll, somit fördern Sie nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen. Sofern Sie das gebrauchte Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das System zur Abgabe und Sammlung oder wenden Sie sich an den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Verkäufer kann das Produkt für das umweltverträgliche Recycling annehmen.

Die Aussage des Herstellers, dass das Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht.



