

KÉPERNYŐ TÜKRÖZŐ ADAPTER



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A Screen Mirroring technológiával ellátott adapter lehetővé teszi, hogy intelligens eszközeit csatlakoztassa a TV képernyőjéhez, és ott élvezhesse kedvenc tartalmainak megtekintését.

Az első használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt használati utasítást, és mentse el őket későbbi használatra.

A CSOMAG TARTALMA

- 1x MirrorScreen vezeték nélküli HDMI adapter
- 1x Micro USB tápkábel
- 1x használati utasítás
- 1x éves garancia

MŰSZAKI ADATOK

- **WiFi frekvencia:** 2,4 GHz
- **WiFi hatótávolság:** 10 méterig
- **Felbontás:** 1920 x 1080
- **Operációs rendszer:** Linux
- **Processzor:** AM8252B
- **Processzor sebessége:** 600 MHz
- **Memória (RAM):** DDR3 128 Mb
- **Belső memória:** SLC 128 Mb

- **Támogatott videó formátum:** .AVI, .DIVX, .MKV, .DAT, .VOB, .MPG, .MPEG, .MOV, .MP4, .RM, .RMVB, .WMV
- **Támogatott képformátum:** .JPEG, .BMP
- **Támogatott audio formátum:** .MP3, .WMA, .OGG, .WAV, .AAC

RÉSZEI



1. KAPCSOLÓ
2. HDMI CSATLAKOZÓ
3. WI-FI VEVŐ
4. USB KÁBEL
5. MÁGNES (ADAPTER)
6. MICRO USB BEMENET
7. MICRO USB CSATLAKOZÓ


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A Tükör Képernyő Tükröző (Mirror Screening) adapter egy szabványos HDMI kábel felújított változata.

A HDMI adaptert bármilyen okos eszközhöz vagy számítógéphez csatlakoztathatja, mivel az támogatja a következő operációs rendszereket: Andorid 4.2+, iOS 7.0 +, Mac OS X 10.9, Windows 8.1+ és minden frissítés vagy ezen rendszerek újabb verziói.

1. Csatlakoztassa a Képernyő Tükröző HDMI adaptert a TV-hez vagy projektorhoz a HDMI-kábellel.
2. Csatlakozzon okostelefonjához, táblagépéhez vagy számítógépéhez a HcCast WiFi kapcsolaton keresztül.
3. Ha a TV nem szolgáltat elegendő áramot, csatlakoztassa a Képernyő Tükröző Adaptert a tápegységhez a microUSB kábellel.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez, vagy olvassa el a mellékelt utasításokat további információért.

HARDVER TELEPÍTÉSE



1. Kapcsolja be a TV-készüléket, és csatlakoztassa a mágneset (adaptert) úgy, hogy az USB-kábelt a mágnesből az USB-adapterbe (5V1A) dugja. Helyezze a WI-FI vevőt olyan helyre, ahol jó a jel vétele (lehetőleg a router közelébe).
2. Csatlakoztassa az adaptert közvetlenül a TV HDTV bemenetéhez.
3. A TV-n állítsa be az adapterhez kapcsolt HDTV bemenetet **FORRÁSKént** vagy **OPCIONÁLIS BEMENETként**.
4. Amikor az adapter elkezd működni, a további szükséges utasítások megjelennek a TV képernyőjén. A telepítés befejezéséhez kövesse az utasításokat.

WI-FI TELEPÍTÉS

1. Ha otthoni Wi-Fi routerhez van csatlakozva, bontsa meg a kapcsolatot és csatlakoztassa telefonját vagy laptopját a HcCast-hoz. Indítson el egy webböngészőt telefonján vagy laptopján, majd nyissa meg az IP-címet (<http://192.168.68.1>) a telepítési oldal megnyitásához.
2. A **BEÁLLÍTÁSOK** oldal megjelenik a telefonon vagy a laptopon.
3. Írja be a jelszót (megjelenik a képernyőn).



1. Ha nem találja a listán azt az eszközt, amelyre a képernyőt ki szeretné tükrözni, vagy az ábrán látható képernyő nem jelenik meg, csatlakoztassa újra a tápkábelt.
2. Ne takarja le ezt a részt semmivel!

IOS BEÁLLÍTÁSOK (IPHONE / IPAD)

1. Bekapcsolás után várja meg a főképernyő megjelenését.
2. Csatlakoztassa iPhone készülékét a HcCast WiFi-n keresztül, indítsa el a böngészőt (<http://192.168.68.1>) és állítsa be. Írja be a jelszót (megjelenik a képernyőn).
Megjegyzés: A beállítások után indítsa újra a telefont.
Megjegyzés: Az AirPlay technológiát közvetlenül is használhatja anélkül, hogy csatlakozna az otthoni WiFi hálózathoz.
3. Csatlakoztassa iPhone készülékét a HcCast WiFi-hez. Csúsztassa lefelé a telefon képernyőjét, nyomja meg az AirPlay Mirroring gombot, és válassza ki célként.
4. Az iPhone / iPad képernyője most meg fog jelenni a TV képernyőjén.




ANDROID BEÁLLÍTÁSOK

1. Bekapcsolás után várja meg a főképernyő megjelenését.
2. Válassza ki és kapcsolja be az android menüt, majd engedélyezze a Miracast szolgáltatást. A Miracast funkciónak a telefon típusától függően különböző nevei lehetnek; Képernyő tükrözés / Vezeték nélküli kijelző / Miracast / Smart View / PlayTo / Multi Screen / Gyorscsatlakozás / HTC Connect stb. Ez a szolgáltatás általában a legördülő menüben, a Vezeték nélküli és hálózati beállítások alatt vagy a Megjelenítés címszó alatt található.

Megjegyzés: Ha nem találja ezt a funkciót, telepítse a Playstore alkalmazáson keresztül, például a „Miracast Screen Mirroring Shortcut” vagy a „Wifi Display (Miracast)” megnevezések alatt. Az alkalmazás telepítését követően a Miracast szolgáltatás letölthető lesz.

3. Válassza ki célként, és várja meg a kapcsolat létrejöttét.
4. Az Android képernyője meg fog jelenni a TV-n, és ha szükséges, csatlakoztassa újra.



MAC BEÁLLÍTÁSOK

1. Bekapcsolás után várja meg a főképernyő megjelenését.
2. Csatlakoztassa Mac számítógépét a HcCast WiFi-n keresztül, indítsa el a böngészőt (<http://192.168.68.1>) és állítsa be. Írja be a jelszót (megjelenik a képernyőn).

Megjegyzés: A beállítások elvégzése után indítsa újra az eszközt.

3. Csatlakoztassa számítógépét a HcCast WiFi routerhez. Kapcsolja be az AirPlay szolgáltatást, és válassza ki célként.
4. A Mac képernyője meg fog jelenni a TV képernyőjén.



WINDOWS 8.1 BEÁLLÍTÁSOK

1. Bekapcsolás után várja meg a főképernyő megjelenését.
2. A Windows 8.1 operációs rendszerben lépjen a "Windows START menü> számítógép és eszközök> eszközök> eszköz hozzáadása" elemre, majd keresse meg a HDMI adapterünket az eszközök között.

A Windows 10 rendszerben lépjen a "Windows START menü> beállítások> csatlakoztatott eszközök> nyomtató vagy szkennelő hozzáadása" elemre, majd keresse meg a HDMI adapterünket az eszközök között.

3. A Windows képernyője meg fog jelenni a TV képernyőjén.



FIGYELEM!

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat, és szigorúan tartsa be őket.

Kapcsolja ki a terméket, amikor nem használja.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.

Ne módosítsa és ne szerelje szét a készülék egyes részeit.

Rendszeresen ellenőrizze a kábelt, hogy nincs-e meghibásodás. Ne használja a készüléket, ha a kábel sérült.

A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tartsa távol gyermekektől.

A terméket kizárólag otthoni és száraz használatra szánják.

Meghibásodás és / vagy sérülés esetén soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket.

Gondoskodjon a hulladék megfelelő szelektálásáról, és a készüléket a helyi előírásoknak megfelelően dobja el.

Ha a készülék nem működik megfelelően, ha leesik, ha megsérül, ha a szabadban hagyja, ha vízbe vagy más folyadékba esik, ne használja tovább a készüléket.

Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek vagy tűznek. Ne tegye hőforrások közelébe.

Nem vállalunk felelősséget azokért a károkért, amelyeket a jelen utasítás be nem tartása, vagy az eszköz más helytelen használata vagy nem megfelelő kezelése okozott.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a címke azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad megsemmisíteni más háztartási hulladékkal az EU-ban.

A nem ellenőrzött hulladékkezelés környezeti vagy emberi egészségkárosodásának elkerülése érdekében

felelősségteljesen újrahasznosítsa a terméket, hogy elősegítse az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását.

Használt eszköz visszajuttatásához használja a szállítási és gyűjtési rendszert,

vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahonnan a terméket vásárolta.

Az eladó elfogadhatja ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EU irányelvek követelményei