

# ADAPTOR SCREEN MIRRORING



## MANUAL DE UTILIZARE

Adaptorul cu tehnologia Screen Mirroring vă permite să vă conectați dispozitivele inteligente la ecranul televizorului și să vă bucurați de vizionarea conținutului preferat.

Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de folosire anexate și păstrați-le pentru utilizare ulterioară.

## CONȚINUTUL PACHETULUI

- 1x Adapter Wireless MirrorScreen HDMI
- 1x cablu de alimentare Micro USB
- 1x Instrucțiuni de utilizare
- 1x garanție de 1 an

## SPECIFICAȚII TEHNICE

- **Frecvența WiFi:** 2,4 GHz
- **Rază WiFi:** până la 10 metri
- **Rezoluție:** 1920 x 1080
- **Sistem de operare:** Linux
- **Procesor:** AM8252B
- **Viteză procesor:** 600 MHz
- **Memorie (RAM):** DDR3 128 Mb
- **Memorie internă:** SLC 128 Mb

- **Format video acceptat:** .AVI, .DIVX, .MKV, .DAT, .VOB, .MPG, .MPEG, .MOV, .MP4, .RM, .RMVB, .WMV
- **Format de imagine acceptat:** .JPEG, .BMP
- **Format audio acceptat:** .MP3, .WMA, .OGG, .WAV, .AAC

## PĂRȚILE DISPOZITIVULUI



1. COMUTATOR
2. CONECTOR HDMI
3. RECEPTOR WI-FI
4. CABLU USB
5. MAGNET (ADAPTOR)
6. INTRARE MICRO USB
7. CONECTOR MICRO USB

## INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Adaptorul Mirror Screening este o versiune actualizată a unui cablu HDMI standard. Puteți conecta adaptorul HDMI la orice dispozitiv sau computer inteligent, care au următoarele sisteme de operare: Andorid 4.2+, iOS 7.0 +, Mac OS X 10.9, Windows 8.1+ și toate actualizările ale acestora, sau versiuni mai noi ale sistemelor menționate.

1. Conectați adaptorul HDMI Screen Mirroring la televizor sau proiector printr cablul HDMI.
2. Conectați-vă la smartphone, tabletă sau computer prin conexiunea WiFi HcCast.
3. Dacă televizorul nu furnizează suficientă energie, conectați adaptorul la sursa de alimentare printr-un cablu microUSB.
4. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea sau citiți instrucțiunile incluse pentru informații suplimentare.

## INSTALARE HARDWARE



1. Porniți televizorul și conectați magnetul (adaptorul) conectând cablul USB de la magnet la adaptorul USB (5V1A). Așezați receptorul WI-FI într-o locație cu o recepție bună a semnalului (de preferință în apropierea routerului).
2. Conectați adaptorul direct la mufa HDTV de pe televizor.
3. Setări sursa / intrarea opțională a televizorului pe intrarea HDTV conectată la adaptor.
4. Dacă adaptorul va începe să funcționeze cu succes, instrucțiunile vor apărea pe ecranul televizorului. Urmați aceste instrucțiuni pentru a finaliza instalarea.

## INSTALARE WI-FI

1. Dacă sunteți conectat la un router Wi-Fi de acasă, deconectați și conectați telefonul sau laptopul la HcCast. Lansați un browser web pe telefon sau laptop, apoi deschideți adresa IP (<http://192.168.68.1>) pentru a deschide pagina de configurare.
2. Pagina de setări va apărea pe telefon sau laptop.
3. Introduceți parola (afișată pe ecran).



- 1. Dacă nu găsiți dispozitivul prin care doriți să oglindați imaginea, sau dacă ecranul de mai sus nu apare, reconectați cablul de alimentare.**
- 2. Nu acoperiți această parte cu nimic.**

## SETĂRI IOS (IPHONE / IPAD)

1. După pornire, așteptați apariția ecranului principal.
2. Conectați-vă iPhone-ul prin HcCast WiFi, lansați browserul (<http://192.168.68.1>) și configurați-l. Introduceți parola (afișată pe ecran).  
Notă: După setări, reporniți telefonul.

Notă: De asemenea, puteți utiliza tehnologia airPlay direct fără a vă conecta la rețeaua WiFi de acasă.

3. Conectați-vă iPhone-ul la HcCast WiFi. Glisați ecranul telefonului în jos, apăsați AirPlay Mirroring și selectați ca destinație.
4. Ecranul iPhone / iPad va apărea acum pe ecranul televizorului.




## SETĂRI ANDROID

1. După pornire, așteptați apariția ecranului principal.
2. Selectați și activați meniul Android, apoi activați Miracast. Funcția Miracast poate avea nume diferite în funcție de modelul telefonului: Oglindire ecran / Screen Mirroring / Afișaj wireless / Miracast / Smart View / PlayTo / Multi Screen / Quick Connect / HTC Connect etc. Această caracteristică se găsește de obicei sub meniul derulant, sub setările Wireless și rețele sau sub setarea Afișare (Display Settings).

Notă: dacă nu găsiți această funcție, instalați comanda rapidă prin intermediul aplicației Playstore, cum ar fi „Miracast Screen Mirroring Shortcut” sau „Afișare Wifi (Miracast)”. Instalați aplicația pentru a obține funcția Miracast.

3. Selectați ca destinație și așteptați conexiunea.
4. Ecranul dvs. Android va apărea pe televizor. Reconectați, dacă este necesar.



## SETĂRI MAC

1. După pornire, așteptați apariția ecranului principal.
2. Conectați-vă Mac-ul prin HcCast WiFi, lansați browserul (<http://192.168.68.1>) și configurați-l. Introduceți parola (afișată pe ecran).

Notă: După setare, reporniți dispozitivul.

3. Conectați computerul la routerul WiFi HcCast. Porniți AirPlay și selectați ca destinație.
4. Ecranul Mac va apărea acum pe ecranul televizorului.



## SETĂRI WINDOWS 8.1

1. După pornire, așteptați apariția ecranului principal.
2. În Windows 8.1, accesați „Meniu START Windows> PC și dispozitive> dispozitive> adăugați un dispozitiv” și apoi găsiți adaptorul nostru HDMI în lista de dispozitive.  
În Windows 10, accesați „Meniu START Windows> setări> dispozitive conectate> adăugați o imprimantă sau un scanner”, apoi găsiți adaptorul nostru HDMI în lista de dispozitive.
3. Ecranul Windows va apărea pe ecranul televizorului.



### ATENȚIE!

Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată și urmați-le cu strictețe.

Opriiți produsul atunci când nu îl folosiți.

Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat.

Nu modificați sau dezasamblați părțile dispozitivului.

Verificați cablul în mod regulat pentru eventuale defecțiuni. Nu utilizați dispozitivul dacă cablul este deteriorat.

Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Produsul este destinat exclusiv uzului casnic și pe teren uscat.

În cazul unei avarii și / sau daune, nu încercați niciodată să reparați singur dispozitivul. Asigurați separarea corespunzătoare a deșeurilor și aruncați dispozitivul în conformitate cu reglementările locale.

Dacă dispozitivul nu funcționează corect, dacă a căzut la pământ, dacă a fost deteriorat, dacă l-ați lăsat în aer liber sau dacă a căzut în apă sau alt lichid, nu utilizați dispozitivul.

Nu expuneți dispozitivul la temperaturi extreme, la lumina directă a soarelui sau la foc. Nu-l așezați lângă surse de căldură.

Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni sau de o altă utilizare incorectă sau manipularea necorespunzătoare a dispozitivului.

## Regulamentul privind gestionarea deșeurilor



Simbolul unei pubele de gunoi tăiate de pe produs sau pe ambalajul acestuia indică că acest produs nu este considerat gunoi menajer în întreaga UE. Dacă veți arunca produsul conform regulamentelor veți preîntâmpina posibilele urmări negative asupra mediului sau a sănătății omului, din cauza mănuirii necorespunzătoare a produsului. Reciclarea materialelor ajută la ocrotirea mediului și a surselor naturale. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs luați legătura cu organele competente, cu cel mai apropiat centru de gestionare a deșeurilor sau cu magazinul de unde ați cumpărat produsul.



Declarația producătorului privind corespunderea produsului cu cerințele directivelor CE valide.