

TV PHONE CON



UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Adapter s Screen Mirroring tehnologijo vam omogoča, da priklopite svoje pametne naprave na TV zaslon in uživate v gledanju vaših najljubših vsebin.

Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo, ter jih shranite v namen bodoče uporabe.

VSEBNOST PAKETA

- 1x Brezžični HDMI adapter MirrorScreen
- 1x Micro USB kabel za napajanje
- 1x Navodila za uporabo
- 1x Letna garancija

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- **WiFi frekvenca:** 2,4 GHz
- **WiFi razdalja:** do 10 metrov
- **Resolucija:** 1920 x 1080
- **Operacijski sistem:** Linux
- **Procesor:** AM8252B
- **Hitrost procesorja:** 600 MHz
- **Pomnilnik (RAM):** DDR3 128 Mb
- **Notranji pomnilnik:** SLC 128 Mb

- **Podprti video format:** .AVI, .DIVX, .MKV, .DAT, .VOB, .MPG, .MPEG, .MOV, .MP4, .RM, .RMVB, .WMV
- **Podprti slikovni format:** .JPEG, .BMP
- **Podprti avdio format:** .MP3, .WMA, .OGG, .WAV, .AAC

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE




1. STIKALO
2. HDMI PRIKLJUČEK
3. WI-FI SPREJEMNIK
4. USB KABEL
5. MAGNET (ADAPTER)
6. VHOD ZA MICRO USB
7. MICRO USB PRIKLJUČEK

NAVODILA ZA UPORABO

Adapter Mirror Screen je posodobljena verzija običajnega HDMI kabla. HDMI adapter lahko povežete s katerokoli pametno napravo ali računalnikom, saj podpira naslednje operacijske sisteme: Andorid 4.2+, iOS 7.0+, Mac OS X 10.9, Windows 8.1+ ter vse nadgradnje oz. novejšje verzije teh sistemov.

1. Povežite Screen Mirroring HDMI adapter s televizijo ali projektorjem preko HDMI kabla.
2. Povežite se s pametnim telefonom, tablico ali računalnikom preko HcCast WiFi povezave.
3. Če televizija ne zagotavlja dovolj napajanja, povežite screen mirroring z električnim napajanjem preko microUSB kabla.
4. Sledite navodilom na ekranu za dokončno namestitev ali preberite priložena navodila za dodatne napotke.

NAMESTITEV STROJNE OPREME



1. Vključite televizor in priključite magnet (adapter) tako, da USB kabel iz magneta vključite na USB adapter (5V1A). WI-FI sprejemnik postavite na mesto z dobrim sprejemom signala (najbolje v bližino routerja).
2. Adapter priključite neposredno v priključek HDTV na televizorju.
3. Nastavite vir/ izbirni vhod televizorja na HDTV vhod, povezan z adapterjem.
4. Adapter bo pričel z delovanjem, na TV zaslonu se bodo prikazala navodila Za dokončanje namestitve sledite navodilom.

NAMESTITEV WI-FI

1. Če ste povezani z domačim usmerjevalnikom Wi-Fi, prekinite povezavo in povežite telefon ali prenosnik na HcCast. Zaženite spletni brskalnik v telefonu ali prenosniku, nato pa odprite naslov IP (<http://192.168.68.1>), da odprete stran za nastavitvev.
2. Na telefonu ali prenosniku se prikaže stran z nastavitvami.
3. Vnesite geslo (prikazano na zaslonu).



1. Če niste mogli najti naprave, preko katere želite oddajati sliko, ali se spodnji zaslon ne prikaže, prosim, ponovno priključite napajalni kabel.
2. Ta del z ničemer ne pokrivajte.

NASTAVITVE ZA IOS (IPHONE/IPAD)

1. Po vklopu počakajte na glavni zaslon.
2. Svoj iPhone povežite prek HcCast WiFi-ja, zaženite brskalnik (<http://192.168.68.1>) in ga nastavite. Vnesite geslo (prikazano na zaslonu).

Opomba: po nastavitvah, telefon ponovno zaženite.

Opomba: Neposredno lahko uporabite tudi tehnologijo airPlay brez povezave na domače WiFi omrežje.

3. Vaš iPhone povežite na HcCast WiFi. Podrsajte zaslon telefona navzdol, pritisnite AirPlay Mirroring, ter izberite kot cilj.
4. Vaš iPhone/iPad zaslon bo sedaj prikazan na TV zaslonu.




NASTAVITVE ZA ANDROID

1. Po vklopu počakajte na glavni zaslon.
2. Izberite in vklopite android menu, in nato omogočite Miracast. Miracast funkcija ima lahko različna imena, odvisno od vašega modela telefona; Screen mirroring/ Wireless Display/Miracast/Smart View/PlayTo/Multi Screen/Quick Connect/HTC Connect itd. Običajno najdemo to funkcijo pod hitrimi nastavitvami (drop down menu), pod nastavitvami za brezžično omrežje (Wireless & Networks) ali pod nastavitvami zaslona (Display setting).

Opomba: če te funkcije ne najdete, namestite bližnjico preko aplikacije iz trgovine Playstore, npr. 'Miracast Screen Mirroring Shortcut' ali 'Wifi Display (Miracast)'. Namestite aplikacijo in tako pridobite funkcijo Miracast.

3. Izberite kot cilj in počakajte na povezavo.
4. Na televizorju se bo prikazal vaš androidni zaslon, če je potrebno ga ponovno povežite.



NASTAVITVE ZA MAC

1. Po vklopu počakajte na glavni zaslon.
2. Povežite svoj Mac prek HcCast WiFi-ja, zaženite brskalnik (<http://192.168.68.1>) in ga nastavite. Vnesite geslo (prikazano na zaslonu).

Opomba: po nastavljenih nastavitvah, napravo ponovno zaženite.

3. Vaš računalnik povežite na HcCast WiFi Router. Vklopite AirPlay, ter izberite kot cilj.
4. Vaš zaslon Mac-a bo sedaj prikazan na TV zaslonu.



NASTAVITVE WINDOWS 8.1

1. Po vklopu počakajte na glavni zaslon.

2. V operacijskem sistemu Windows 8.1 pojdite pod "Windows start Menu> PC in naprave (PC and devices)> naprave (devices)> dodajte napravo (add a device)" in nato med napravami poiščite naš HDMI adapter.

V operacijskem sistemu Windows 10, pojdite pod "Windows start Menu > nastavitve (settings) > povezane naprave (connected devices) > dodajanje tiskalnikov in optičnih bralnikov (add a printer or scanner)", in nato med napravami poiščite naš HDMI adapter.

3. Vaš zaslon Windows-a bo prikazan na TV zaslonu.



OPOZORILO!

- Pred prvo uporabo natančno preberite navodila ter jih dosledno upoštevajte.
- Kadar izdelka ne uporabljate, ga izklopite.
- Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Delov naprave ne spreminjajte ali razstavljajte.
- Kabel redno preverjajte, če se pojavijo kakšne napake. Ne uporabljajte naprave, če je kabel poškodovan.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati. Hranite izven dosega otrok.
- Izdelek je namenjen izključno domači in suhi uporabi.
- V primeru okvare in / ali poškodb, naprave nikoli ne poskušajte popravljati sami. Poskrbite za primerno ločevanje odpadkov in napravo zavržite v skladu z lokalno zakonodajo.
- Če naprava ne deluje pravilno, če vam je padla na tla, če je poškodovana, če ste jo pustili na prostem ali če je padla v vodo oz. kakršnokoli drugo tekočino naprave ne uporabljajte.
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, neposredni sončni svetlobi ali ognju. Ne postavljajte jo v bližino grelnih virov.
- Za škodo, ki jo povzroči neupoštevanje teh navodil ali drugačna nepravilna uporaba ali nepravilno ravnanje z napravo ne prevzemamo nobene odgovornosti.

Pravilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.