

TV PHONE CON



POUŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Adaptér s technológiou Screen Mirroring umožňuje pripojiť inteligentné zariadenia k televíznej obrazovke a vychutnať si sledovanie obľúbeného obsahu.

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod na použitie a odložte si ho pre ďalšie použitie.

OBSAH BALENIA

- A1x bezdrôtový adaptér HDMI MirrorScreen
- 1x napájací kábel Micro USB
- 1x Návod na použitie
- 1x Ročná záruka

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Frekvencia WiFi: 2,4 GHz
- WiFi vzdialenosť: až 10 metrov
- Rozlíšenie: 1920 x 1080
- Operačný systém: Linux
- Procesor: AM8252B
- Rýchlosť procesora: 600 MHz
- Pamäť (RAM): DDR3 128 Mb
- Interná pamäť: SLC 128 Mb
- Podporovaný formát videa: .AVI, .DIVX, .MKV, .DAT, .VOB, .MPG, .MPEG, .MOV, .MP4, .RM, .RMVB, .WMV
- Podporovaný formát obrázka: .JPEG, .BMP

- Podporovaný zvukový formát: .MP3, .WMA, .OGG, .WAV, .AAC

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE



1. VYPÍNAČ
2. KONEKTOR HDMI
3. PRIJÍMAČ WI-FI
4. USB KÁBEL
5. MAGNET (ADAPTÉR)
6. MICRO USB VSTUP
7. MIKRO USB KONEKTOR


NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Mirror Screen Adapter je aktualizovaná verzia štandardného kábla HDMI.

Adaptér HDMI môžete pripojiť k ľubovoľnému inteligentnému zariadeniu alebo počítaču, pretože podporuje nasledujúce operačné systémy: Andorid 4.2+, iOS 7.0+, Mac OS X 10.9, Windows 8.1+ a všetky inovácie alebo. novšie verzie týchto systémov.

1. Pripojte adaptér HDMI na zrkadlenie obrazovky k televízoru alebo projektoru pomocou kábla HDMI.
2. Pripojte sa k svojmu smartphonu, tabletu alebo počítaču pomocou WiFi pripojenia HcCast.
3. Ak televízor neposkytuje dostatok energie, pripojte zrkadlenie obrazovky k zdroju napájania pomocou kábla microUSB.
4. Dokončíte inštaláciu podľa pokynov na obrazovke alebo si prečítajte priložené pokyny, kde nájdete ďalšie pokyny.

MONTÁŽ HARDWARU



1. Zapnite televízor a pripojte magnet (adaptér) zapojením kábla USB z magnetu do adaptéra USB (5V1A). Umiestnite prijímač WI-FI na miesto s dobrým príjmom signálu (najlepšie v blízkosti smerovača).
2. Pripojte adaptér priamo do konektora HDTV na televízore.
3. Nastavte zdrojový / voliteľný vstup televízora na vstup HDTV pripojený k adaptéru.
4. Adaptér začne pracovať a na televíznej obrazovke sa zobrazia pokyny. Inštaláciu dokončíte podľa pokynov.

INŠTALÁCIA WI-FI

1. Ak ste pripojení k domácejmu smerovaču Wi-Fi, odpojte a pripojte telefón alebo notebook k HcCast. Spustíte vo svojom telefóne alebo notebooku webový prehľadávač a potom otvorte adresu IP (<http://192.168.68.1>), aby ste otvorili stránku s nastavením.
2. Na vašom telefóne alebo notebooku sa zobrazí stránka s nastaveniami.
3. Zadajte heslo (zobrazené na obrazovke).



1. Ak nemôžete nájsť zariadenie, cez ktoré chcete vysielat' obraz, alebo sa nezobrazí nižšie uvedená obrazovka, znova pripojte napájací kábel.
2. Túto časť ničím nezakrývajte.

NASTAVENIA A IOS (IPHONE/IPAD)

1. Po zapnutí počkajte na hlavnú obrazovku.
2. Pripojte svoj iPhone cez HcCast WiFi, spustíte prehliadač (<http://192.168.68.1>) a nastavte ho. Zadajte heslo (zobrazené na obrazovke).

Poznámka: Po vykonaní nastavení reštartujte telefón.

Poznámka: Môžete tiež použiť technológiu airPlay priamo bez pripojenia k domácej WiFi sieti.

3. Pripojte svoj iPhone k HcCast WiFi. Posuňte obrazovku telefónu nadol, stlačte AirPlay Mirroring a vyberte cieľ.
4. Obrazovka vášho zariadenia iPhone / iPad sa teraz zobrazí na televíznej obrazovke.




NASTAVENIA PRE ANDROID

1. Po zapnutí počkajte na hlavnú obrazovku.
2. Vyberte a zapnite ponuku systému Android a potom povoľte Miracast. Funkcia Miracast môže mať rôzne názvy v závislosti od modelu telefónu; Zrkadlenie obrazovky / bezdrôtový displej / Miracast / Smart View / PlayTo / viac obrazoviek / rýchle pripojenie / HTC Connect atď. Táto funkcia sa zvyčajne nachádza v rozbaľovacej ponuke, v nastaveniach bezdrôtových sietí a sietí alebo v nastaveniach displeja.

Poznámka: Ak túto funkciu nenájdete, nainštalujte si skratku pomocou aplikácie Playstore, napríklad „Miracast Screen Mirroring Shortcut“ alebo „Wifi Display (Miracast)“. Nainštalujte si aplikáciu a získate funkciu Miracast.

3. Vyberte cieľ a počkajte na pripojenie.
4. Obrazovka systému Android sa objaví na televízore, ak je to potrebné, znova ho pripojte.



NASTAVENIA ZA MAC

1. Po zapnutí počkajte na hlavnú obrazovku.
2. Pripojte svoj Mac cez HcCast WiFi, spustite prehliadač (<http://192.168.68.1>) a nastavte ho. Zadajte heslo (zobrazené na obrazovke).
Poznámka: Po vykonaní nastavení reštartujte zariadenie.
3. Pripojte počítač k smerovaču WiFi HcCast. Zapnite AirPlay a vyberte cieľ.
4. Obrazovka vášho počítača Mac sa teraz zobrazí na televíznej obrazovke.



NASTAVENIE WINDOWS 8.1

1. Po zapnutí počkajte na hlavnú obrazovku.
2. V systéme Windows 8.1 prejdite do ponuky „Štart systému Windows> PC a zariadenia> zariadenia> pridať zariadenie“ a potom medzi zariadeniami nájdite náš adaptér HDMI. V systéme Windows 10 prejdite na „Štart Ponuka Windows> nastavenia> pripojené zariadenia> pridať tlačiareň alebo skener“ a potom medzi zariadeniami nájdite náš HDMI adaptér.
3. Obrazovka systému Windows sa zobrazí na televíznej obrazovke.



UPOZORNENIE!

- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte pokyny a dôsledne ich dodržujte.
- Pokiaľ produkt nepoužívate, vypnite ho.
- Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru.
- Neupravujte ani nerozoberajte časti prístroja.
- Pravidelne kontrolujte prítomnosť káblov. Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený kábel.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Výrobok je určený iba na domáce a suché použitie.
- V prípade poruchy alebo poškodenia sa nikdy nepokúšajte prístroj sami opraviť. Zaistite správne triedenie odpadu a prístroj zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
- Ak zariadenie nefunguje správne, ak spadlo na zem, bolo poškodené, ak ste ho nechali vonku alebo ak spadlo do vody alebo nepoužívajte žiadnu inú tekutinu do zariadenia.
- Nevystavujte prístroj extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu alebo ohňu. Neumiestňujte ho do blízkosti tepelných zdrojov.
- Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov alebo iným nesprávnym použitím alebo nesprávnou manipuláciou so zariadením.

Odpad a správna likvidácia

Symbol preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach na vašom výrobku alebo obale znamená, že s týmto výrobkom sa nebude zachádzať ako s takýmto.

Domový odpad v celej EÚ. Ak zaistíte správnu likvidáciu tohto produktu, prispějete k tomu predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by inak mohli vzniknúť nesprávnym nakladaním s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha chrániť prírodu a životné prostredie prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom občianskom úrade. Služba na likvidáciu domového odpadu alebo obchod, kde bol výrobok zakúpený.

Produkt je v súlade s platnými predpismi ES