

## **Antenna 4K HDTV**



### **MANUALE UTENTE**

Goditi programmi gratuiti con un'antenna digitale HDTV, una ricezione ottimizzata a lungo raggio ed un'installazione estremamente semplice.

Prima del primo utilizzo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso allegate e conservarle per un utilizzo futuro.

### **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

- 1x antenna HDTV
- 1x adattatore coassiale
- 1x manuale utente
- 1x garanzia annuale

## SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche:

- Gamma di frequenza: 172-240 MHz, 470-862 MHz
- Gamma di ricezione: VHF / UHF
- Alimentazione: adattatore USB (5 V / 500 mA)
- Compatibile con antenne DVB-T2 standard
- Connettore: adattatore coassiale
- Portata: raggiunge i canali a una distanza di 80 - 120 km, a seconda della posizione e dei disturbatori di segnale
- Più di 10 programmi HD



- (1) Antenna
- (2) Cavo coassiale in rame
- (3) Connettore e adattatore ANT / IN
- (4) Nastro adesivo


## ISTRUZIONI D'USO

### CONFIGURAZIONE DELL'ANTENNA

1. Collegare l'estremità del cavo coassiale al connettore ANT / IN sul convertitore digitale / ricevitore DBV-T / comunicatore STB / TV.
2. Posizionare l'antenna vicino a una finestra o in una posizione alta per ottenere il segnale migliore.
3. Nel menu del televisore o del comunicatore STB, impostare la modalità del ricevitore su "antenna" o "air" (fare riferimento alle istruzioni per l'uso del televisore per ulteriori informazioni).
4. Quindi cercare nuovi programmi con la funzione "scan" nel menu del comunicatore TV o STB (di solito auto-program, auto-scan, channel search o channel scan)

Nota: in caso di segnale scarso, collocare l'antenna in una posizione elevata e vicino a una finestra. Si consiglia inoltre di utilizzare un amplificatore.

5. L'antenna HDTV interna è ora configurata e può essere fissata con nastri adesivi sul retro dell'antenna.



### CONSIGLI PER UN SEGNALE MIGLIORE

- Installare l'antenna nella posizione più alta possibile per evitare ogni possibile ostacolo nella trasmissione tra il trasmettitore e l'antenna.
- Se possibile, posizionare l'antenna il più vicino possibile alla finestra.
- Allontanare l'antenna da potenziali disturbatori di segnale come forni a microonde e condizionatori d'aria.
- Ogni volta che si posiziona l'antenna in una nuova posizione, cercare nuovi canali con la funzione "scan" sul televisore o sul comunicatore STB.
- Testare il segnale in più posizioni per determinare la posizione migliore.
- Questa antenna è pensata per uso interno. Non installarla fuori!
- Assicurarsi di avere un ricevitore HD, altrimenti l'antenna non rileverà i canali HD.

## AVVERTENZA!

- Spegnere il prodotto quando non è in uso.
- Non modificare o smontare parti del dispositivo.
- Controllare regolarmente il cavo per eventuali guasti. Non utilizzare il dispositivo se il cavo è danneggiato.
- I bambini non devono giocare con il prodotto. Non adatto ai bambini.
- Non installare l'antenna su persone o animali.
- Non versare o immergere in acqua né esporre il prodotto a fiamme libere o alte temperature.
- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non tagliare il cavo.
- Posare il cavo in un luogo sicuro per evitare di inciampare.
- Quando si collegano i cavi, fare attenzione a non pizzicarsi le dita.

### Rifiuti e corretto smaltimento



Il simbolo del bidone barrato sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non deve essere considerato un rifiuto domestico in tutta l'UE. Assicurandosi che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate da una gestione inappropriata dei rifiuti di questo prodotto. Il riciclaggio di materiali aiuta a proteggere la natura e le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto contattare l'ufficio civico locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Il prodotto rispetta le normative vigenti all'interno della CA.