

HAIR CURLER GOLD



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Автоматичната машина X-Curls е най-новото устройство за навиване на коса, което ще създаде красиви и дълготрайни къдрици за броени секунди.

Преди първата употреба внимателно прочетете приложените инструкции за употреба и ги запазете за бъдеща употреба.

ПАКЕТЪТ СЪДЪРЖА

- 1x къдрене
- 1x гребен
- 1x чанта за съхранение
- 1x USB кабел
- 1x инструкции за употреба
- 1x годишна гаранция

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Нагревателна пръчка с диаметър 19 mm
- Керамично покритие, което предпазва косата от повреда
- Изключително лесен за използване
- Не уврежда косата

- LCD контролен екран
- Температурен диапазон от 150-200 ° C
- 2 посоки на въртене за естествен вид
- Зареждане с предоставения USB кабел: 3,5 часа
- Литиева батерия 5000 mAh
- Време за работа и мощност: 60 минути при избор на максимална температура (200 ° C), 40W



1. Място за къдрене
2. Start
3. LCD покритие
4. ON/OFF

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. За да включите устройството, задръжте за 2 секунди бутона ON / OFF и отпуснете, когато ON се появи на LCD монитора. Задръжте натиснат бутона ON / OFF за 2 секунди, за да изключите устройството. Устройството автоматично се изключва след 10 минути бездействие.
2. Натиснете бутона MENU, за да изберете температура, ° C / F, посока и време:
 - Температура: 150 ° C, 160 ° C, 170 ° C, 180 ° C, 190 ° C, 200 ° C.
 - Посока: наляво или надясно.
 - ° C / F: ° C или F
 - Време: 8 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s, 18 s.
3. Уредът започва да се загрива, когато зададете температурата. Символът за температура ще започне да мига и ще мига, докато се затопли.
4. Срешете косата си с включения гребен и я разделете на нишки. Нишките не трябва да са по-широки от 2 cm.
5. Поставете кичур коса в горната част на главата в стаята за къдрене и натиснете бутона СТАРТ и двигателят автоматично ще дръпне косата и ще я навие.
6. Пуснете бутона START, когато чуете първия звуков сигнал.

7. Броят на звуковите сигнали зависи от предварително зададената настройка на времето, напр. 8 = 8 звукови сигнала

ЗАХРАНВАНЕ:

X-Curls не се нуждае от неудобни кабели, които да пречат на оформянето на косата. Зарежда се чрез включения USB кабел и можете да го вземете със себе си навсякъде!

Включете предоставения USB кабел в устройството, а другата част в адаптера / захранващата банка / компютъра.

ВНИМАНИЕ!

Важни предпазни мерки:

- Никога не използвайте уреда под душ, вана, басейн или в стая с висока влажност.
- Пазете устройството далеч от деца и животни. Не използвайте устройството на лица, които не могат да говорят или са в безсъзнание.
- Ако устройството е повредено, не го използвайте.
- Никога не оставяйте уреда включен без надзор
- Прочетете внимателно инструкциите, преди да ги използвате за първи път и ги следвайте стриктно.
- Изключвайте продукта, когато не се използва.
- Не съхранявайте уреда, докато е още горещ. Когато изстине обаче, го съхранявайте на сигурно място, недостъпно за деца.

Правилно изхвърляне на отпадъците



Символът на зачеркнато кошче за боклук на вашия продукт или на опаковката му показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък за територията на целия ЕС. Като гарантирате, че този продукт се изхвърля правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай биха могли да бъдат причинени от неправилно боравене с този продукт. Материалите за рециклиране помагат за опазване на природата и природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местните власти, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.



Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС