

# RC JET



## NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Hračka, ktorá vás nikdy neomrzí! S lietadlom môžete vykonávať rôzne triky, ako napríklad odrážanie a otáčanie o 360 °, bez obáv, že sa zraníte.

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod na použitie a uložte si ho pre budúce použitie.

## BALÍK OBSAHUJE

1x RC prúdové lietadlo

1x diaľkové ovládanie

1x USB nabíjací kábel

2 náhradné vrtule

1x LED svetlá

## 1x NÁVOD NA TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

MATERIÁL: EPP pena, plast

ROZMERY: 38 x 32 x 9,5 cm

BATÉRIA: 3,7 V 300 mA

VÝKONNÝ VÝKON: 3,7 V, 2 400 mAh

LETENIE: letová výška 100 m

PREVÁDZKOVÝ ČAS: 12-15 min

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE: detekuje až do vzdialenosti 300 m, dosah letu až 150 m

ROZMER KRÍDLA: 320 mm.

REŽIM OVLÁDANIA LIETADLA: Bezdrôtové diaľkové ovládanie 2,4 Ghz

INÉ: LED svetlá, vodotesné lietadlá


## INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE

### NÁVOD NA NABÍJANIE BATÉRIE


Pripojte lítiovú batériu z lietadla k nabíjacímu káblu USB. Kontrolka nabíjania USB je červená. Doba nabíjania je zhruba 25 minút.

### VLOŽTE LED SVETLÁ

Vložte bielu zástrčku svetla LED do zásuvky v kabíne a presuňte svetlo do malých otvorov na oboch stranách kabíny. Potom pomocou priesvitnej pásky prilepte svetlú pásku na okraj krídel.




Pripojte malý visiaci chvost o podvozok



## PRIPOJENIE LIETADLA

1. Vložte lítiovú batériu do lietadla (všimnite si, že červený vodič musí byť spojený s červeným vodičom a čierny vodič s čiernym vodičom a kladný a záporný pól nie je možné obrátiť)
2. Zapnite diaľkový ovládač, úplne zatlačte ovládaciu páčku na ľavej strane diaľkového ovládača a potom ho ihneď potiahnite úplne dozadu a budete počuť dve pípnutia. Počas tejto doby sú lietadlo a diaľkové ovládanie prepojené. Potom vložte batériu, zakryte kryt kokpitu a začnite používať lietadlo.  
(Upozorňujeme, že lietadlo musí v prípade nepoužívania odpojiť lítiovú batériu v kabíne!)



## VZLIETNUŤ


1. Ak chcete lietať, vyberte si vhodné miesto na otvorenom priestranstve. Zatlačte ľavú páčku dopredu na maximum, nechajte lietadlo cestovať dopredu asi 5 metrov a vzlietnite. Keď je lietadlo vo vzduchu, asi 3 metre od zeme, zodpovedajúcim spôsobom znížte „plyn“ na pravej strane diaľkového ovládača.
2. Spôsob otáčania: držte lietadlo pravou rukou, ľavú páčku zatlačte dopredu maximálne a potom rovnu otáčajte horizontálne alebo pod uhlom 30 stupňov. Keď lietadlo úspešne vzlietne, ľavá ruka zníži výkon a pravá ruka ovláda ľavý a pravý smer.
3. Pristátie: ak chcete pristáť, urobte to 20 metrov od vás. Ľavou páčkou na diaľkovom ovládači znížte rýchlosť a pravou rukou nasmerujte lietadlo do bodu, kde chcete, aby pristálo. Keď je lietadlo jeden meter nad zemou, ľavou páčkou úplne vypnite rýchlosť a lietadlo po pristáti.

## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE ZAČIATOČNÍKOV

1. Vyberte si bezveterné počasie, nájdite otvorené miesta na lietanie, vyhýbajte sa ľuďom, budovám, stromom, letiskám, vedeniu vysokého napätia a ďalším prekážkam. **NEPOUŽÍVAJTE** lietadlo v zlom počasí, silnom vetre v búrkach alebo v daždi.
2. Pred letom skontrolujte, či je trup vodorovný a nepoškodený. Lietadlo má vlastný gyroskop, a tak je možné lietadlo počas letu korigovať vľavo a vpravo, aby lietalo rovno. Trup bude potrebné z času na čas upraviť.
3. Ak je penové telo lietadla poškodené alebo zlomené, dá sa ľahko zapečatiť penovým lepidlom alebo priehľadnou páskou.

### NASTAVENIA LETU

1. Zadná časť lietadla, mierne ohnite chvost doľava a doprava.
2. Potom, ako je znázornené na obrázku, zľahka potiahnite smerom nadol.



### SPRÁVNA INŠTALÁCIA VRTULE (znázornené na obrázku)

1. Najprv odlepte červenú nálepku, ktorá je nalepená okolo motora.
2. Pomocou mince alebo klinca odstráňte chybnú vrtuľu,
3. Potom nainštalujte novú vrtuľu na to isté miesto a znova pripevnite červenú nálepku na motor kvôli stabilizácii.



## UPOZORNENIE

1. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte pokyny a dôsledne ich dodržiavajte.
2. Vypnite produkt, ak ho nepoužívate.
3. Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru.
4. Tento výrobok nie je vodotesný a nemal by byť vystavený tekutým ani plytkým vodám, uchovávajúce mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla.
5. Keď výrobok funguje, starajte sa o svoju rodinu a domáce zvieratá, aby ste predišli zraneniu.
6. Výrobok používa režim napájania lítiovej batérie.
7. Toto diaľkovo ovládané lietadlo nie je hračka a je vhodné pre skúsenejších používateľov. Mladší používatelia by si mali pred použitím pozorne prečítať pokyny alebo si pozrieť video. Musí byť zaistené bezpečné prostredie, aby sa zabránilo možnému poškodeniu lietadla, nás alebo osôb a majetku okolo nás.
8. Dodržujte presný návod na použitie. Počas používania sa nedotýkajte vrtúľ, pretože môžu spôsobiť poškodenie.
9. Nepoužívajte lietadlo na ceste, železnici, letisku alebo na rôznych verejných miestach, kde sa zdržiava veľa ľudí.
10. Lietadlo tiež nepoužívajte v prípade dažďa alebo silného vetra.
11. Vhodné pre deti nad 14 rokov.
12. Výrobcovia nezodpovedajú za poškodenie alebo zranenie. **POUŽÍVAJTE NA VLASTNÉ RIZIKO!**

### Odpad a správna likvidácia



Symbol preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach na vašom výrobku alebo obale znamená, že s týmto výrobkom sa nebude zachádzať ako s takýmto.

Domový odpad v celej EÚ. Ak zaistíte správnu likvidáciu tohto produktu, prispějete k tomu predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by inak mohli vzniknúť nesprávnym nakladaním s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha chrániť prírodu a životné prostredie prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom občianskom úrade. služba na likvidáciu domového odpadu alebo obchod, kde bol výrobok zakúpený.



CE Produkt je v súlade s platnými predpismi ES