

ZL2 OKOSÓRA



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Modern okosóra számos funkcióval és alkalmazással!

- ✓ Sok hasznos funkció
- ✓ Kompatibilitás az Android és iOS rendszerekkel
- ✓ Ideális sportolóknak.

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati utasítást, és őrizze meg későbbi használatra.

A CSOMAG TARTALMA

1x óra

1x USB töltőkábel

1x használati utasítás

MŰSZAKI ADATOK

CPU: GR5515

KÉPERNYŐ: 1,28 IPS

FELBONTÁS: 240x240 dpi

KIMENETI TELJESÍTMÉNY: 3,7V, 2400 mAh

AKKUMULÁTOR: 200 mAh

MÉRETEK: 250x45,5x10,8 mm

HÁZANYAG: ABS + PC + üveg

ANYAGSZÍJ: Szilikon

SÚLY: 35 g

MŰKÖDÉSI IDŐ: 5-7 nap

KOMPATIBILITÁS: iOS 9.0 + Android 5.0


FUNKCIÓK

- lépésszámláló
- távolság mérése
- kalória számlálás
- több nyelvű
- alvásfigyelő
- csuklófordításra bekapcsol funkció
- ki/be funkció
- bejövő hívások értesítő
- ébresztő
- mozgás
- értesítések fogadása: SMS, Facebook, whatsapp, stb.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

AZ ÓRA FELTÖLTÉSE ÉS AKTIVÁLÁSA

Az első használat előtt töltsd fel az okosórát a mellékelt mágneses USB kábellel.




ESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA

Először töltsse le az alkalmazást, hogy szinkronizálhassa telefonját és karóráját. Ehhez olvassa be az alábbi QR-kódot.



1. Nyissa meg a letöltött alkalmazást, és állítsa be profilját.
2. Telefonján lépjen az „Eszközök” elemre, és kattintson az eszköz hozzáadása lehetőségre.
3. Válassza ki készülékét a szkennelési listából.
4. Az eszközök csatlakoztatva vannak.

KÉPERNYŐ



FONTOS!

1. HASZNÁLAT NEDVES KÖRNYEZETBEN

A készülék vízálló, ami azt jelenti, hogy ellenáll az esőnek és a vízcseppeknek, valamint az izzadságnak.

MEGJEGYZÉS: A készülék nem alkalmas úszás és zuhanyozás közbeni használatra. Amikor Ha az óra benedvesedik, alaposan szárítsa meg, mielőtt újra használná.

2. GYORS MEGTEKINTÉS

Egy gyors pillantással ellenőrizheti az órát vagy a telefon által küldött értesítéseket azok rögzítése nélkül. Csak fordítsa a csuklóját maga felé, és néhány másodpercre aktiválódik a képernyő.

IDŐJÁRÁS

Az óra képernyőjén megjelennek az aktuális napi és a következő néhány napra vonatkozó időjárás előrejelzés. Az időjáráselőrejelző funkció a telefontal való szinkronizálás után jelennek meg.



ÉRTESTÍTÉSEK MEGJELENÍTÉSE

A készülék szinkronizálja az alkalmazásokból érkező értesítéseket: Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram. Az óra legfeljebb 5 üzenetet tud tárolni.

Megjegyzés: A bejövő értesítéseket ki is kapcsolhatja.



KAMERA AKTIVÁLÁSA TÁVOLRÓL

Az okostelefon és az óra szinkronizálását követően távolról is vezérelheti telefonja kameráját az óráról.



ZENE LEJÁTSZÁSA TÁVOLRÓL

Az okostelefon és az óra szinkronizálása után távolról is vezérelheti telefonja zenelejátszóját az óra funkciójából.



EGYÉB FUNKCIÓK

Egyéb funkciók között megtalálhatók a: stopper, ébresztő, fényerő be- és kikapcsolása, gyári beállítások visszaállítása.



STOPPER

Nyomja meg a start gombot a stopper elindításához. A bal gombbal mérés közben elmentheti a részidőt, a jobb gombbal pedig leállíthatja a stoppert.



ÉBRESZTŐK

Állítson be ébresztőt az alkalmazásban a telefonon, és az óra rezgéssel emlékezteti Önt.



SZÍNHÁZ MÓD

Az óra kikapcsolja a rezgést és csökkenti a fényerőt, ha a „SZÍNHÁZ” mód be van kapcsolva. Ezt a módot bármikor kikapcsolhatja a Vezérlőközpont beállításáiban.



MOZGÁSEMLÉKEZTETŐ

1 óra ülés után a készülék rezgéssel emlékezteti Önt, hogy ideje mozognia vagy nyújtózkodnia, sétálnia vagy lazítania.



HIDRATÁLÁS EMLÉKEZTETŐ

Az óra emlékeztetni fogja, hogy ideje vizet inni. A "TIME TO DRINK" üzenet jelenik meg a képernyőn. Az alkalmazásban beállíthatja a mennyiséget és az emlékeztetés gyakoriságát.



ALVÁS MONITORIZÁLÁS

Az óra alvás közben rögzíti az alvás fázisait. Az egészséges és minőségi élethez a kiegyensúlyozott táplálkozás és a rendszeres mozgás mellett az alvás a legfontosabb, így ez a funkció korántsem elhanyagolható. Egy okosóra segítségével megtudhatja, hogy alszik-e eleget. Ezután megfelelő intézkedéseket és változásokat vezethet be életébe.



PULZUSMÉRÉS

A pulzusszám mérésével átfogó áttekintést kap szívműködéséről a nap folyamán. A folyamatos pulzusmérés még pontosabb adatokat szolgáltat a kalóriaelfogyasztásról és az aktivitásáról, valamint rögzíti a napi legalacsonyabb és legmagasabb pulzusszámot.



SPORT

Az okosóra automatikusan rögzíti a lépések számát. A lépések száma megjelenik a képernyőn. MEGJEGYZÉS: Minden nap éjfélkor frissül a statisztika.



EDZÉS

Érintse meg a menüben a megfelelő ikont a kívánt mozgásforma kiválasztásához. 8 sportmód közül választhat.

Az edzés utolsó eredménye megjelenik a „tréning oldalon”.



VÉRNYOMÁSMÉRÉS

Érintse meg a vérnyomásmérés funkcióját a vérnyomás mérésének megkezdéséhez. Az utolsó mérési adatok megjelennek a vérnyomás oldalán.



VÉR OXIGÉNSZINT (SpO2 TESZT)

Érintse meg az SpO2 teszt ikont a vér oxigénszint mérésének megkezdéséhez. Az SpO2 teszt funkcióban a legfrissebb mérési adatok jelennek meg.



FIGYELEM

1. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat, és szigorúan kövesse azokat.
2. Kapcsolja ki a terméket, amikor nem használja.
3. Ne használja a készüléket úszás, búvárkodás, fürdés vagy zuhanyozás közben, és ne tegye folyó víz alá vagy sekély vízbe. Tartsa távol a készüléket nedvességtől, tüztől és más hőforrásoktól, ne tartsa alacsony hőmérsékleten hosszabb ideig.
4. Ne ejtse le a készüléket.
5. Ha a termék meghibásodik, ne használja.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a címke azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad megsemmisíteni más háztartási hulladékkal az EU-ban. A nem ellenőrzött hulladékkezelés környezeti vagy emberi egészségkárosodásának elkerülése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítsa a terméket, hogy elősegítse az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását. Használt eszköz visszajuttatásához használja a szállítási és gyűjtési rendszert, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahonnan a terméket vásárolta. Az eladó elfogadhatja ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EU irányelvek követelményei