


Handgeführtes Stunt-Auto 4WD

BEDIENUNGSANLEITUNG


Funktionen der Fernbedienung:



1. Kontrollleuchte
2. Vorwärts/rückwärts
3. Links/rechts abbiegen
4. Verschiebung nach links
5. Automatische Darstellung
6. Verschiebung nach rechts
7. Anheben/absenken
8. Ein-/Ausschalten

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung:

1. Nehmen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung ab.
2. Legen Sie 2 AA-Batterien in das Steuergerät ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität der Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterietypen.
3. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an.



Anweisungen zum Aufladen Ihres Fahrzeugs:

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Auto-Fernbedienung und nehmen Sie die Batterie aus dem Batteriefach (Abbildung 1).
2. Stecken Sie das USB-Ladekabel in eine geeignete Steckdose. Die LED-Leuchte leuchtet während des Ladevorgangs. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, schaltet sich die LED-Leuchte aus. Die Ladezeit beträgt etwa 120 Minuten (Abbildung 2).
3. Legen Sie die Batterie in das Batteriefach ein, schließen Sie sie an und bringen Sie die Abdeckung wieder an. Sichern Sie sie mit dem mitgelieferten Schraubendreher.




Figure 1





Figure 2


Funktionen des Armbands für manuelle Bedienung:



1. Armband
2. USB Ladeingang
3. Fingersensor
4. Ein-/Ausschalten
5. Kontrollleuchte

Einlegen der Batterie ins Armband:

Das Armband wird mit einer CR2032-Batterie betrieben. Verwenden Sie den mitgelieferten Schraubendreher, um den Batteriefachdeckel zu öffnen und die Batterie einzulegen. Schließen Sie den Deckel und sichern Sie ihn mit einem Schraubendreher.




Funktionen des Armbands für manuelle Bedienung:

1. Halten Sie die Ein/Aus-Taste am Armband gedrückt und schalten Sie dann die Ein/Aus-Taste am Fahrzeug ein. Dadurch wird das Fahrzeug mit dem Steuergerät verbunden.



2. Halten Sie das Armband waagrecht und kippen Sie es langsam nach vorne/hinten/links/rechts (der Winkel sollte mehr als 15 Grad betragen).



3. Halten Sie den Fingersensor gedrückt und neigen Sie Ihre Faust nach links, um das Auto nach links zu drehen. Machen Sie dasselbe für ein nach rechts abbiegendes Auto.

