

Speed pioneer kaskaderski avtomobil na daljinsko upravljanje


NAVODILA ZA UPORABO

Funkcije daljinskega upravljalnika:



Namestitev baterije za daljinski upravljalnik:

1. Odstranite pokrov baterije z zadnje strani daljinskega upravljalnika.
2. Namestite 2 bateriji AA v krmilnik, pri čemer pazite, da ste vstavili bateriji na pravilno polariteto. Ne mešajte starih in novih baterij ali vrst baterij.
3. Ponovno namestite pokrov baterije.



Navodila za polnjenje avtomobila:

1. Odprite pokrov baterije na zadnji strani avtomobila daljinskega upravljalnika in odstranite baterijski set iz prostora za baterije (Slika 1 – Figure 1).
2. Priključite polnilni kabel USB v ustrezno vtičnico. Med polnjenjem LED lučka sveti. Ko je polnjenje zaključeno, se LED lučka ugasne. Čas polnjenja je približno 120 minut (Slika 2 – Figure 2).
3. Namestite baterijo v ohišje za baterijo, jo priključite in namestite pokrov. Pritrdite ga s priloženim izvijačem.




Figure 1





Figure 2

Funkcija zapestnice za daljinsko upravljanje:



Namestitev baterije za zapestnico:

Za zapestnico za ročno daljinsko vodenje uporabljamo gumbno baterijo CR2032. S priloženim izvijačem odpremo pokrov baterije in jo vstavimo. Pokrov zapremo in pritrdimo z izvijačem.




Funkcije zapestnice za ročno daljinsko upravljanje:

1. Pritisnite in držite gumb za Vklon/Izklop na zapestnici in zatem prižgite še gumb za Vklon/Izklop na avtomobilu. S tem se bo avtomobil povezal z upravljalnikom.



2. Držite zapestnico horizontalno in jo počasi nagibajte naprej/nazaj/levo/desno (kot mora biti več kot 15 stopinj).



3. Pritisnite in držite senzor za prst in nagnite pest v levo, da zasukate avtomobil v levo. Enako storite za zavoj avtomobila na desno.

